

## MANUAL DE OPERAÇÕES

## MODBUS GATEWAY

CCM-18A/N-E (K02-MODBUS)





Muito obrigado por comprar o nosso produto. Antes de usar a sua unidade, ler atentamente este manual e guardá-lo para consulta futura.

### Índice

Precauções de segurança	3
Visão geral	4
Introdução à utilização	6
Restaurar software	14
Apêndice (tabela de mapeamento)	14

#### 1. Precauções de segurança

Os seguintes conteúdos são indicados no produto e no manual de funcionamento, incluindo o uso, as precauções contra danos pessoais e perda de propriedade, e os métodos de uso correto e seguro do produto. Depois de entender completamente o seguinte conteúdo (identificadores e ícones), ler o corpo do texto e observar as seguintes regras.

#### Descrição do identificador

Identificador	Significado
Aviso	Significa que o manuseio inadequado pode levar à morte pessoal ou ferimentos graves.
Cuidado	Significa que o manuseio inadequado pode levar a ferimentos ou perda de propriedade.
[Nota]: 1. "Danos" sigr necessitam de tratamo 2. "Perda de proprieda	nifica lesão, queimadura e choque elétrico que ento a longo prazo, mas não precisam de hospitalização ade" significa perda de propriedades e materiais.

#### Descrição do ícone

Ícone	Significado
	Isso indica proibição. O assunto proibido é indicado no ícone ou por imagens ou caracteres à parte.
	Indica a implementação obrigatória. O assunto obrigatório é indicado no ícone ou por imagens ou caracteres à parte.

Aviso

		Por favor, confiar a instalação da unidade ao distribuidor ou
Atenção	Delegado instalação	profissionais. Os instaladores devem ter o know-how relevante.
		A instalação incorreta realizada pelo utilizador sem permissão
		pode causar incêndio, choque elétrico, ferimentos pessoais ou
		vazamento de água.

Utilização Aviso	Proibido	Não pulverizar diretamente aerossois inflamáveis. Caso contrário, pode ocorrer um incêndio.
	Proibido	Não operar com as mãos molhadas nem deixe entrar água. Caso contrário, pode ocorrer choque elétrico.

#### 2 Visão geral

#### 2.1 Instruções



Fig.2.1

Terminal WAN. Conecta ao interruptor por 5 tipos de cabos de rede para garantir que o PC pode aceder à página web dele.

Terminal A1B1E. Conecta à unidade interna/externa

Terminal A2B2E. Conecta à porta serial do terminal.

#### 2.2 Descrição da arquitetura do sistema

Suporta dois tipos de unidades externa com taxas de transmissão de 600 e 4800. (Para informações detalhadas, contactar o nosso suporte técnico). Os endereços das unidades internas/externas acedidas não podem repetir-se.

1) Quando a taxa de transmissão da unidade externa é de 600, podem se conectar a ela no máximo 64 unidades internas e 4 unidades externas.

2) Quando a taxa de transmissão da unidade externa é 4800, podem se conectar a ela no máximo 60 unidades internas

(com o endereço de 4-63) e 4 unidades externas.

O sistema do computador superior com acesso ao protocolo Modbus para o terminal A2B2E pela RTU ou pelo TCP para se conectar ao gateway modbus. Ver a figura de conexão entre o gateway modbus e o sistema de ar-condicionado abaixo:

Conexão através de Modbus TCP:

Nota: A porta XYE e a porta K1K2E conectam-se paralelas e, em seguida, acesse a Porta A1B1E.



Fig.2.2

Conexão através de Modbus RTU :



Fig.2.3

#### 2.3 Código da função

Código da função	Nome da função	Função
0x01	Ler bobinas	Ler
0x04	Ler registo de entrada	Ler
0x10	Gravar registo exploração	Gravar

#### 2.4 Resposta anormal

A unidade mestre envia solicitações e aguarda a resposta do escravo. Quando não ocorrer nenhum erro, o escravo responderá normalmente, mas quando houver erro de verificação de dados, o escravo não responderá. Quando a unidade mestre envia dados errados (exceto para verificar erro), o escravo responderá de forma anormal.

Código	Nome	Significado
0x 01	Código de função ilegal	Código de função recebido pelo escravo não pode ser executado.
0x02	Endereço de dados ilegais	O endereço de dados recebidos não é permitido.
0x03	Dados ilegais	O valor no campo de dados da consulta não é permitido pelo escravo
0x06	Escravo ocupado	O escravo está ocupado com um comando de programa de tempo longo. Pedir ao mestre para enviar mensagens quando o escravo estiver livre.

#### 3 Introdução ao uso

3.1 Configuração do IP

O endereço IP padrão é 192.168.1.200 quando o gateway modbus sai de fábrica. O PC usado para visitar websites deve estar no mesmo segmento de subrede com o gateway modbus, o que significa que deve ser 192.168.1.xx (xx é de 2 a 254). Existem 2 maneiras de configurar o IP: configuração estática e adição multi-IP

3.1.1 Configuração IP único

Abrir o diálogo de protocolo, configurar o endereço IP e a máscara de subrede, por exemplo: IP: 192.168.1.211, máscara de subrede 255.255.255.0

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properti	es ? 🔀
General	
You can get IP settings assigned autorr this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	natically if your network supports ask your network administrator
Obtain an IP address automatical	у
O Use the following IP address:	
IP address:	192 . 168 . 1 . 211
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192 .168 .100 . 1
Obtain DNS server address autom	atically
Use the following DNS server address	resses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	· · ·
Validate settings upon exit	Advanced
	OK Cancel

Fig.3.1

Após a configuração, clicar no botão "OK".

3.1.2 Adição Multi-IP

Configurar um endereço IP estático antes de adicionar múltiplos IP.

Abrir o diálogo de protocolo e escolher a guia avançada. Será exibido o diálogo de configuração TCP/IP como indicado abaixo:

ID addresses	NS		
IP addresses			
TCP/IP Address			8 23
IP address:	192 .	168 .100 .209	]
Subnet mask:	255 .	255 . 255 . 0	]
		ок	Cancel
Gateway		meane	
10.46.1.1		Automatic	
	Add	Edit	Remove
Automatic metric			
Interface metric:			

Fig.3.2

Clicar em "Adicionar" na barra de endereços IP para adicionar um endereço IP que esteja no mesmo segmento que

"192.168.1.200", por exemplo, IP: 192.168.1.209 máscara de subrede 255.255.255.0 e clicar em "OK"

#### 3.2 Configuração

Entrada http://192.168.1.200 na barra de endereços do IE (aconselhamos o uso de IE). Escolher "Configuração" quando a página web do gateway modbus é exibida, conforme mostrado abaixo:

Modbus Address	1 💌
Modbus Commu.Setting	9600 🖌 None-无校验 🗸
IP Address	192.168.1.200
Netmask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
Outlet Baudrate	600 🖌
<ul> <li>if outlet baudrate is 600, then</li> <li>if outlet baudrate is 4800, ther</li> </ul>	<pre>support outlet(0~3),ir n support outlet(0~3),i</pre>
Get Setting successful!	
Get Setting	Apply Setting

Fig.3.3

Configuração de parâmetros:

Parâmetro	Descrição
Endereço modbus	Modbus ID, para distinguir o gateway modbus com múltiplos Protocolos Modbus na mesma subrede. Não repetir o endereço.
Configuração de comunicação Modbus	Taxa de transmissão: sugerida 9600- Verificar bit: sem verificação por padrão Bit de parada: 1 Bit de parada por padrão
Endereço IP	Endereço IP do gateway modbus, IPs múltiplos não podem ser os mesmos.
Máscara de Subrede	Padrão-255.255.255.0
Gateway	Endereço do gateway local
Taxa de transmissão da unidade externa	Taxa de transmissão de comunicação externa conectada ao gateway modbus

Clicar em "Configurações do aplicativo" depois de alterar os parâmetros correspondentes. Clicar em "Obter configurações" quando aplicar as novas configurações. O gateway Modbus será reiniciado automaticamente após alterar as configurações, a rede será interrompida e reconectada.

#### 3.3 Consulta de informações do ar condicionado

Escolher "enrolamento de potência" ou "registo de entrada" na página da web para ler as informações da unidade de ar condicionado.

Quando escolher "enrolamento de potência", será como a imagem abaixo.

Co	oil Outputs				In	put	Reg	iste	rs		Air	cont	liti	one
0	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	
20	21	22	23	24	1 2	25	26	27	28	29	30	31	32	2
40	41	42	43	44	1	15	46	47	48	49	50	51	52	
60	61	62	63			Iı	ndoo	r#0:	COOL	-MOI	DE		0u	tle
-		N. NOT	17		0		28	Chan	ge Ai	re			0	
1	F	AN-MOI	HODE		0	f	29	Clear	ner				0	ę
2		SHUMM-	MODE	-	0		30	Humm	d			1	0	Ę
3		M-TAL	DE	_		1F	31	Add	Oxyge	n		-1	0	5
4		COOL-MODE			0		32	Drye	r				0	
6	M		JUE	_	0		33	Hori	zonta	1 Swa	l Sway			5
7	-	JDE-LO	JCR	-	0	1	34	Add	Water					H
8	-0	I/OFF		_			35	Pump					•	6
q	H	ICH-RI	N	_			36						0	0
10	M	MEDIUM-RAN		-	0		37	LOCK	COOL	8			0	0
11		OW-RAN		-	0		38	LOCK	HEAT	ŝ.			0	0
12	B	REFZE-	-FAN	_	0		39	LOCK	-CENT	ER-CI	TRL		0	6
13		-		-	0		40	LOCK	-REMO	TE-CI	TRL		0	6
14		-			0		41	EO P	hase	Erro	r		0	6
15		-			0		42	E1 C	ommu.	Erro	r.		0	-
16	A	ITO-FA	N		0		43	E2 T	1 Sen	sor H	Error		0	-
				_	-		44	E3 T	2A Se	nsor	Erro	r	0	-

#### Fig.3.4

Ao clicar no número de endereço da unidade interna ou externa, ele mostrará as informações de operação correspondentes do ar condicionado. O dispositivo escolhido será exibido no quadro vermelho.

Quando clicar em "registo entrada", a interface será assim:

Coil Outputs				100	Input Registers					Aircondit			
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	1 1
20	2	1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	3	1 3
40	4	1	42	43	44	45	46	47	48	49	50	5	1 5
60	6	1	62	63		I	Indoor#0:COOL			-MOI	-MODE O		
30001 Syst		temSt	atus		0/0000				300	17			
30002		UnitStyle-1					224/00E0				300	18	OUTL
30003		UnitStyle-2					20/0014				300	19	AC
30004		SET TEMP. Ts					17/0011				300	20	AC1
30005		ROOM TEMP. T1					90/005A				300	21	ACS
30006		EVAPORATOR-TEMP. T2A					90/005A				300	22	AC4
30007		EVAPORATOR-TEMP. T2B				T2B	90/005A				300	23	OUT
3000	30008 CONDENSER		ISER	TEMP. T3		255/00FF				300	24	OU	
3000	30009 -					0/0000				300	25	AC	
30010						0/0000			300	26	AC		
3003	1 TIMER-O			ON		0/0000				300	27	AC	
3003	12	TIMER-OFF			OFF	_	0/0000				300	28	AC
30013 POWER					8/000	8	_	300	29	ł			
30014					0/0000			300	30	A			
30015						0/000	00		300	31	A		
30016 ERROR STA			ATUS			0/000	0		300	32	A		



A primeira coluna é o endereço, a segunda é o conteúdo e a terceira é o valor exibido, por exemplo, 17/0011, 17 é a exibição decimal, 0011 é a exibição hexadecimal. Explicação de parte do conteúdo:

Por exemplo, estado online da unidade externa: 1/0001. Quando a unidade externa N.º 0 está on-line, seu valor é de 1/0001 (decimalismo/hexadecimal), quando a unidade externa N.º 0 e a unidade externa N.º 1 estão on-line, seu valor é de 3/0003.

Controlo do ar condicionado

Quando clicar em "Controlo do ar condicionado" na página web, ele será exibido assim:





Área de controlo individual do ar condicionado: controlo individual do ar condicionado. Escolha um único ar condicionado e modo de ajuste, velocidade do vento e temperatura.

Área de controlo individual: para escolher um único ar condicionado, modo de ajuste, velocidade do vento, temperatura e clique em "Aplicar" para realizar uma única função de controlo.

Área de controlo de grupo: para escolher o botão de controlo de grupo correspondente e realizar o controlo de grupo. Todas as unidades internas sob o controlo do gateway modbus executam esta operação.

#### 3.4 Acesso ao computador superior

3.4.1 Modo de acesso ao computador superior

O sistema do computador superior com porta de protocolo Modbus pode comunicar com o gateway modbus através do Modbus TCP ou Modbus RTU. Para informações detalhadas, consultar a Fig. 2.2 e Fig. 2.3.

3.4.2 Acesso ao Debug

Através do software Modbus Poll para aceder à depuração. Aqui está o procedimento de depuração:

3.4.2.1 Instalar o software Modbus Poll

Quando terminar de instalar o software Modbus Poll, a página inicial será exibida assim:



Fig.3.7

3.4.2.2 Conectar o gateway Modbus

Existem 2 formas de conexão: Modbus TCP e Modbus RTU

1) Escolha "Conexão"->"Conexão" na figura 3.7 e, em seguida, escolha TCP/IP na janela pop-up:



Fig.3.8

Clique em "OK" quando terminar a configuração. 2VConexão via Modbus/RTU Escolha RTU para conectar, conforme mostrado abaixo:

	Connection		×
Para a porta	Port 1 💌	Mode	ОК
	9600 Baud 💌	- Response Timeout	Cancel
Em concordância com as configurações de Modbus na página	8 Data bits V None Parity V 1 Stop Bit V	1000 [ms] Delay Between Polls 10 [ms]	<u>A</u> dvanced
net.	Remote Server- IP Address	Port 502	

Fig.3.9

#### 3.4.2.3 Teste

O software Modbus Poll pode ler/gravar o conteúdo do endereço correspondente na tabela de mapeamento.

Tomar o conteúdo da bobina de leitura para um exemplo: Escolher "Definição Poll" em "Setup"

Poll Definition	×
Endereço modbus	OK
Endereço inicial	Cancel
precisava verificação Length: 81	Apply
Comprimento do ms endereço	· · · · ·
🔽 <u>E</u> nable Polling	Poll Once

Clicar no botão "OK" e exibirá o conteúdo. Se o conteúdo é o mesmo que o valor da página da web que tem o mesmo endereço, isso significa o êxito da depuração do software.

Tomar o registo exploração gravação por exemplo: Escolheito botão na Fig.3.7, conforme mostrado abaixo:



Após alterar o valor, clicar no botão "enviar" para finalizar a operação de escrita.

#### 4 Reset Software

Pressionar o botão "RESET" no gateway por 3 segundos e ligue novamente, a configuração do software voltará à configuração original.

#### 5 Apêndice Tabela de mapeamento

#### 

# Frigicoll

#### MAIN OFFICE Blasco de Garay, 4-6 08960 Sant Just Desv

08960 Sant Just Desvern (Barcelona) Tel. +34 93 480 33 22 http://home.frigicoll.es/

#### OFICINA CENTRAL

Blasco de Garay, 4-6 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) Tel. 93 480 33 22 http://home.frigicoll.es/

#### **BUREAU CENTRAL**

Blasco de Garay, 4-6 08960 Sant Just Desvern (Barcelone) Tel. +34 93 480 33 22 http://home.frigicoll.es/