

# UZSTĀDĪŠANAS UN LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

# Aquantia R-32 PRO vadu vadības ierīce

KCTAQ-02



Pateicamies, ka iegādājāties mūsu izstrādājumu. Pirms iekārtas lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai atsaucei.

- Šajā rokasgrāmatā ir detalizēti aprakstīti piesardzības pasākumi, kas jāievēro lietošanas laikā.
- Lai nodrošinātu pareizu vadu tālvadības pults tehnisko apkopi, pirms iekārtas lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Glabājiet šo rokasgrāmatu viegli pieejamā vietā, lai neskaidrību gadījumā to pārskatītu.

# SATURA RĀDĪTĀJS

• 1.1       Par dokumentāciju	1	V	ISPA	ĀRĪGI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI	01
• 1.2       Informācija lietotājam		•	11	Par dokumentāciju	01
2 LIETOTĀJA SASKARNE.       02         • 2.1       Vadu tālvadības ierīces izskats.       02         • 2.2       Statusa ikonas.       02         3 SĀKUMLAPU LIETOŠANA.       03         4 IZVĒLNES STRUKTŪRA.       05         • 4.1       Par izvēlnes struktūra.       05         • 4.2       Izvēlnes struktūra atvēršana.       05         • 4.3       Pārvietošanās izvēlnes struktūrā.       05         5       PAMATA DARBĪBAS.       05         • 5.1       Ekrāna atbloķēšana.       05         • 5.2       Vadības ierīču ieslēgšana/izslēgšana.       05         • 5.3       Temperatūras regulēšana.       07         • 5.4       Telpas darba režīma iestatīšana.       08         6 EKSPLUATĀCIJA.       08       6.1         • 6.1       Darba režīma.       08         • 6.2       Sākotnēji iestatītā temperatūra.       08         • 6.3       Sadzīves karstais ūdens (SKŪ).       11         • 6.4       Grafiks.       13         • 6.5       Opcijas.       15         • 6.6       Bērnu piekļuves bloķēšana.       15         • 6.6       Bērnu piekļuves bloķēšana.       15         • 6.6       Bērnu piekļuves bloķēšana.		•	1.2	Informācija lietotājam	01
2 LIETOTĀJA SASKARNE.       02         • 2.1       Vadu tālvadības ierīces izskats.       02         • 2.2       Statusa ikonas.       02         3 SĀKUMLAPU LIETOŠANA.       03         4 IZVĒLNES STRUKTŪRA.       05         • 4.1       Par izvēlnes struktūru.       05         • 4.2       Izvēlnes struktūras atvēršana.       05         • 4.3       Pārvietošanās izvēlnes struktūrā.       05         5       PAMATA DARBĪBAS.       05         • 5.1       Ekrāna atbloķēšana.       05         • 5.2       Vadības ierīču ieslēgšana/izslēgšana.       05         • 5.3       Temperatūras regulēšana.       05         • 5.4       Telpas darba režīma iestatīšana.       08         6 EKSPLUATĀCIJA.       08       6.1         • 6.2       Sākotnēji iestatītā temperatūra.       08         • 6.3       Sadzīves karstais ūdens (SKŪ).       11         • 6.4       Grafiks.       13         • 6.5       Opcijas.       15         • 6.6       Bērnu piekļuves bloķēšana.       15         • 6.6       Bērnu piekļuves bloķēšana.       15         • 6.6       Bērnu piekļuves bloķēšana.       15         • 6.6       Bērnu piekļu					
• 2.1       Vadu tālvadības ierīces izskats	2	L	IETC	TĀJA SASKARNE	02
• 2.2       Statusa ikonas		•	2.1	Vadu tālvadības ierīces izskats	02
3 SĀKUMLAPU LIETOŠANA		•	2.2	Statusa ikonas	02
4 IZVĒLNES STRUKTŪRA	3	S	ĀKU	MLAPU LIETOŠANA	03
• 4.1       Par izvēlnes struktūru.       05         • 4.2       Izvēlnes struktūras atvēršana.       05         • 4.3       Pārvietošanās izvēlnes struktūrā.       05 <b>5 PAMATA DARBĪBAS</b> .       05         • 5.1       Ekrāna atbloķēšana.       05         • 5.2       Vadības ierīču ieslēgšana/izslēgšana.       05         • 5.2       Vadības ierīču ieslēgšana.       05         • 5.3       Temperatūras regulēšana.       07         • 5.4       Telpas darba režīma iestatīšana.       08 <b>6 EKSPLUATĀCIJA</b> .       08         • 6.1       Darba režīms.       08         • 6.2       Sākotnēji iestatītā temperatūra.       08         • 6.2       Sākotnēji iestatītā temperatūra.       08         • 6.3       Sadzīves karstais ūdens (SKŪ).       11         • 6.4       Grafiks.       13         • 6.5       Opcijas.       15         • 6.6       Bēru piekļuves bloķēšana.       18         • 6.7       Informācija par tehnisko apkopi.       18         • 6.8       Ekspluatācijas parametri.       19         • 6.9       Informācija apkopes dienesta pārstāvim       20         • 6.10       Tikla konfigurācijas vadlīnijas.       21	4	IZ	VĒL	NES STRUKTŪRA	05
• 4.2       Izvēlnes struktūras atvēršana		•	4.1	Par izvēlnes struktūru	05
• 4.3       Pārvietošanās izvēlnes struktūrā		•	4.2	Izvēlnes struktūras atvēršana	05
5 PAMATA DARBĪBAS.       05         • 5.1       Ekrāna atbloķēšana.       05         • 5.2       Vadības ierīču ieslēgšana/izslēgšana.       05         • 5.3       Temperatūras regulēšana.       07         • 5.4       Telpas darba režīma iestatīšana.       08         6 EKSPLUATĀCIJA.       08         • 6.1       Darba režīms.       08         • 6.2       Sākotnēji iestatītā temperatūra.       08         • 6.3       Sadzīves karstais ūdens (SKŪ).       11         • 6.4       Grafiks.       13         • 6.5       Opcijas.       15         • 6.6       Bērnu piekļuves bloķēšana.       18         • 6.7       Informācija par tehnisko apkopi.       18         • 6.8       Ekspluatācijas parametri.       19         • 6.9       Informācija apkopes dienesta pārstāvim.       20         • 6.10       Tīkla konfigurācijas vadlīnijas.       21         • 6.11       SN SKATS.       21		•	4.3	Pārvietošanās izvēlnes struktūrā	05
<ul> <li>5.1 Ekrāna atbloķēšana</li></ul>	5	Ρ	ΔΜΔ		05
• 5.1       Ektalia abloķesalia	Ŭ		5 1	Ekrāna atblekāčana	05
• 5.2       Vadibas iencu resiegsana//2siegsana			5.1		05
• 5.4       Telpas darba režīma iestatīšana			5.3	Temperatūras regulēšana	07
6 EKSPLUATĀCIJA.       08         • 6.1 Darba režīms.       08         • 6.2 Sākotnēji iestatītā temperatūra.       08         • 6.3 Sadzīves karstais ūdens (SKŪ).       11         • 6.4 Grafiks.       13         • 6.5 Opcijas.       15         • 6.6 Bērnu piekļuves bloķēšana.       18         • 6.7 Informācija par tehnisko apkopi.       18         • 6.8 Ekspluatācijas parametri.       19         • 6.9 Informācija apkopes dienesta pārstāvim.       20         • 6.10 Tīkla konfigurācijas vadlīnijas.       21		•	5.4	Telpas darba režīma iestatīšana	08
6 EKSPLUATACIJA       08         • 6.1 Darba režīms       08         • 6.2 Sākotnēji iestatītā temperatūra       08         • 6.3 Sadzīves karstais ūdens (SKŪ)       11         • 6.4 Grafiks       13         • 6.5 Opcijas       15         • 6.6 Bērnu piekļuves bloķēšana       18         • 6.7 Informācija par tehnisko apkopi       18         • 6.8 Ekspluatācijas parametri       19         • 6.9 Informācija apkopes dienesta pārstāvim       20         • 6.10 Tīkla konfigurācijas vadlīnijas       21	_			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~ ~
• 6.1       Darba režīms	6	Ε	KSP	LUATACIJA	80
• 6.2       Sākotnēji iestatītā temperatūra.       08         • 6.3       Sadzīves karstais ūdens (SKŪ).       11         • 6.4       Grafiks.       13         • 6.5       Opcijas.       15         • 6.6       Bērnu piekļuves bloķēšana.       18         • 6.7       Informācija par tehnisko apkopi.       18         • 6.8       Ekspluatācijas parametri.       19         • 6.9       Informācija apkopes dienesta pārstāvim.       20         • 6.10       Tīkla konfigurācijas vadlīnijas.       21         • 6.11       SN SKATS.       21		•	6.1	Darba režīms	80
• 6.3       Sadzīves karstais ūdens (SKŪ)		•	6.2	Sākotnēji iestatītā temperatūra	08
• 6.4       Grafiks		٠	6.3	Sadzīves karstais ūdens (SKŪ)	11
• 6.5       Opcijas		•	6.4	Grafiks	13
<ul> <li>6.6 Bērnu piekļuves bloķēšana</li></ul>		•	6.5	Opcijas	15
<ul> <li>6.7 Informācija par tehnisko apkopi</li></ul>		•	6.6	Bērnu piekļuves bloķēšana	18
<ul> <li>6.8 Ekspluatācijas parametri</li></ul>		•	6.7	Informācija par tehnisko apkopi	18
<ul> <li>6.9 Informācija apkopes dienesta pārstāvim</li></ul>		•	6.8	Ekspluatācijas parametri	19
<ul> <li>• 6.10 Likia konfigurācijas vadlīnijas</li></ul>		•	6.9	Informācija apkopes dienesta pārstāvim	20
• 6.11 SN SKATS		•	6.10	l ikla kontigurācijas vadlīnijas	21
		•	6.11	SN SKAIS	21
	7	17	VĒI	NES STRUKTŪRA· PĀRSKATS	22

# 1 VISPĀRĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI

# 1.1 Par dokumentāciju

 Šajā dokumentā aprakstītie piesardzības pasākumi aptver ļoti svarīgas tēmas, tādēļ tie ir rūpīgi jāievēro.

#### ⚠ BĪSTAMI

Norāda uz situāciju, kurā var gūt nopietnus ievainojumus.

#### -----

#### ▲ BĪSTAMI: ELEKTROŠOKA RISKS

Norāda uz situāciju, kurā var gūt elektrošoku.

#### ▲ BĪSTAMI APDEGUMA RISKS

Norāda uz ārkārtīgi karstu vai aukstu temperatūru, kas var radīt nopietnus ievainojumus.

# 🗥 BRĪDINĀJUMS

Norāda uz situāciju, kurā var gūt nopietnus ievainojumus.

## ▲ PIESARDZĪBU

Norāda uz situāciju, kurā var gūt nelielus vai mērenus ievainojumus.

# 

Norāda uz situāciju, kurā varētu radīt bojājumu aprīkojumam vai īpašumam.

#### -----

# **INFORMĀCIJA**

Sniegti noderīgi ieteikumi vai papildinformācija.

# 1.2 Informācija lietotājam

 Ja ir neskaidrības par iekārtas ekspluatāciju, sazinieties ar uzstādītāju.  Šo iekārtu nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) personas ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja šādas personas uzrauga vai tām sniedz norādījumus persona, kura ir atbildīga par viņu drošību. Jāuzrauga, lai bērni nerotaļājas ar šo izstrādājumu.

#### **⚠ PIESARDZĪBU**

NESKALOJIET iekārtu. Citādi pastāv elektriskā trieciena vai aizdegšanās risks.

• lekārta ir marķēta ar šādu simbolu:



Šis simbols norāda, ka elektriskos un elektroniskos izstrādājumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Nemēģiniet patstāvīgi izjaukt sistēmu. Sistēmu drīkst izjaukt un aukstumnesēju, eļļu un citas daļas drīkst utilizēt pilnvarots uzstādītājs saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. Iekārta ir jāutilizē un jānodod pārstrādei tam paredzētās pārstrādes vietās, kurās nodrošina atkārtotu materiālu izmantošanu un pārstrādi. Nodrošinot pareizu šī izstrādājuma utilizāciju, palīdzēsiet novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai.

Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar uzstādītāju vai pašvaldību.

 Izstrādājums jāuzstāda vietā, kur tas netiks pakļauts starojuma iedarbībai.

# 2 LIETOTĀJA SASKARNE

## 2.1 Vadu tālvadības ierīces izskats



# **3 SĀKUMLAPU LIETOŠANA**

leslēdzot vadu vadu tālvadības ierīci, sistēma atvērs valodas izvēles lapu. Atlasiet vēlamo valodu un pēc tam nospiediet , ievadtaustiņu, lai atvērtu sākumlapas. Ja nenospiedīsiet , \_\_\_60 sekunžu laikā, sistēma iestatīs pašlaik atlasīto valodu.



Sākumlapas var izmantot, lai nolasītu un mainītu ikdienas lietošanai paredzētos iestatījumus. Sākumlapu elementi ir paskaidroti attiecīgajā lapā. Atkarībā no sistēmas izkārtojuma var būt iespējamas šādas sākumlapas:

- Ūdens plūsmas vēlamā temperatūra;
- vēlamā temperatūra telpā; sadzīves
- karstais ūdens temperatūra.

#### 1. sākumlapa

Ja parametram WATER FLOW TEMP (Ūdens plūsmas temp.) ir iestatīts YES (Jā) un parametram ROOM TEMP. (Temp. telpā) ir iestatīts NON (Nav) (skatīt uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatas sadaļu Informācija apkopes dienesta pārstāvim > Temperatūras veida iestatīšana). Sistēmas funkcijas, ieskaitot grīdas apsildes un sadzīves karstā ūdens režīmus, tiks parādītas 1. sākumlapā:



#### PIEZĪME

Visi rokasgrāmatā ietvertie attēli ir sniegti tikai uzziņai. Ekrāna faktisko lapu izskats var atšķirties.

#### 2. sākumlapa

Ja parametram WATER FLOW TEMP (Ūdens plūsmas temp.) ir iestatīts NON (Nav) un parametram ROOM TEMP. (Temp. telpā) ir iestatīts YES (Jā) (skatīt uzstādīšanas tīn lietošanas rokasgrāmatas sadaļu Informācija apkopes dienesta pārstāvim > Temperatūras veida iestatīšana). Sistēmas funkcijas, ieskaitot grīdas apsildes un sadzīves karstā ūdens režīmus, tiks parādītas 2. sākumlapā.



#### PIEZĪME

Vadu vadības ierīce jāuzstāda grīdas apsildes telpā, lai pārbaudītu telpas temperatūru.

#### 3. sākumlapa

Ja parametram DHW MODE (SKŪ režīms) ir iestatīts NON (Nav) (skatīt uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatas sadaļu Informācija apkopes dienesta pārstāvim > SKŪ režīma iestatīšana), parametram WATER FLOW TEMP (Ūdens plūsmas temperatūra) ir iestatīts YES (Jā) un parametram ROOM TEMP (Temperatūra telpā) ir iestatīts YES (Jā) (skatīt uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatas sadaļu Informācija apkopes dienesta pārstāvim > Temperatūra. veida iestatīšana). Būs galvenā lapa un papildu lapa. Sistēmai ir funkcijas, ieskaitot grīdas apsildes un telpas apsildes ventilatora spirāles režīmus, tiks parādītas 3. sākumlapā.



2. zonas vēlamā telpa temperatūra

#### 4. sākumlapa:

Ja parametram ROOM THERMOSTAT (Telpas termostats) ir iestatīts DOUBLE ZONE (Dubulta zona) vai parametram DOUBLE ZONE (Dubulta zona) ir iestatīts YES (Jā). Būs galvenā lapa un papildu lapa. Sistēmai ir funkcijas, ieskaitot grīdas apsildes, telpas apsildes ventilatora spirāles un sadzīves karstā ūdens režīmus, tiks parādītas 4. sākumlapā.



2. zonas vēlamā ūdens plūsmas temperatūra

# **4 IZVĒLNES STRUKTŪRA**

## 4.1 Par izvēlnes struktūru

Izvēlnes struktūru var izmantot, lai skatītu un konfigurētu iestatījumus, kas NAV paredzēti ikdienas lietošanai. Izvēlnes struktūras elementi ir paskaidroti attiecīgajā lapā. Pārskats par izvēlnes struktūru ir sniegts 7. sadaļā "Izvēlnes struktūra: pārskats".

#### 4.2 Izvēlnes struktūras atvēršana

Sākumlapā nospiediet vienumu " ⊟ ". Rezultāts: tiek atvērta tālāk redzamā izvēlnes struktūra.

MENU	1/2
OPERATION MODE	
PRESET TEMPERATURE DOMESTIC HOT WATER(DHW) SCHEDULE OPTIONS CHILD LOCK	
ENTER	¢
MENU	2/2
MENU SERVICE INFORMATION	2/2
MENU SERVICE INFORMATION OPERATION PARAMETER	2/2
MENU SERVICE INFORMATION OPERATION PARAMETER FOR SERVICEMAN	2/2
MENU SERVICE INFORMATION OPERATION PARAMETER FOR SERVICEMAN WLAN SETTING	2/2
MENU SERVICE INFORMATION OPERATION PARAMETER FOR SERVICEMAN WLAN SETTING SN VIEW	2/2
MENU SERVICE INFORMATION OPERATION PARAMETER FOR SERVICEMAN WLAN SETTING SN VIEW ENERGY ANALYSIS	2/2

# 4.3 Pārvietošanās izvēlnes struktūrā

Nospiediet ▼ vai ▲, lai ritinātu līdz vēlamajam vienumam.

# 5 PAMATA DARBĪBAS

# 5.1 Ekrāna atbloķēšana

Ja ekrānā ir redzama ikona ↔, vadības ierīce ir bloķēta. Tiks parādīta tālāk redzamā lapa.



Nospiežot jebkuru taustiņu, ikona 🕀 mirgos. Turiet nospiestu taustiņu 🗗. Ikona 🖯 nebūs redzama un saskarni var pārvaldīt.

01-01-2018	- 23:59	<b>①</b> 13°	<b>-</b>
<u>≋</u>	ON	ır ∎	
<b>∂35</b> °°	-Ò-	<b>38</b> <sup>∘</sup>	
Ē			

Saskarne tiks bloķēta, ja ilgāku laiku netiks veiktas nekādas darbības (aptuveni 120 sekundes; to var iestatīt saskarnē; skatīt 6.7. apakšsadaļu "Informācija par tehniskoapkopi").

Ja saskarne ir atblokēta, turiet nospiestu vienumu 🔂 un saskarne tiks blokēta.



# 5.2 Vadības ierīču ieslēgšana/ izslēgšana

5.2.1 Izmantojiet saskarni, lai ieslēgtu vai izslēgtu telpu apsildes vai dzesēšanas režīmu.

 Ja vienums ROOM THERMOSTAT (Telpas termostats) nav aktivizēts (skatīt uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatas sadaļu "Telpas termostata iestatīšana"), iekārtas ieslēgšana/izslēgšana jāveic no saskarnes.

• Sākumlapā nospiediet vienumu ◀ vai ▲ un tiks parādīts melns kursors:



1) Ja kursors atrodas telpas darbības režīma pusē (tostarp apsildes ☆, dzesēšanas ≵ un automātiskā režīma ○), nospiediet vienumu ON/OFF (leslēgt/ Izslēgt), lai ieslēgtu/izslēgtu telpu apsildes vai dzesēšanas režīmu.



Ja parametram DHW TYPE (SKU veids) ir iestatīts NON (Nav), tiks parādītas tālāk redzamās lapas.





Ja parametram TEMP. TYPE (Temperatūras veids) ir iestatīts ROOM TEMP. (Temperatūra telpā), tiks parādītas tālāk redzamās lapas.



5.2.2 Izmantojiet telpas termostatu, lai ieslēgtu vai izslēgtu telpu apsildes vai dzesēšanas režīmu.

① Telpas termostatam ir iestatīts MODE SET (Režīma iestatījums) (skatīt uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatas sadaļu "Telpas termostata iestatīšana"). Iekārtas darba režīmu un ieslēgšanu/izslēgšanu pārvalda telpas termostats. Saskarnē nospiediet vienumu Ü un tiks parādīta tālāk redzamā lapa.



② Telpas termostatam ir iestatīts ONE ZONE (Viena zona) vai DOUBLE ZONE (Divas zonas) (skatīt uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatas sadaļu "Telpas termostata iestatīšana"). Telpas termostats kontrolē iekārtas ieslēgšanu un izslēgšanu. Darba režīmu iestata HMI saskarnē. Tālāk redzamajās lapās ir parādīta telpas termostata vadības dubultā zona.



5.2.3 Izmantojiet interfeisu, lai ieslēgtu vai izslēgtu SKŪ. Sākumlapā nospiediet ► vai ▼ un tiks parādīts melns kursors.

01-01-2018	23:59	<b>☆</b> 13°
ി≋	ON	
<b>∂35</b> ° <sup>c</sup>	-ờ-	<b>38</b> °°

Kad kursors ir virs temperatūras SKŪ režīma, nospiediet 也, lai ieslēgtu/izslēgtu SKŪ režīmu. Ja vietas darba režīms ir ieslēgts, tiks parādītas tālāk redzamās lapas.



Ja vietas darba režīms ir izslēgts, tiks parādītas tālāk redzamās lapas.



# 5.3 Temperatūras regulēšana

Sākumlapā nospiediet vienumu ◀ vai ▲ un tiks parādīts melns kursors.



Ja kursors ir virs temperatūras, izmantojiet ◀ vai ▶, lai atlasītu, un izmantojiet ▼ vai ▲, lai pielāgotu temperatūru.







01-01-2018	23:59	<b>①</b> 13°
<u>₩</u> 2		ON
23.5°	c	-☆-



# 5.4 Telpas darba režīma pielāgošana



 Ir pieejami trīs režīmi: HEAT (Apsilde), COOL (Dzesēšana) un AUTO (Automātisks). Izmantojiet
 ◄vai ▶, lai ritinātu, un izmantojiet →, lai atlasītu. Pat ja nenospiedīsiet pogu → un iziesiet no lapas, nospiežot pogu ⊃, režīms joprojām būs aktīvs, ja kursors būs pārvietots virs darba režīma.

Ja ir tikai režīms HEAT (COOL) (Apsilde (Dzesēšana), tiks parādīta tālāk redzamā lapa.

OPERATIC	IN MODE
Operation heat mode	mode can only be set
	HEAT
	-ờ-
	· ī `
	IRM
OPERATIC	ON MODE
Operation cool mode	mode can only be set
	COOL
	業
	т
	IRM

Darba režīmu nevar mainīt.

Atlasītais vienums	Vietas darba režīms
-Ò- APSILDE	Vienmēr apsildes režīms
<b>米</b> DZESĒŠANA	Vienmēr dzesēšanas režīms
AUTO	Programmatūra automātiski maina, pamatojoties uz āra gaisa temperatūru (un atkarībā no iekštelpu temperatūras iestatījuma) un mēneša ierobežojumiem. Piezīme: automātiska maiņa ir iespējama tikai noteiktos apstākļos. Skatīt uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatas sadaļu "Informācija apkopes dienesta pārstāvim > Automātiskā režīma iestatīšana).

 Pielāgojiet telpas darba režīmu ar telpas termostatu (skatīt uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatas sadaļu Telpas termostats).

	01-01-2018	23:59	<b>①</b> 13°		
1	Cool/heat mode is controlled by the room thermostat.				
	Please adjust by the room th	the operati ermostat.	on mode		

# 6 DARBĪBA

# 6.1 Darba režīms

Skatīt 5.4. apakšsadaļu Telpas darba režīma pielāgošana.

## 6.2 Sākotnēji iestatītā temperatūra

Funkcijai PRESET TEMPERATUER (Sākotnēji iestatītā temperatūra) ir trīs opcijas: PRESET TEMP. (Sākotnēji iestatītā temperatūra), WEATHER TEMP. SET (Laikapstākļu temperatūras iestatījums) un ECO MODE (ECO režīms).

## 6.2.1 Sākotnēji iestatītā temperatūra

Funkciju PRESET TEMP. (Sākotnēji iestatītā temperatūra) izmanto, lai iestatītu atšķirīgu temperatūru citā laikā, kad ir ieslēgts apsildes vai dzesēšanas režīms.

- PRESET TEMP. =PRESET TEMPERATUER (Sākotnēji iestatītā temperatūra)
- Funkcija PRESET TEMP. nebūs aktīva tālāk aprakstītajos apstāklos.
- 1) Darbojas režīms AUTO (Automātisks).

2) lespējots TIMER (Taimeris) vai WEEKLY SCHEDULE (Nedēļas grafiks).

 Pārejiet uz ⇒ PRESET TEMPERATURE > PRESET TEMP. Nospiediet . Tiks parādīta tālāk redzamā lapa.

PRESET TEMPERATURE 1/2				
PRE TEM	SET P.	WEATHER TEMP.SET	ECO MODE	
NO.		TIME	TEMP.	
1		00:00	25°C	
2		00:00	25°C	
3		00:00	25°C	
			€ ₽	

PRESET TEMPERATURE 2/2				
PRESET TEMP.		WEATHER TEMP.SET	ECO MODE	
NO.		TIME	TEMP.	
4		00:00	25°C	
5		00:00	25°C	
6		00:00	25°C	
			€ ♪	

Ja ir aktivizēta dubultā zona, funkcija PERSET TEMP. (Sākotnēji iestatītā temperatūra) darbojas tikai 1. zonai.

Izmantojiet ◀, ▶, ▼ vai ▲, lai ritinātu, un izmantojiet ▼ vai ▲, lai pielāgotu laiku un temperatūru. Ja kursors ir novietots virs ∎, tiek parādīta tālāk redzamā lapa.

PRESET TEMPERATURE 1/2					
PRESET TEMP.		WEATHER TEMP.SET	ECO MODE		
NO.		TIME	TEMP.		
1		00:00	25°C		
2		00:00	25°C		
3		00:00	25°C		
SELECT SELECT					

Nospiežot ← , ■ mainās u . Ir atlasīts 1. taimeris. Vēlreiz nospiežot ← , Mainās uz ■. 1. taimera atlase ir atcelta.

PRESET TEMPERATURE 1/2					
PRE TEM	SET P.	WEATHER TEMP.SET	ECO MODE		
NO.		TIME	TEMP.		
1	$\square$	08:00	35°C		
2	$\square$	12:00	25°C		
3	$\lor$	15:00	35°C		

Izmantojiet ◀, ▶ , ▼ vai ▲, lai ritinātu, un izmantojiet ▼ vai ▲, lai pielāgotu laiku un temperatūru. Var iestatīt sešus periodus un sešas temperatūras. Piemēram: tagad ir plkst. 8:00 un temperatūra ir 30 °C. Tika sākotnēji iestatītā temperatūra tika iestatīta, kā parādīts tālāk sniegtajā tabulā. Tiks parādīta tālāk redzamā lapa.



NO.	TIME	TEMPER
1	8:00	<b>35</b> ℃
2	12:00	<b>25</b> ℃
3	15:00	<b>35</b> ℃
4	18:00	<b>25</b> ℃
5	20:00	<b>35</b> ℃
6	23:00	<b>25</b> ℃

TEMP. /

25°C

8:0012:0015:0018:0020:0023:00

#### INFORMĀCIJA

Mainot telpas darba režīmu, funkcija PRESET TEMP. (iepriekš iestatītā temperatūra) tiek automātiski izslēgta.

Funkciju PRESET TEMP. (iepriekš iestatītā temperatūra) var izmantot apsildes vai dzesēšanas režīmā. Taču, ja tiek mainīts darba režīms, funkcija PRESET TEMP. (iepriekš iestatītā temperatūra) ir jāatiestata.

Sākotnēji iestatītā darba temperatūra ir derīga, ja iekārta ir izslēgta. Ja iekārta tiks atkal ieslēgta, tā darbosies atbilstoši nākamajai iepriekš iestatītajai temperatūrai.

# 6.2.2 Laikapstākļu temperatūras

iestatīšana

• WEATHER TEMP. SET (Laikapstākļu temperatūras iestatīšana)

• Funkciju WEATHER TEMP.SET (Laikapstākļu temperatūras iestatīšana) izmanto, lai iepriekš iestatītu vēlamo ūdens plūsmas temperatūru atkarībā no āra gaisa temperatūras. Siltajā laikā apsildes temperatūra tiek pazemināta. Lai taupītu enerģiju, ar laikapstākļu temperatūru var pazemināt vēlamo ūdens plūsmas temperatūru, ja paaugstinājās apsildes režīmā āra gaisa temperatūra.

PRESET TEMPERATURE			
PRESET TEMP.	WEATHER TEMP.SET	ECO MODE	
ZONE1 C-MODE LOW TEMP. OFF			
ZONE1 H-MODE	OFF		
ZONE2 C-MODE	OFF		
ZONE2 H-MODE	OFF		
ు ON/OFF		Ð	

# i INFORMĀCIJA

 Parametram WEATHER TEMP. SET (Laikapstākļu temperatūras iestatījums) ir četru veidu līknes: 1. – augstas temperatūras iestatījuma līkne apsildes režīmam;
 2. – zemas temperatūras iestatījuma līkne apsildes režīmam;
 3. – augstas temperatūras iestatījuma līkne dzesēšanas režīmam;
 4. – zemas temperatūras iestatījuma līkne dzesēšanas režīmam;

Augstas temperatūras iestatījuma līkne apsildes režīmam tiek izmantota tikai tad, ja apsildes režīmam ir iestatīta augsta temperatūra.

Zemas temperatūras iestatījuma līkne apsildes režīmam tiek izmantota tikai tad, ja apsildes režīmam ir iestatīta zema temperatūra.

Augstas temperatūras iestatījuma līkne dzesēšanas režīmam tiek izmantota tikai tad, ja dzesēšanas režīmam ir iestatīta augsta temperatūra.

emas temperatūras iestatījuma līkne dzesēšanas režīmam tiek izmantota tikai tad, ja dzesēšanas režīmam ir iestatīta zema temperatūra.

- Skatīt uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatas sadaļu Informācija apkopes dienesta pārstāvim > Dzesēšanas režīma iestatījums un Apsildes režīma iestatījums.
- Ja temperatūras līknei ir iestatīts ON (leslēgt), vēlamo temperatūru (T1S) nevar iestatīt..
- Ja 1. zonā vēlaties izmantot apsildes režīmu, atlasiet ZONE1 H-MODE LOW TEMP (1. zonas apsildes režīms, zema temperatūra). Ja 1. zonā vēlaties izmantot dzesēšanas režīmu, atlasiet ZONE1 C-MODE LOW TEMP (1. zonas dzesēšanas režīms, zema temperatūra). Ja atlasīsiet ON (Ieslēgt), tiks parādīta tālāk redzamā lapa.



Izmantojiet ◀ vai ►, lai ritinātu, un nospiediet , lai atlasītu.

PRESET TEMPERATURE				
PRESET TEMP.	WEATHER TEMP.SET	ECO MODE		
ZONE1 C-MODE	ON			
ZONE1 H-MODE	OFF			
ZONE2 C-MODE	OFF			
ZONE2 H-MODE	OFF			
ు ON/OFF		Ð		

 Ja ir aktivizēts laikapstākļu temperatūras iestatījums, saskarnē nevar iestatīt vēlamo temperatūru. Nospiediet ▼ vai ▲, lai temperatūru iestatītu sākumlapā. Tiks parādīta tālāk redzamā lapa.

01-01-2018	23:59	<b>①</b> 13°			
Weather temp	set funct	tion is			
on Do you want to turn off it?					
NO		YES			

Pārejiet uz NO (Nē), nospiediet \_\_\_\_, lai atgrieztos sākumlapā, pārejiet uz YES (Jā) vai nospiediet \_\_\_, lai atiestatītu parametru WEATHER TEMP. SET (Laikapstākļu temperatūras iestatījums).

PRESET TEMPERATURE				
PRESET TEMP.	WEATHER TEMP.SET	ECO MODE		
ZONE1 C-MODE	OFF			
ZONE1 H-MODE	OFF			
ZONE2 C-MODE	OFF			
ZONE2 H-MODE	OFF			
් ON/OFF		Ð		

#### 6.2.3 ECO REŽĪMS

ECO režīmu izmanto enerģijas taupīšanai. Pārejiet uz > PRESET TEMPERATURE (Sākotnēji iestatītā temperatūra) > ECO MODE (ECO režīms). Nospiediet — . Tiks parādīta tālāk redzamā lapa.



Nospiediet 🖒 . Tiks parādīta tālāk redzamā lapa.

EC	0	MO	DE	SE	Г					
EC	ECO MODE SET TYPE:									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	]
	CO	NFIR	M							₽

Izmantojiet ◀ vai ►, lai ritinātu, un nospiediet ← , lai atlasītu. Tiks parādīta tālāk redzamā lapa.

PRESET TEMPERATURE				
PRESET TEMP.	WEATHER TEMP.SET	ECO MODE		
CURRENT STATE ON				
ECO TIMER	OFF			
START	08:00			
END	19:00			
ර ON/OFF		¢		

Izmantojiet 'Ů, lai ieslēgtu vai izslēgtu, un izmantojiet ▼ vai ▲, lai

ritinātu.

PRESET TEMPERATURE				
PRESET TEMP.	WEATHER TEMP.SET	ECO MODE		
CURRENT ST	OFF			
ECO TIMER		ON		
START	08 <mark>:00</mark>			
END	19:00			
ADJUST				

Ja kursors atrodas virs vienuma START (Sākums) vai END (Beigas), izmantojiet ◀, ▶ , ▼ vai ▲, lai ritinātu, un izmantojiet ▼ vai ▲, lai iestatītu laiku.

#### **i** INFORMATION

 Režīmā ECO MODE SET (ECO režīma iestatīšana) ir divu veidu līknes: 1. – augstas temperatūras iestatījuma līkne apsildes režīmam, 2. – zemas temperatūras iestatījuma līkne apsildes režīmam.

Augstas temperatūras iestatījuma līkne apsildes režīmam tiek izmantota tikai tad, ja apsildes režīmam ir iestatīta augsta temperatūra.

Zemas temperatūras iestatījuma līkne apsildes režīmam tiek izmantota tikai tad, ja apsildes režīmam ir iestatīta zema temperatūra.

- Skatīt uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatas sadaļu Informācija apkopes dienesta pārstāvim > Režīma iestatīšana.
- Ja ECO režīms ir ieslēgts, vēlamo temperatūru (T1S) nevar iestatīt.
- Apsildes režīmam var atlasīt zemas vai augstas temperatūras iestatījumu (skatīt 1.–2. tabulu).
- Apsildes režīmam var atlasīt zemas vai augstas temperatūras iestatījumu (skatīt 1.–2. tabulu).
- Ja ir ieslēgts gan režīms ECO MODE (ECO režīms), gan ECO TIMER (ECO taimeris), iekārta darbojas ECO režīmā atbilstoši sākuma un beigu laikam.

# 6.3 SADZĪVES KARSTAIS ŪDENS (SKŪ)

SKŪ režīmā ir šādas funkcijas:

- 1) DISINFECT (Dezinfekcija);
- 2) FAST DHW (Ātrais SKŪ)
- 3) TANK HEATER (Tvertnes sildītājs)
- 4) DHW PUMP (SKŪ sūknis)

#### 6.3.1 Dezinfekcija

Funkciju DISINFECT (DEZINFEKCIJA) izmanto, lai iznīcinātu leģionella baktēriju. Iespējojot dezinficēanas funkciju, tvertnes temperatūra sasniedz 65~70 °C. Dezinfekcijas funkciju iestata apkopes dienesta pārstāvis (skatīt uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatas sadaļu Informācija apkopes dienesta pārstāvim > SKŪ režīms (Āra M termālā sadales iekārta).

DOMESTIC HOT WATER (DHW)					
DIS- INFECT	FAST DHW	TANK HEATER	DHW PUMP		
CURRENT	I STATE		ON		
OPERATE	DAY		FRI		
START			23:00		
ON/C	)FF		€₽		
DOMEST	IC HOT \	NATER (DH	(W)		
DIS- INFECT	FAST DHW	TANK HEATER	DHW PUMP		
DIS- INFECT CURRENT	FAST DHW	TANK HEATER	DHW PUMP OFF		
DIS- INFECT CURRENT OPERATE	FAST DHW STATE DAY	TANK HEATER	DHW PUMP OFF FRI		
DIS- INFECT CURRENT OPERATE START	FAST DHW <b>STATE</b> DAY	TANK HEATER	DHW PUMP OFF FRI 23:00		
DIS- INFECT CURRENT OPERATE START	FAST DHW STATE DAY	TANK HEATER	DHW PUMP OFF FRI 23:00		

Izmantojiet ◀, ▶, ▼ vai ▲, lai ritinātu, vai izmantojiet ▼ vai ▲, lai iestatītu parametrus OPERATE DAY (Darba diena) un START (Sākums). Ja parametram OPERATE DAY (Darba diena) ir iestatīta vērtība FRIDAY (Piektdiena), savukārt START parametram ir iestatīta vērtība 23:00, dezinfekcijas funkcija tiks aktivizēta piektdien plkst. 23:00. Ja dezinficēšanas funkcija darbojas, tiek parādīta tālāk redzamā lapa.



#### 6.3.2 Ātrs SKŪ

Funkcija FAST DHW (Ātrs SKŪ) tiek izmantota, lai sistēmā aktivizētu SKŪ režīmu.

Siltumsūknis un papildsprieguma sildītājs vai papildu sildītājs SKŪ režīmā darbosies vienlaikus, un vēlamā SKŪ temperatūra tiks mainīta uz 60  $^{\circ}$ C.

Pārejiet⊡ uz DOMESTIC HOT WATER (Sadzīves karstais ūdens) >FAST DHW (Ātrs SKŪ). Nospiediet -



Nospiediet <sup>(J)</sup>, lai atlasītu ON (leslēgt) vai OFF (Izslēgt).

# i INFORMĀCIJA

Ja parametram CURRENT STATE (Pašreizējais stāvoklis) ir iestatīts OFF (Izslēgt), funkcija FAST DHW (Ātrs SKŪ) nav ieslēgta. Ja parametram CURRENT STATE (Pašreizējais stāvoklis) ir iestatīts ON (Ieslēgt), funkcija FAST DHW (Ātrs SKŪ) ir ieslēgta.

#### 6.3.3 TVERTNES SILDĪTĀJS

Tvertnes sildītāja funkciju izmanto, lai tvertnes sildītājs uzsildītu tvertnē esošo ūdeni. To izmanto arī tad, ja ir nepieciešama dzesēšana vai apsilde, un siltumsūkņa sistēma darbojas dzesēšanas vai apsildes režīmā, taču ir nepieciešams arī karstais ūdens.

Pat ja siltumsūkņa sistēma nedarbojas, tvertnes sildītāju var izmantot tvertnē esošā ūdens uzsildei.



Nospiediet 😃 lai atlasītu ON (leslēgt) vai OFF (Izslēgt). Nospiediet 📛, lai izietu.

Ja iespējosiet opciju TANK HEATER (Tvertnes sildītājs), tiks parādīta tālāk redzamā lapa.



# i INFORMĀCIJA

Ja parametram CURRENT STATE (Pašreizējais stāvoklis) ir iestatīts OFF (Izslēgt), funkcija TANK HEATER (Tvertnes sildītājs) nav aktīva. Ja T5 (tvertnes sensors) ir bojāts, tvertnes sildītājs nedarbojas.

#### 6.3.4 SKŪ sūknis

Tiks parādīta tālāk redzamā lapa.

DOMESTIC HOT WATER (DHW) 1/2					
DIS- INFECT	FAST DHW	TANK HEATER	DHW PUMP		
NO.	START	NO.	START		
T1 🗌	00:00	T4 🗌	00:00		
T2 🗆	00:00	T5 🗌	00:00		
T3 🗌	00:00	T6 🗌	00:00		
			€ •		

DOMESTIC HOT WATER (DHW) 2/2					
DIS- INFECT	FAST DHW	TANK HEATER	DHW PUMP		
NO.	START	NO.	START		
T7 🗆	00:00	T10 🗌	00:00		
T8 🗌	00:00	T11 🗌	00:00		
T9 🗆	00:00	T12 🗌	00:00		
			€ •		

Pārejiet uz ∎ un nospiediet ← , lai atzīmētu izvēles rūtiņu vai atceltu atzīmi. (∑horāda, ka taimeris ir atlasīts.

norāda, ka taimeris nav atlasīts.)

DOMESTIC HOT WATER (DHW) 1/2					
DIS- INFECT	FAST DHW	TANK HEATER	DHW PUMP		
NO.	START	NO.	START		
T1 🛛	00:00	T4 🗌	00:00		
T2 🗌	00:00	T5 🗌	00:00		
T3 🗌	00:00	T6 🗌	00:00		

Izmantojiet ◀, ▶, ▼ vai ▲, lai ritinātu, un izmantojiet ▼ vai ▲, lai pielāgotu parametrus.

Piemēram, izmantojiet parametra DHW PUMP (SKŪ sūknis) iestatīšanai (skatīt uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatas sadaļu Informācija apkopes dienesta pārstāvim > SKŪ režīms). Sūknis darbojas 30 minūtes.

Izmantojiet tālāk sniegtos iestatījumus:

NO.	START
1	6:00
2	7:00
3	8:00
4	9:00

Sūknis darbosies, kā norādīts tālāk:



# 6.4 Schedule

Izvēlnes SCHEDULE (Grafiks) vienumi:

1) TIMER (Tamieris)

2) WEEKLY SCHEDULE (Iknedēļās grafiks)

- 3) SCHEDULE CHECK (Grafika pārbaude)
- 4) CANCEL TIMER (Atcelt taimeri)

#### 6.4.1 Taimeris

Ja iknedēļas grafika funkcija ir ieslēgta, taimeris ir izslēgts un ir iespējots pēdējais iestatītais iestatījums. Ja ir ieslēgts taimeris, sākumlapā tiek parādīta ikona

SCHED	1/2				
TIMER	WEEK SCHED	ILY ULE	SC C	HEDULE HECK	CANCEL TIMER
NO.	START	ΕN	ID	MODE	TEMP
1	00:00	00:	00	HEAT	0°C
2 🗆	00:00	00:	00	HEAT	0°C
3 🗆	00:00	00:	00	HEAT	0°C

SCHEDULE					
TIMER	WEEK SCHED	(LY ULE	SCI C	HEDULE HECK	CANCEL TIMER
NO.	START	ΕN	ID	MODE	TEMP
4	00:00	00:	00	HEAT	0°C
5 🗆	00:00	00:	00	HEAT	0°C
6 🗆	00:00	00:	00	HEAT	0°C
					€ •

Izmantojiet ◀, ▶, ▼ vai ▲, lai ritinātu, un izmantojiet
 ▼ vai ▲, lai iestatītu laiku, re īmu un temperatūru.

Pārejiet uz ■ un nospiediet → , lai atzīmētu izvēles rūtiņu vai atceltu atzīmi. ( Inorāda, ka taimeris ir atlasīts. ☐ norāda, ka taimeris nav atlasīts). Var iestatīt līdz sešiem taimeriem.

Lai atceltu taimeri, pārvietojiet kursoru uz ♥ un nospiediet → Vienums ♥ mainīsies uz □ un taimeris tiks atcelts.

Ja iestatāt sākuma laiku vēlāk par beigu laiku vai temperatūru ārpus režīma diapazona, tiks parādīta tālāk redzamā lapa.



#### Piemērs:

Tālāk ir sniegts sešu taimeru piemērs:

NO.	START	END	MODE	TEMP
T1	1: 00	3: 00	DHW	50°℃
T2	7: 00	9: 00	HEAT	28℃
Т3	11: 30	13: 00	COOL	20°℃
T4	14: 00	16: 00	HEAT	28℃
T5	15: 00	19: 00	COOL	20°C
Т6	18: 00	23: 30	DHW	50℃

lekārta darbosies, kā norādīts tālāk:



Vadības ierīce darbosies, kā norādīts tālāk:

TIME	Vadības ierīces darbība
1: 00	SKŪ režīms tiek ieslēgts
3: 00	SKŪ režīms tiek izslēgts
7: 00	Apsildes režīms tiek ieslēgts
9: 00	Apsildes režīms tiek izslēgts
11: 30	Apsildes režīms tiek izslēgts
13: 00	Dzesēšanas režīms tiek izslēgts
14: 00	Apsildes režīms tiek izslēgts
15: 00	Dzesēšanas režīms tiek ieslēgts un apsildes režīms tiek izslēgts
18: 00	SKŪ režīms tiek ieslēgts un dzesēšanas režīms tiek izslēgts
23: 30	SKŪ režīms tiek izslēgts

#### INFORMĀCIJA

Ja viena taimera sākuma laiks ir vienāds ar beigu laiku, taimeris nav derīgs.

#### 6.4.2 Iknedēļas grafiks

Ja taimera funkcija ir ieslēgta un iknedēļas grafiks ir izslēgts, ir spēkā vēlāks iestatījums. Ja iknedēļas grafiks ir activaaktivizēts, sākumlapā tiek parādīts



Vispirms atlasiet grafika dienas. Izmantojiet ◀ vai ►, lai ritinātu, un pēc tam nospiediet , lai atlasītu vai atceltu atlasi. " mon - " nozīmē, ka diena ir atlasīta nozīmē, ka diena nav atlasīta.

#### i INFORMĀCIJA

Lai iespējotu funkciju WEEKLY SCHEDULE (Iknedēļas grafiks), ir jāiestata vismaz divas dienas.

SCHEE	DULE		
TIMER	WEEKLY SCHEDULI	SCHEDUL CHECK	E CANCEL TIMER
MON. T	MON. TUE. WED. THU. FRI. SAT. SUN.		
	NIER	CA	NCEL
MON SELECT			<b>(</b> )

Izmantojiet ◀ vai ►, lai iestatītu, un pēc tam nospiediet ievadtaustiņu. Atlasīts no pirmdienas līdz piektdienai; un visām dienām ir vienāds grafiks.

Tiks parādītas tālāk redzamās lapas:

SCHE	SCHEDULE 1/2					
TIMER	WEEKLY SCH SCHEDULE C		EDULE HECK	CANCEL TIMER		
NO.	START	END	MODE	TEMP		
1	00:00	00:00	HEAT	0°C		
2 🗆	00:00	00:00	HEAT	0°C		
3 🗆	00:00	00:00	HEAT	°℃		
				€ ₽		

SCHEDULE 2/2					
TIMER	WEEK SCHED	(LY SC ULE	CHEDULE CHECK	CANCEL TIMER	
NO.	START	END	MODE	TEMP	
4	00:00	00:00	HEAT	0°C	
5 🗆	00:00	00:00	HEAT	0°C	
6 🗆	00:00	00:00	HEAT	0℃	
				<b>†</b>	

Izmantojiet ◀, ►, ▼ vai ▲, lai ritinātu un iestatītu laiku, režīmu un temperatūru. Var iestatīt taimerus, sākuma un beigu laiku, režīmu un temperatūru. Režīms ietver apsildes, dzesēšanas un SKŪ režīmu.

lestatīšanas metode attiecas uz taimera iestatījumu. Beigu laikam jābūt vēlākam par sākuma laiku. Citādi taimeris nebūs derīgs.

#### 6.4.3 Grafika pārbaude

SCHE	DULE	Ξ			
TIMER	WE SCH	EEKLY IEDULE	SCHEI CHE	DULE CK	CANCEL TIMER
WEEł	(LY S	CHEDUL	E CHE	СК	
	ENTER				<b>†</b>
WEE	KLY S	CHEDL	ILE CH	IECK	
DAY	NO	MODE	SET	START	END

DAT	NO NODE	SEI	START EN	J
	T1 🗌 HEAT	0°C	00:00 00:00	0
	T2 🗌 HEAT	0°C	00:00 00:00	0
MON	T3 🗌 HEAT	0°C	00:00 00:00	0
	T4 🗌 HEAT	0°C	00:00 00:00	D
	T5 🗌 HEAT	0°C	00:00 00:00	0
<b>(</b>	T6 🗆 HEAT	0°C	00:00 00:00	0

Nospiediet ▼ vai ▲ un tiks parādīts taimeris no pirmdienas līdz piektdienai.

#### 6.4.4 TAIMERA ATCELŠANA

Pārejiet uz □ > SCHEDULE > (Grafiks) CANCEL TIMER (Atcelt taimeri). Nospiedietu . Tiks parādīta tālāk redzamā lapa.

SCHEDULE					
TIMER	WEEKLY SCHEDULE	SCHEDULE CHECK	CANCEL TIMER		
Do you	want to can	cel the			
timer a	and weekly so	hedule?			
NO YES					
E	ENTER 🗘 ᡗ				

Izmantojiet ◀, ►, ▼ un ▲, lai pārietu uz YES (Jā), vai nospiediet, \_\_\_\_\_, lai atceltu taimeri. Lai izietu no sadaļas CANCEL TIMER (Atcelt taimeri), nospiediet BACK (Atpakaļ).

Ja TIMER (Taimeris) vai WEEKLY SCHEDULE (Iknedēļas grafiks) ir aktivizēts, sākumlapā tiks parādīta taimera ikona (-) vai iknedēļas grafika ikona 77



Ja funkcija TIMER (Taimeris) vai WEEKLY SCHEDULE (Iknedēļas grafiks) tiek atcelta, ikona 🕒 vai "7" sākumlapā vairs nebūs redzama.



#### 🚺 INFORMĀCIJA

Ja parametru WATER FLOW TEMP. (Ūdens plūsmas temperatūra) maināt uz ROOM TEMP. (Telpas temperatūra), jāatiestata parametrs TIMER/WEEKLY SCHEDULE (Taimeris/iknedēļas grafiks) vai parametrs ROOM TEMP. (Telpas temperatūra) jāmaina uz WATER FLOW TEMP (Ūdens plūsmas temperatūra). Parametrs TIMER (Taimeris) vai WEEKLY SCHEDULE (Iknedēļas grafiks) nav derīgs, ja ir aktivizēts parametrs ROOM THERMOSTAT (Telpas termostats).

#### **i** INFORMĀCIJA

- ECO režīmam ir augstākā prioritāte, TIMER (Taimeris) un WEEKLY SCHEDULE (Iknedēļas grafiks) ir otrā prioritāte un PRESET TEMP. (Sākotnēji iestatītā temperatūra) un WEATHER TEMP. SET (Laikapstākļu temperatūras iestatījums) ir viszemākā prioritāte.
- PRESET TEMP. (Sākotnēji iestatītā temperatūra) un WEATHER TEMP. SET (Laikapstākļu temperatūras iestatījums) nav derīgi, ja ECO režīms ir aktīvs. Atiestatiet PRESET TEMP. (Sākotnēji iestatītā temperatūra) vai WEATHER TEMP. SET (Laikapstākļu temperatūras iestatījums), ja ECO režīms tiek atspējots.
- Parametrs TIMER (Taimeris) vai WEEKLY SCHEDULE (Iknedēļas grafiks) nav derīgs, ja ECO režīms ir aktīvs.
   Parametrs TIMER (Taimeris) vai WEEKLY SCHEDULE (Iknedēļas grafiks) tiek aktivizēts, ja ECO režīms nav aktīvs.
- Parametriem TIMER (Taimeris) un WEEKLY SCHEDULE (Iknedēļas grafiks) nav vienāda prioritāte. Pēdējā iestatījuma funkcija ir derīga. Parametrs PRESET TEMP. (Sākotnēji iestatītā temperatūra) tiek atspējots, ja parametrs TIMER (Taimeris) vai WEEKLY SCHEDULE (Iknedēļas grafiks) tiek aktivizēts.Parametru WEATHER TEMP. SET (Laikapstākļu temperatūras iestatījums) neietekmē parametru TIMER (Taimeris) un WEEKLY SCHEDULE (Iknedēļas grafiks) iestatījums.
- Parametriem PRSET TEMP. (Sākotnēji iestatītā temperatūra) un WEATHER TEMP.SET (Laikapstākļu temperatūras iestatījums) ir vienāda prioritāte. Pēdējā iestatījuma funkcija ir derīga.

#### 

Visus laika iestatīšanas vienumus (PRESET TEMP. (Sākotnēji iestatītā temperatūra),ECO, DISINFECT (Dezinficēšana), DHW PUMP (SKŪ sūknis), TIMER (Taimeris),WEEKLY SCHEDULE (Iknedēļas grafiks),SILENCE MODE un HOLIDAY HOME (Prombūtne, mājās) un attiecīgās funkcijas ieslēgšanu/ izslēgšanu var aktivizēt no sākuma laika līdz beigu laikam.

## 6.5 Opcijas

Izvēlnē OPTIONS (Opcijas) ir tālāk norādītie vienumi:

- 1) SILENT MODE (Klusais režīms)
- 2) HOLIDAY AWAY (Prombūtne)
- 3) HOLIDAY HOME (Prombūtne, mājās)
- 4) BACKUP HEATER (Rezerves sildītājs)

#### 6.5.1 Klusais režīms

Režīms SILENT MODE (Klusais režīms) tiek izmantots, lai mazinātu iekārtas skaņu. Tomēr tas samazina arī sistēmas apsildes/dzesēšanas jaudu. Ir divi klusā režīma līmeņi. 2. līmenī skaņa ir klusāka nekā 1. līmenī, un arī apsildes vai dzesēšanas jauda samazinās. Klusajam režīmam ir divas opcijas:

1) nepārtraukts klusais režīms;

- 2) klusais režīms ar taimeri.
- Pārejiet uz sākumlapu lai pārbaudītu, vai ir aktivizēts klusais režīms. Ja klusais režīms ir aktivizēts, ( sākumlapā tiks parādīts
- Pārejiet uz = > OPTIONS (Opcijas) > SILENT MODE (Klusais režīms). Nospiediet . Tiks parādīta tālāk redzamā lapa:

OPTION	1/2				
SILENT MODE	HOLIDAY AWAY	HOLIDAY HOME	BACKUP HEATER		
CURREN	T STATE		OFF		
SILENT LEVEL LEVEL 1					
TIMER1	12:00				
TIMER1 END					
ర ON/O	<b>Ş</b>				

Izmantojiet (), lai atlasītu ON (leslēgt) vai OFF (Izslēgt). Apraksts

Ja parametram CURRENT STATE (Pašreizējais stāvoklis) ir iestatīts OFF (Izslēgt), režīms SILENT MODE (Klusais režīms) nav aktīvs.

Atlasot SILENT LEVEL (Klusuma līmenis) un nospiežot \_vai ▶. tiks parādīta tālāk redzamā lapa.

OPTIONS			
SILENT MODE	BACKUP HEATER		
CURREN	CURRENT STATE ON		
SILENT LEVEL			LEVEL 1
TIMER1 START			12:00
TIMER1 END		15:00	
ADJUST		♪	

1. LĪMENIS

OPTIONS				
SILENT MODE	BACKUP HEATER			
CURREN	CURRENT STATE ON			
SILENT LEVEL			LEVEL 2	
TIMER1 START			12:00	
TIMER1 END			15:00	
ADJUST				

2. LĪMENIS

Izmantojiet ▼ un ▲, lai atlasītu 1. vai 2. līmeni. Nospiediet لم

Ja ir atlasīts klusais režīms ar taimeri, nospiediet ievadtaustiņu "\_\_\_\_\_". Tiks parādīta tālāk redzamā lapa.

OPTIONS			2/2
SILENT HOLIDAY HOLIDAY MODE AWAY HOME			BACKUP HEATER
TIMER1 OF			OFF
TIMER2 START			<mark>22</mark> :00
TIMER2 END			07:00
TIMER2			OFF
🖨 ADJL	IST		•

Taimerim ir divas opcijas. Pārejiet uz 
un nospiediet , lai atzīmētu izvēles rūtiņu vai atceltu atzīmi.

Ja neviens laiks nav atlasīts, klusais režīms būs ieslēgts nepārtraukti. Citādi tas darbosies atbilstoši laikam.

#### 6.5.2 Prombūtne

Ja ir aktivizēts prombūtnes režīms, sākumlapā tiek parādīts.

Prombūtnes režīms tiek izmantots, lai ziemā prombūtnes laikā novērstu atdzišanu un atsāktu izmantot iekārtu pirms prombūtnes beigām.

Pārejiet uz > OPTIONS (Opcijas) > HOLIDAY AWAY 目 (Prombūtne). Nospiediet 斗 . Tiks parādīta tālāk redzamā lapa.

OPTION	1/2		
SILENT HOLIDAY HOLIDAY BA MODE AWAY HOME HE			BACKUP HEATER
CURRENT STATE OFF			
DHW MO	DE		ON
DISINFEC	т		ON
HEAT MODE			ON
U ON	/OFF		

OPTIONS 2/2				
SILENT MODE	Holiday Away	HOLIDAY HOME	BACKUP HEATER	
FROM	FROM 00-00-2000			
UNTIL 00-00-2000			0-00-2000	
ADJUST	Г			

Izmantošanas piemērs: Jūs dodaties ceļojumā ziemas laikā. Pašreizējais datums ir 31.01.2018. Divas dienas vēlāk ir 02.02.2018., un tas ir ceļojuma sākuma datums.

• Rīkojieties, kā aprakstīts turpinājumā.

Pēc divām dienām (ziemas laikā) jūs dodaties prom uz divām nedēlām.

• Jūs vēlaties taupīt enerģiju, tomēr nevēlaties, lai māja atdziest.

Veiciet tālāk norādītās darbības.

- Konfigurējiet tālāk norādītos prombūtnes laika iestatījumus.
- 2) Aktivizējiet prombūtnes režīmu.

Pārejiet uz <sup>□</sup> . Nospiediet ,\_\_ . OPTIONS (Opcijas) > HOLIDAY AWAY (Prombūtne). Izmantojiet <sup>□</sup> , lai atlasītu OFF (Izslēgt) vai ON (Ieslēgt), un izmantojiet ◄, ▶, ▼ un ▲, lai ritinātu un iestatītu.

lestatījums	Vērtība
Holiday away (Prombūtne)	ON (leslēgt)
From (No)	2018. gada 2. februāra
Until (Līdz)	2018. gada 16. februāris
Operation mode (Darba režīms)	Heating (Apsilde)
Disinfect (Dezinfekcija)	ON (leslēgt)

## **INFORMĀCIJA**

- Ja prombūtnes režīmā ir ieslēgts SKŪ režīms, lietotāja iestatītā dezinfekcija nav derīga.
- Ja prombūtnes režīms ir ieslēgts, taimeris un iknedēļas grafiks nav derīgi, izņemot iziešanu.
- Ja parametram CURRENT STATE (Pašreizējais stāvoklis) ir iestatīts OFF (Izslēgt), parametram HOLIDAY AWAY (Prombūtne) tiks iestatīts OFF (Izslēgt).
- Ja parametram CURRENT STATE (Pašreizējais stāvoklis) ir iestatīts ON (Ieslēgt), parametram HOLIDAY AWAY (Prombūtne) tiks iestatīts ON (Ieslēgt).
- Ka dezinfekcijas režīms ir iespējots, iekārta tiek dezinficēta pēdējā dienā pulksten 23:00.
- Prombūtnes režīmā iepriekš iestatītās klimata līknes nav aktīvas, un līknes automātiski tiks aktivizētas pēc prombūtnes režīma izslēgšanas.
- Prombūtnes režīmā sākotnēji iestatītā temperatūra nav aktīva, bet sākotnēji iestatītā vērtība joprojām tiek rādīta galvenajā lapā.

#### 6.5.3 Prombūtne, mājās

Prombūtnes, mājās režīmu izmanto, lai apietu ierastos grafikus, tos nemainot, ja ir iespējots prombūtnes, mājās režīms.

• Prombūtnes laikā varat izmantot prombūtnes režīmu, lai apietu ierastos grafikus, tos nemainot.

Periods	Darbība
Pirms un pēc prombūtnes	Tiek izmantoti ierastie grafiki.
Prombūtnes laikā	Tiek izmantoti konfigurētie prombūtnes iestatījumi.

Ja ir aktivizēts prombūtnes režīms, sākumlapā tiek parādīts 🖉.

OPTIONS HOLIDAY SILENT HOLIDAY BACKUP MODE AWAY HOME HEATER CURRENT STATE OFF FROM 00-00-2000 UNTIL 00-00-2000 TIMER ENTER ් ON/OFF ⋖►

Izmantojiet O, lai atlasītu OFF (Izslēgt) vai ON (Ieslēgt), un izmantojiet ◄, ►, ▼ un ▲, lai ritinātu un iestatītu.

Ja parametram CURRENT STATE (Pašreizējais stāvoklis) ir iestatīts OFF (Izslēgt), parametram HOLIDAY HOME (Prombūtne, mājās) tiks iestatīts OFF (Izslēgt).

Ja parametram CURRENT STATE (Pašreizējais stāvoklis) ir iestatīts ON (Ieslēgt), parametram HOLIDAY HOME (Prombūtne, mājās) tiks iestatīts ON (Ieslēgt).

Izmantojiet ▼ un ▲, lai pielāgotu datumu.

- Pirms un pēc prombūtnes tiks izmantots ierastais grafiks.
- Prombūtnes laikā tiek taupīta enerģija un māja neatdziest.

# **INFORMĀCIJA**

Ja maināt vienības darba režīmu, ir jāiziet no prombūtnes vai prombūtnes, mājās režīma.

#### 6.5.4 Rezerves sildītājs

Funkciju BACKUP HEATER (Rezerves sildītājs) izmanto, lai ieslēgtu rezerves sildītāju. Pārejiet uz > OPTIONS (Opcijas) > BACKUP HEATER (Rezerves sildītājs). Nospiediet \_\_\_\_\_\_ . Ja IBH un AHS tika izslēgti, izmantojot hidrauliskā moduļa galvenā vadības paneļa DIP slēdzi, tiek parādīta tālāk redzamā lapa.

OPTIONS			
SILENT MODE	HOLIDAY AWAY	HOLIDAY HOME	BACKUP HEATER
			◆

IBH – Indoor unit backup heater, iekštelpu rezerves sildītājs AHS – Additional heating source, papildu apsildes avots

 Ja IBH un AHS tika ieslēgti, izmantojot hidrauliskā moduļa galvenā vadības paneļa DIP slēdzi, tiek parādīta tālāk redzamā lapa.

OPTIONS					
SILENT HOLIDAY HOLIDAY BACKU MODE AWAY HOME HEATER					
BACKUP HEATER ON					
	0.55				
් ON/	OFF				

Izmantojiet 🕁, lai atlasītu OFF (Izslēgt) vai ON (Ieslēgt).

#### **IINFORMĀCIJA**

 Ja telpu apsildes vai dzesēšanas pusē darba režīms ir automātiskais režīms, bloķēšanas cildītās forlacijus paraturationatiskais režīms, bloķēšanas

sildītāja funkciju nevar atlasīt.

• Funkcija BACKUP HEATER (Rezerves sildītājs) nav aktivizēta, ja ir iespējots tikai

ROOM HEAT MODE (Telpas apsildes režīms).

# 6.6 Bērnu piekļuves bloķēšana

Režīma un temperatūras iestatījumu var bloķēt un atbloķēt, izmantojot funkciju CHILD LOCK (Bērnu piekļuves bloķēšana). Pārejiet uz CHILD LOCK (Bērnu piekļuves bloķēšana). Tiks parādīta tālāk redzamā lapa.

CHILD LOCK	
Please input the password:	
1 2 3	
ENTER 🖨 ADJUST	<

levadiet paroli. Tiks parādīta tālāk redzamā lapa.



Izmantojiet ▼ un ▲, lai ritinātu, un izmantojiet Ülai atlasītu LOCK (Bloķēt) vai UNLOCK (Atbloķēt).

Dzesēšanas/apsildes temperatūru nevar mainīt, ja ir bloķēta funkcija COOL/HEAT TEMP. ADJUST (Dzesēšanas/apsildes temperatūras iestatīšana). Ja vēlaties iestatīt dzesēšanas/apsildes temperatūru, bet ir bloķēta dzesēšanas/karstuma temperatūras vienums, tiks parādīta tālāk redzamā lapa.



Dzesēšanas/apsildes režīmu nevar ieslēgt vai izslēgt, ja COOL/HEAT MODE (Dzesēšanas/apsildes režīms) ieslēgšana/izslēgšana ir bloķēta.

Ja COOL/HEAT MODE (Dzesēšanas/apsildes režīms) ieslēgšana/izslēgšana ir bloķēta un vēlaties ieslēgt vai izslēgt dzesēšanas/apsildes režīmu, tiek parādīta tālāk redzamā lapa.a



SKŪ temperatūru nevar mainīt, ja ir bloķēta funkcija DHW TEMP. ADJUST (SKŪ temperatūras iestatīšana). Ja vēlaties iestatīt SKŪ temperatūru, bet ir bloķēts vienums DHW TEMP. ADJUST (SKŪ temperatūras iestatīšana), tiek parādīta tālāk redzamā lapa.

01-01-2018	23:59	<b>①</b> 13°		
DHW temperature adjust function is locked. Do you want to unlock?				
NO YES				
CONFIRM				

SKŪ režīmu nevar ieslēgt vai izslēgt, ja vienums DHW MODE ON/OFF (SKŪ režīma ieslēgšana/izslēgšana) ir bloķēts. Ja vēlaties ieslēgt vai izslēgt SKŪ režīmu, bet vienums DHW MODE ON/OFF (SKŪ režīma ieslēgšana/izslēgšana) ir bloķēts, tiek parādīta šāda lapa.



# 6.7 Informācija par tehnisko apkopi

6.7.1 Par tehnisko apkopi

Tehniskās apkopes izvēlnē ir tālāk norādītie vienumi.

- 1) SERVICE CALL (Saziņa ar apkopes dienestu)
- 2) ERROR CODE (KĻŪDAS KODS)
- 3) PARAMETER (PARAMETRS)
- 4) DISPLAY(Displejs)

#### 6.7.2 Tehniskās apkopes izvēlnes atvēršana

• Pārejiet uz => 'SERVICE INFORMATION (Informācija par tehnisko apkopi). Nospiediet \_\_ . Tiks parādīta tālāk redzamā lapa. Saziņas ar apkopes dienestu sadaļā var tikt parādīts tehniskās apkopes dienesta biroja vai mobilais tālruņa numurs. Tālruņa numuru var ieprogrammēt uzstādītājs (skatīt sadaļu Informācija apkopes dienesta pārstāvim).

SERVICE INFORMATION				
SERVICE CALL		DR E	PARAMETER	DISPLAY
PHONE	NO.	****	****	
MOBILE	NO.	****	*****	

Kļūdas kods tiek izmantots, lai parādītu, ka ir notikusi kļūme vai kļūda, un kopā ar kļūdas kodu tiek sniegts skaidrojums.

SERVICE	E INFOR	MATION		
SERVICE CALL	ERROR CODE	PARAME	TER	DISPLAY
E2	#00	14:10	01	-01-2018
E2	#00	14:00	01	-01-2018
E2	#00	13:50	01	-01-2018
E2	#00	13:20	01	-01-2018
ENTE	R			•

SERVICI	E INFOR	MATION		1/2
SERVICE CALL	ERROR CODE	PARAMET	ER	DISPLAY
E2	#00	14:10	01	-01-2018
E2	#00	14:00	01	-01-2018
E2	#00	13:50	01	-01-2018
E2	#00	13:20	01	-01-2018
ENTE	R			¢

Nospiediet 🔶 , lai parādītu kļūdas koda skaidrojumu.

	01-01-2018	23:59	<b>①</b> 13°
	E2 comunica	tion fault be	etween
	controller an	d indoor un	it
	Please conta	ict vour dea	ler.
		,	
			#00
			#00
	i INFC	)RMĀCIJ	A
Kop	ā var reģistrēt as	toņus kļūdas	s kodus.

Funkcija Parameter (Parametrs) tiek izmantota, lai parādītu galveno parametru. Parametrs ir redzams divās lapās.

SERVICE INFORMATION		1/2	
SERVICE ERROR CALL CODE PARAMETER		DISPLAY	
ROOM SET TEMP.			26℃
MAIN SET TEMP.		55℃	
TANK SET TEMP.		55℃	
ROOM ACTUAL TEMP.		24°C	

SERVICE INFORMATION		2/2	
SERVICE CALL	ERROR CODE	PARAMETER	DISPLAY
MAIN ACTUAL TEMP.			26℃
TANK ACTUAL TEMP.		55℃	
SMART	GRID RU	NNING TIME	0 Hrs

Funkcija DISPLAY (Displejs) tiek izmantota saskarnes iestatīšanai.

SERVICE	E INFOR	MATION	1/2
SERVICE CALL	ERROR CODE	PARAMETER	DISPLAY
TIME			12:30
DATE		08	3-08-2018
LANGUA	GE		EN
BACKLIC	SHT		ON
ENTI	ER		•
			2/2
SERVICE			212
SERVICE CALL	ERROR CODE	PARAMETER	DISPLAY
BUZZER			ON
SCREEN	I LOCK T	IME	120SEC
SMART	GRID RU	NNING TIME	2 Hrs
U ON	/OFF		ŧ

Izmantojiet \_\_\_\_\_, lai atlasītu un izmantotu, un izmantojiet  $\blacktriangleleft$ ,  $\blacktriangleright$ ,  $\checkmark$  un  $\blacktriangle$ , lai ritinātu.

#### 6.8 Ekspluatācijas parametri

Šī izvēlne ir paredzēta uzstādītājam vai tehniskās apkopes inženierim, lai pārskatītu ekspluatācijas parametrus.

- Nospiediet → . Ekspluatācijas parametriem ir deviņas tālāk redzamās lapas. Nospiediet ▼ vai ▲, lai ritinātu.
- Spiediet uz ▶ vai ◄, lai pārbaudītu saistītās iekārtas darbības parametrus kaskādes sistēmā. Augšējā labajā stūrī redzamais adreses kods mainās attiecīgi no "#00" uz "#01", "#02" utt.

OPERATION PARAMETER	#00
ONLINE UNITS NUMBER	1
OPERATE MODE	COOL
SV1 STATE	ON
SV2 STATE	OFF
SV3 STATE	OFF
PUMP I	ON
ADDRESS	1/9
	#00
	OFF
	OFF
PUMP S	OFF
PUMP D	OFF
	OFF
ADDRESS	2/9
OPERATION PARAMETER	#00
GAS BOILER	OFF
T1 LEAVING WATER TEMP.	35°C
WATER FLOW	1.72m3/h
HEAT PUMP CAPACTIY	11.52kW
POWER CONSUM	1000kWh
Ta ROOM TEMP.	25°C
	3/9 🖨
OPERATION PARAMETER	#00
T5 WATER TANK TEMP.	53°C
Tw2 CIRCUIT2 WATER TEMP	. 35°C
TIS' C1 CLI. CURVE TEMP.	35°C
TIS2' C2 CLI. CURVE TEMP.	35°C
TW_O PLATE W-OUTLET TE	MP. 35°C
TW_I PLATE W-INLET TEMP.	30°C
▲ ADDRESS	4/9 🖨
	#00
	P. 35°C
Tbt2 BUFFERTANK LOW TEM	P. 35°C
Tbt2 BUFFERTANK_LOW TEM Tsolar	P. 35°C MP. 35°C 25°C
Tbt1 BOFFERTANK_OF TEMP Tbt2 BUFFERTANK_LOW TEM Tsolar IDU SOFTWARE 01-09	P. 35°C MP. 35°C 25°C 9-2019V01
Tbt1 BOFFERTANK_OP TEMP Tbt2 BUFFERTANK_LOW TEM Tsolar IDU SOFTWARE 01-09	2.     35°C       MP.     35°C       25°C       0-2019V01
Tbt1 BOFFERTANK_OF TEMP Tbt2 BUFFERTANK_LOW TEM Tsolar IDU SOFTWARE 01-09	P. 35°C MP. 35°C 25°C 9-2019V01
Tbt1 BUFFERTANK_OF TEMP Tbt2 BUFFERTANK_LOW TEM Tsolar IDU SOFTWARE 01-09	2. 35°C MP. 35°C 25°C 25°C 0-2019V01 5/9 €
TbtT BOFFERTANK_OP TEMP Tbt2 BUFFERTANK_LOW TEM Tsolar IDU SOFTWARE 01-09 ADDRESS OPERATION PARAMETER	P. 35°C MP. 35°C 25°C 0-2019V01 5/9 € #00-
TbtT BOFFERTANK_OP TEMP Tbt2 BUFFERTANK_LOW TEM Tsolar IDU SOFTWARE 01-09 ADDRESS OPERATION PARAMETER ODU MODEL	2. 35°C MP. 35°C 25°C 0-2019V01 5/9 € #00- 6kW
TbtT BOFFERTANK_OP TEMP Tbt2 BUFFERTANK_LOW TEM Tsolar IDU SOFTWARE 01-09 ADDRESS OPERATION PARAMETER ODU MODEL COMP.CURRENT	2. 35°C MP. 35°C 25°C 0-2019V01 5/9 € #00- 6kW 12A
TbtT BOFFERTANK_OP TEMP Tbt2 BUFFERTANK_LOW TEM Tsolar IDU SOFTWARE 01-09 ADDRESS OPERATION PARAMETER ODU MODEL COMP.CURRENT COMP.FREQENCY	2. 35°C MP. 35°C 25°C 0-2019V01 5/9 € #00- 6kW 12A 24Hz
Tbtt BUFFERTANK_OF TEMP Tbt2 BUFFERTANK_LOW TEM Tsolar IDU SOFTWARE 01-09 ADDRESS OPERATION PARAMETER ODU MODEL COMP.CURRENT COMP.FREQENCY COMP.RUN TIME	2. 35°C MP. 35°C 25°C 0-2019V01 5/9 € #00- 6kW 12A 24Hz 54 MIN
Tbt1 BOFFERTANK_OF TEMP Tbt2 BUFFERTANK_LOW TEM Tsolar IDU SOFTWARE 01-09 ADDRESS OPERATION PARAMETER ODU MODEL COMP.CURRENT COMP.FREQENCY COMP.RUN TIME COMP.TOTAL RUN TIME	2. 35°C MP. 35°C 25°C 0-2019V01 5/9 € #00- 6kW 12A 24Hz 54 MIN 1000Hrs
Tbt1 BOFFERTANK_OF TEMP Tbt2 BUFFERTANK_LOW TEM Tsolar IDU SOFTWARE 01-09 ADDRESS OPERATION PARAMETER ODU MODEL COMP.CURRENT COMP.FREQENCY COMP.RUN TIME COMP.TOTAL RUN TIME EXPANSION VALVE	2. 35°C MP. 35°C 25°C 0-2019V01 5/9 € #00- 6kW 12A 24Hz 54 MIN 1000Hrs 200P

OPERATION PARAMET	ER	#00
FAN SPEED	600	R/MIN
IDU TARGET FREQUEN	NCY	46Hz
FREQUENCY LIMITED	TYPE	5
SUPPLY VOLTAGE		230V
DC GENERATRIX VOLT	TAGE	420V
DC GENERATRIX CURI	RENT	18A
		7/9 🖨
OPERATION PARAMET	ER	#00
TW_O PLATE W-OUTLE	ET TEMP	. 35°C
TW_I PLATE W-INLET 1	EMP.	30°C
T2 PLATE F-OUT TEMF	<b>)</b> .	35°C
T2B PLATE F-IN TEMP.		35°C
Th COMP. SUCTION TE	MP.	5°C
Tp COMP. DISCHARGE	TEMP.	75°C
		8/9 🖨
OPERATION PARAMET	ER	#00
T3 OUTDOOR EXCHAR	GE TEM	P. 5°C
T4 OUTDOOR AIR TEM	P.	5°C
TF MODULE TEMP.		55°C
P1 COMP. PRESSURE	23	300kPa
ODU SOFTWARE	01-09-20	018V01
HMI SOFTWARE	01-09-20	018V01
		9/9 🖨

# **İ** INFORMĀCIJA

Enerģijas patēriņa parametrs nav obligāts. Ja kāds parametrs sistēmā nav aktivizēts, pie parametra būs redzams "--". Siltumsūkņa jaudas dati ir sniegti tikai uzziņai, un tos nevajadzētu izmantot, lai novērtētu iekārtas jaudu. Temperatūras devēja rādījuma precizitāte ir ± 1 °C. Plūsmas ātruma parametri tiek aprēķināti atbilstoši sūkņa darba parametriem. Novirze atšķiras atkarībā no plūsmas ātruma. Maksimālā novirze ir 15 %. Plūsmas ātruma parametri tiek aprēķināti atbilstoši sūkņa darba elektriskajiem parametriem. Darba spriegums ir atšķirīgs, un novirze ir atšķirīga. Ja spriegums ir mazāks par 198 V, tiek parādīta vērtība 0.

# 6.9 Informācija apkopes dienesta pārstāvim

6.9.1 Par sadaļu FOR SERVICEMAN (Informācija apkopes dienesta pārstāvim)

Sadaļu FOR SERVICEMAN (Informācija apkopes dienesta pārstāvim) izmanto uzstādītāji un tehniskās apkopes speciālisti.

- lekārtas funkcijas iestatīšana.
- Parametru iestatīšana.

6.9.2 Pāriešana uz sadaļu FOR SERVICEMAN (Informācija apkopes dienesta pārstāvim) Atlasiet □ > FOR SERVICEMAN (Informācija apkopes dienesta pārstāvim). Nospiediet \_\_\_\_\_ .

FOR SERVICEMAN	
Please input password:	
2 3 4	

 Sadaļu FOR SERVICEMAN (Informācija apkopes dienesta pārstāvim) izmanto uzstādītāji uzstādītāju vai apkopes inženieri. Šo izvēlni nevar izmantot mājas īpašnieks, lai mainītu iestatījumus.

• Tādēļ ir nepieciešama aizsardzība ar paroli, lai novērstu neatļautu piekļuvi tehniskās apkopes iestatījumiem.

• Parole ir 234.

# 6.9.3 Iziešana no sadaļas FOR SERVICEMAN (Informācija apkopes dienesta pārstāvim)

Ja visi parametri ir iestatīti.

Nospiediet  $\supset$  . Tiks parādīta tālāk redzamā lapa.



Atlasiet YES (Jā) un nospiediet ←, lai izietu no sadaļas FOR SERVICEMAN (Informācija apkopes dienesta pārstāvim). Pēc iziešanas no sadaļas FOR SERVICEMAN (Informācija apkopes dienesta pārstāvim), iekārta tiks izslēgta.

# 6.10 Tīkla konfigurācijas vadlīnijas

- Vadu vadības ierīce nodrošina viedu vadību, izmantojot iebūvētu moduli, kas saņem vadības signālu no lietotnes.
- Pirms savienojuma ar WLAN izveides pārbaudiet, vai ir ieslēgts maršrutētājs vai vadu vadības ierīce bez traucējumiem saņem bezvadu signālu.
- Bezvadu tīkla izmantošanas laikā LCD ikona remirgo, un tas nozīmē, ka tīkls tiek izmantots. Kad process ir pabeigts, ikona reslēgta nepārtraukti.

#### 6.10.1 Vadu vadu vadības ierīces iestatījumi

Ir šādi vadu vadu vadības ierīces iestatījumi: AP MODE (AP režīms) un RESTORE WLAN SETTING (Atjaunot WLAN iestatījumu).

WLAN SETTING	
AP MODE	
RESTORE WLAN SETTING	
	•

AP MODE		
Do you want to act WLAN network and	tivate the d exit?	
NO	YES	
CONFIRM		

Izmantojiet ◀ un ▶, lai pārietu uz YES (Jā), un pēc tam nospiediet ← ↓, lai atlasītu AP režīmu. Attiecīgi mobilajā ierīcē atlasiet AP režīmu un izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus par iestatīšanu.



Ja AP režīmā nav izveidots savienojums ar mobilo tālruni, LCD ikona । 奈 mirgos 10 minūtes un pēc tam tiks izslēgta.

Ja izveidots savienojums ar mobilo tālruni, ikona 🔿 tiek rādīta nepārtraukti.



Izmantojiet ◀ un ►, lai pārietu uz YES (Jā), un pēc tam nospiediet , ,lai atjaunotu WLAN iestatījumu. Veiciet iepriekš minēto darbību, un bezvadu konfigurācija tiks atiestatīta.

• Savienojuma izveide ar WLAN AP režīmā.

# 6.11 Ekrāns SN





# 7 IZVĒLNES STRUKTŪRA: PĀRSKATS



FOR SERVICEMAN
1 DHW MODE SETTING
2 COOL MODE SETTING
3 HEAT MODE SETTING
4 AUTO MODE SETTING
5 TEMP. TYPE SETTING
6 ROOM THERMOSTAT
7 OTHER HEATING SOURECE
8 HOLIDAY AWAY SETTING
9 SERVICE CALL
<b>10 RESTORE FACTORY SETTINGS</b>
11TEST RUN
12 SPECIAL FUNCTION
13 AUTO RESTART
14 POWER INPUT LIMI
TATION
15 INPUT DEFINE
16 CASCADE SET
17 HMI ADDRESS SET

		 1 C
	2 COOL MODE SETTING 2.1 COOL MODE 2.2 t_T4_FRESH_C 2.3 T4CMAX 2.4 T4CMIN 2.5 dTISC 2.6 dTSC 2.7 t_INTERVAL_C 2.8 T1SetC1 2.9 T1SetC2 2.10 T4C1 2.11 T4C2 2.12 ZONE1 C-EMISSION 2.13 ZONE2 C-EMISSION	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
	4 AUTO MODE SETTING 4.1 T4AUTOCMIN 4.2 T4AUTOHMAX 5 TEMP. TYPE SETTING 5.1 WATER FLOW TEMP. 5.2 ROOM TEMP. 5.3 DOUBLE ZONE	1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 3 H 3.1 3.2 3.3
	3 ROOM THERMOSTAT 6.1ROOM THERMOSTAT	3.4 3.5 3.6 3.7
	7 OTHER HEATING SOURCE 7.1 dT1_IBH_ON 7.2 t_IBH_DELAY 7.3 T4_IBH_ON 7.4 dT1_AHS_ON 7.5 t_AHS_DELAY 7.6 T4_AHS_ON 7.7 IBH LOCATE 7.8 P_IBH1 7.9 P_IBH2 7.10 P_TBH	3.8 3.9 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
8	3 HOLIDAY AWAY SETTING 8.1 T1S_H.AH 8.2 T5S_H.ADHW	
9 F N	9 SERVICE CALL PHONE NO. MOBILE NO.	
[1	10 RESTORE FACTORY SETTINGS	
	11 IEST RUN	
^ • •	13 AUTO RESTART 13.1 COOL/HEAT MODE 13.2 DHW MODE	
	14 POWER INPUT LIMITATION 14.1 POWER LIMITATION	16 16.
	15 INPUT DEFINE(M1M2) 15.1 M1M2 15.2 SMART GRID 15.3 Tw2 15.4 Tbt1 15.5 Tbt2 15.6 Ta 15.7 Ta-adj 15.8 SOLAR INPUT 15.9 F-PIPE LENGTH 15.10 RT/Ta_PCB 15.11 PUMP_I SILENT MODE 15.12 DFT1/DFT2	16. 16. 17. 17. 17. 17.

1 DHW MODE SETTING 1.1 DHW MODE 1.2 DISINFECT 1.3 DHW PRIORITY 1.4 PUMP_D 1.5 DHW PRIORITY TIME SET 1.6 dT5_ON 1.7 dT1S5 1.8 T4DHWMAX 1.9 T4DHWMIN 1.10 t_INTERVAL_DHW 1.11 dT5_TBH_OFF 1.12 T4_TBH_OFF 1.13 t_TBH_DELAY 1.14 T5S_DISINFECT 1.15 t_DI_HIGHTEMP 1.16 t_DI_MAX 1.17 t_DHWHP_RESTRICT 1.18 t_DHWHP_MAX 1.19 PUMP_D TIMER 1.20 PUMP_D RUNNING TIME 1.21 PUMP_D DISINFECT RUN 3 HEAT MODE SETTING 3.1 HEAT MODE 3.2 t_T4_FRESH_H 3.3 T4HMAX 3.4 T4HMIN 3.5 dTISH 3.6 dTSH 3.7 t_INTERVAL_H 3.8 T1SetH1 3.9 T1SetH2 3.10 T4H1 3.11 T4H2 3.12 ZONE1 H-EMISSION 3.13 ZONE2 H-EMISSION 3.14 t_DELAY_PUMP 17.2 HMI ADDRESS FOR BMS 17.3 STOP BIT 17.3 STOP BIT		
16 CASCADE SET 16.1 PER_START 16.2 TIME_ADJUST 16.3 ADDRESS RESET 17.1 HMI ADDRESS SET 17.1 HMI SET 17.2 HMI ADDRESS FOR BMS 17.3 STOP BIT		1 DHW MODE SETTING 1.1 DHW MODE 1.2 DISINFECT 1.3 DHW PRIORITY 1.4 PUMP_D 1.5 DHW PRIORITY TIME SET 1.6 dT5_ON 1.7 dT1S5 1.8 T4DHWMAX 1.9 T4DHWMIN 1.10 t_INTERVAL_DHW 1.11 dT5_TBH_OFF 1.12 T4_TBH_ON 1.13 t_TBH_DELAY 1.14 T5S_DISINFECT 1.15 t_DI_HIGHTEMP 1.16 t_DI_MAX 1.17 t_DHWHP_RESTRICT 1.18 t_DHWHP_MAX 1.19 PUMP_D TIMER 1.20 PUMP_D RUNNING TIME 1.21 PUMP_D DISINFECT RUN 3 HEAT MODE SETTING 3.1 HEAT MODE 3.2 t_T4_FRESH_H 3.3 T4HMAX 3.4 T4HMIN 3.5 dT1SH 3.6 dTSH 3.7 t_INTERVAL_H 3.8 T1SetH1 3.9 T1SetH2 3.10 T4H1 3.11 T4H2 3.12 ZONE1 H-EMISSION 3.14 t_DELAY_PUMP
16 CASCADE SET 16.1 PER_START 16.2 TIME_ADJUST 16.3 ADDRESS RESET 17.1 HMI ADDRESS SET 17.1 HMI SET 17.2 HMI ADDRESS FOR BMS 17.3 STOP BIT	] ]	
16 CASCADE SET 16.1 PER_START 16.2 TIME_ADJUST 16.3 ADDRESS RESET 17 HMI ADDRESS SET 17.1 HMI SET 17.2 HMI ADDRESS FOR BMS 17.3 STOP BIT	]	[]
17 HMI ADDRESS SET 17.1 HMI SET 17.2 HMI ADDRESS FOR BMS 17.3 STOP BIT		16 CASCADE SET 16.1 PER_START 16.2 TIME_ADJUST 16.3 ADDRESS RESET
		17 HMI ADDRESS SET 17.1 HMI SET 17.2 HMI ADDRESS FOR BMS 17.3 STOP BIT

T4	≤ -20	- 19	- 18	- 17	- 16	- 15	- 14	- 13	- 12	- 11	- 10	- 9	- 8	- 7	-6	- 5	- 4	- 3	-2	- 1	0
1- T1S	38	38	38	38	38	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35
2- T1S	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34
3- T1S	36	36	36	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33
4- T1S	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32
5- T1S	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31
6- T1S	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29
7- T1S	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	28
8- T1S	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	26
T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥	20
1- T1S	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	32
2- T1S	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31
3- T1S	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	29	29	29
4- T1S	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	28	28	28
5- T1S	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	27	27	27
6- T1S	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	26	26	26
7- T1S	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26	25	25	25
8- T1S	26	26	26	26	26	26	26	25	25	25	25	25	25	25	25	24	24	24	24	24	24

1. tabula. Vides temperatūras līknes ar zemas temperatūras iestatījumu apsildes režīmam

# 2. tabula. Vides temperatūras līknes ar augstas temperatūras iestatījumu apsildes režīmam

T4	≤ -20	- 19	- 18	- 17	- 16	- 15	- 14	- 13	- 12	- 11	- 10	-9	- 8	-7	- 6	- 5	- 4	- 3	-2	- 1	0
1- T1S	55	55	55	55	54	54	54	54	54	54	54	54	53	53	53	53	53	53	53	53	52
2- T1S	53	53	53	53	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50
3- T1S	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	49
4- T1S	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	47
5- T1S	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	45
6- T1S	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43	43	43	42
7- T1S	43	43	43	43	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	40
8- T1S	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38	38	38	37
T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥ 2	20
T4 1- T1S	1 52	2 52	3 52	4 52	5 52	6 52	7 52	8 51	9 51	10 51	11 51	12 51	13 51	14 51	15 51	16 50	17 50	18 50	19 50	≥ 2 50	20 50
T4 1-T1S 2-T1S	1 52 50	2 52 50	3 52 50	4 52 50	5 52 50	6 52 50	7 52 50	8 51 49	9 51 49	10 51 49	11 51 49	12 51 49	13 51 49	14 51 49	15 51 49	16 50 48	17 50 48	18 50 48	19 50 48	≥ : 50 48	20 50 48
T4 1- T1S 2- T1S 3- T1S	1 52 50 49	2 52 50 49	3 52 50 49	4 52 50 49	5 52 50 49	6 52 50 49	7 52 50 49	8 51 49 48	9 51 49 48	10 51 49 48	11 51 49 48	12 51 49 48	13 51 49 48	14 51 49 48	15 51 49 48	16 50 48 47	17 50 48 47	18 50 48 47	19 50 48 47	≥ : 50 48 47	20 50 48 47
T4 1-T1S 2-T1S 3-T1S 4-T1S	1 52 50 49 47	2 52 50 49 47	3 52 50 49 47	4 52 50 49 47	5 52 50 49 47	6 52 50 49 47	7 52 50 49 47	8 51 49 48 48	9 51 49 48 46	10 51 49 48 48	11 51 49 48 46	12 51 49 48 46	13 51 49 48 46	14 51 49 48 46	15 51 49 48 46	16 50 48 47 45	17 50 48 47 45	18       50       48       47       45	19       50       48       47       45	≥ : 50 48 47 45	20 50 48 47 45
T4 1-T1S 2-T1S 3-T1S 4-T1S 5-T1S	1 52 50 49 47 45	2 52 50 49 47 45	3 52 50 49 47 45	4 52 50 49 47 45	5 52 50 49 47 45	6 52 50 49 47 45	7 52 50 49 47 45	8 51 49 48 46 44	9 51 49 48 46 46 44	10         51         49         48         46         44	11 51 49 48 46 46 44	12 51 49 48 46 44	13 51 49 48 46 44	14 51 49 48 46 44	15 51 49 48 46 44	16           50           48           47           45           43	17 50 48 47 45 43	18         50         48         47         45         43	19         50         48         47         45         43	≥ : 50 48 47 45 43	20 50 48 47 45 43
T4 1-T1S 2-T1S 3-T1S 4-T1S 5-T1S 6-T1S	1 52 50 49 47 45 42	2 52 50 49 47 45 42	3 52 50 49 47 45 42	4 52 50 49 47 45 42	5 52 50 49 47 45 42	6 52 50 49 47 45 42	7 52 50 49 47 45 42	8 51 49 48 46 44 41	9       51       49       48       46       44       41	10         51         49         48         46         44         41	11 51 49 48 46 46 44 41	12 51 49 48 46 44 41	13       51       49       48       46       44       41	14       51       49       48       46       44       41	15       51       49       48       46       44       41	16           50           48           47           45           43           40	17           50           48           47           45           43           40	18           50           48           47           45           43           40	19           50           48           47           45           43           40	<ul> <li>≥ :</li> <li>50</li> <li>48</li> <li>47</li> <li>45</li> <li>43</li> <li>40</li> </ul>	20 50 48 47 45 43 40
T4 1-T1S 2-T1S 3-T1S 4-T1S 5-T1S 6-T1S 7-T1S	1 52 50 49 47 45 42 40	2 52 50 49 47 45 42 40	3 52 50 49 47 45 42 40	4           52           50           49           47           45           42           40	5 52 50 49 47 45 42 40	6       52       50       49       47       45       42       40	7 52 50 49 47 45 42 40	8           51           49           48           46           44           41           39	9           51           49           48           46           44           41           39	10           51           49           48           46           44           41           39	11           51           49           48           46           44           41           39	12 51 49 48 46 44 41 39	13       51       49       48       46       44       41       39	14           51           49           48           46           44           41           39	15         51         49         48         46         44         41         39	16           50           48           47           45           43           40           38	17 50 48 47 45 43 40 38	18         50         48         47         45         43         40         38	19           50           48           47           45           43           40           38	≥ : 50 48 47 45 43 40 38	20 50 48 47 45 43 40 38

Automātiska iestatījuma līkne

Automātiska iestatījuma līkne ir devītā līkne, ko aprēķina, kā parādīts tālāk.



Statuss: iestatījumā vadu kontrolleris, ja T4H2 < T4H1, tad rediģējiet vērtību; ja T1SETH1 < T1SETH2, tad rediģējiet vērtību.

3. tabula. Vides temperatūras līknes ar zemas temperatūras iestatījumu dzesēšanas režīmam

T4	-10≤ T4<15	15≤ T4<22	22≤ T4<30	30≤ T4
1- T1S	16	11	8	5
2-T1S	17	12	9	6
3- T1S	18	13	10	7
4-T1S	19	14	11	8
5- T1S	20	15	12	9
6- T1S	21	16	13	10
7-T1S	22	17	14	11
8- T1S	23	18	15	12

4	tabula	Vides	temperatūras	līknes a	r augstas	temperatūras	iestatījumu	dzesēšanas	režīmam
т.	tubulu.	viaco	tomporatarao	manco u	augoluo	temperaturas	restatijama	azoocounao	102mmum

T4	- 10≤ T4<15	15≤ T4<22	22≤ T4<30	30≤ T4
1- T1S	20	18	17	16
2- T1S	21	19	18	17
3- T1S	22	20	19	17
4-T1S	23	21	19	18
5- T1S	24	21	20	18
6- T1S	24	22	20	19
7- T1S	25	22	21	19
8- T1S	25	23	21	20

Automātiska iestatījuma līkne

Automātiska iestatījuma līkne ir devītā līkne, ko aprēķina, kā parādīts tālāk.



Statuss: iestatījumā vadu kontrolleris, ja T4C2 < T4C1, tad rediģējiet vērtību; ja T1SETC1 < T1SETC2, tad rediģējiet vērtību.

8 MODBUS KARTĒŠANAS TABULA Uzziniet vairāk, skenējot tālāk sniegto QR kodu.





GALVENAIS BIROJS

Blasco de Garay, 4-6 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) Tel. +34 93 480 33 22 http://www.frigicoll.es/ http://www.kaysun.es/en/

#### MADRID

Senda Galiana, 1 Polígono Industrial Coslada Coslada (Madrid) Tel. +34 91 669 97 01 Fax. +34 91 674 21 00 madrid@frigicoll.es