



MANUEL DE L'UTILISATEUR

AMAZON III PRO

K3F 252 DN3S
K3F 280 DN3S

K3F 335 DN3S
K3F 400 DN3S

K3F 450 DN3S



Merci d'avoir acheté notre climatiseur. Avant d'utiliser le climatiseur, veuillez lire attentivement ce manuel. Conservez-le afin de vous y reporter ultérieurement.

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ	1
DÉSIGNATIONS DES ÉLÉMENTS	2
FONCTIONNEMENT ET RENDEMENT	2
PROBLÈMES ET CAUSES	3
DYSFONCTIONNEMENTS	6
REFROIDISSEMENT CONTRAINT ET CONSULTATION	7

1. MESURES IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Pour empêcher que l'utilisateur ou d'autres personnes ne soient blessés et éviter les dommages matériels, les instructions suivantes doivent être suivies. Un mauvais fonctionnement dû à un non-respect des instructions causera des blessures ou des dommages.

Les précautions relatives à la sécurité qui apparaissent ici sont divisées en deux catégories. Dans tous les cas, les informations importantes relatives à la sécurité sont détaillées et doivent être lues attentivement,



MISE EN GARDE

Un manquement aux avertissements peut causer de graves blessures.



AVERTISSEMENT

Ne pas tenir compte de ces avertissements peut entraîner blessure ou dommage matériel à l'équipement.



MISE EN GARDE

- **Votre revendeur sait comment installer le climatiseur.**
Une installation incomplète réalisée par l'utilisateur pourrait entraîner des fuites d'eau, une électrocution ou un incendie.
- **Votre revendeur peut vous aider à améliorer, réparer et entretenir votre appareil.**
Une maintenance, une réparation ou une amélioration mal effectuées peuvent entraîner une fuite d'eau, une électrocution et un incendie.
- **Afin de prévenir tout incendie, électrocution ou blessure, si vous détectez une anomalie telle qu'une odeur de brûlé, coupez l'alimentation et appelez votre revendeur afin d'obtenir des instructions.**
- **Quand un fusible a fondu, ne remplacez jamais ce fusible par un fusible avec un courant assigné différent ou d'autres fils.**
L'utilisation d'un fil ou d'un fil en cuivre peut détériorer l'unité ou provoquer un incendie.
- **N'insérez pas de doigts, tiges ou tout autre objet dans l'arrivée ou la sortie d'air.**
Quand le ventilateur tourne à vitesse élevée, il causera des blessures.
- **N'utilisez jamais de spray inflammable de type spray à cheveux, pulvérisateur de laque ou de peinture près de l'unité.**
Ces produits peuvent déclencher un incendie.
- **Ne touchez jamais la sortie d'air ou les pales horizontales pendant que le volet oscillant fonctionne.**
Vos doigts peuvent s'y coincer ou l'unité peut être détériorée.
- **N'inspectez et ne mettez jamais en service l'unité vous-même.**
Demandez à un technicien qualifié de réaliser cette tâche.
- **Ne jetez pas ce produit dans les déchets municipaux non-triés. Collectez séparément ce type de déchets en vue d'un traitement spécial, le cas échéant.**

▪ **Gardez l'appareil à bonne distance des équipements à haute fréquence.**

- **Gardez-le à distance des endroits suivants :**
Dans un lieu avec présence de gazoil ; présence d'air salin dans les environs (proximité du littoral) ; présence de gaz caustiques comme le sulfure (proximité d'une source thermale). Installer l'appareil dans les lieux suivants peut entraîner des dysfonctionnements ou écourter la durée de vie de la machine.
- **En cas de vents très violents, veuillez empêcher l'air d'entrer par l'arrière de l'unité extérieure.**
- **Un auvent pour protéger l'unité extérieure contre la neige est nécessaire dans les lieux enneigés. Veuillez vous adresser au revendeur local pour plus d'informations.**
- **Dans les lieux exposés fréquemment à la foudre, des mesures contre la foudre doivent être prises.**
- **Pour empêcher la fuite de réfrigérant, veuillez contacter votre revendeur.**
Quand le système est installé et fonctionne dans une petite pièce, il est nécessaire de surveiller la quantité de réfrigérant, au cas où elle passerait sous la limite. L'oxygène de la pièce pourrait en être affecté, ce qui pourrait donner lieu à un accident grave.
- **Le réfrigérant contenu dans le climatiseur est sûr et ne fuit normalement pas.**
Si le réfrigérant fuit dans la pièce, entre en contact avec le feu d'un brûleur, un chauffage ou une cuisinière, un gaz nocif peut se former.
- **Éteignez tout appareil de chauffage à combustible, aérez la pièce et contactez votre revendeur.**
N'utilisez pas le climatiseur tant qu'un technicien ne vous a pas confirmé l'endroit où la fuite de réfrigérant a eu lieu et la réparation.



Mise au rebut : Ne jetez pas ce produit dans les déchets municipaux non-triés. Collectez séparément ce type de

déchets en vue d'un traitement spécial, le cas échéant.



AVERTISSEMENT

- **N'utilisez pas le climatiseur à d'autres fins.**
Afin d'éviter toute détérioration de la qualité, n'utilisez pas l'unité pour refroidir des instruments de précision, de la nourriture, des plantes, des animaux ou des travaux artistiques.
- **Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que la machine est à l'arrêt, désactivez l'interrupteur ou tirez sur le cordon d'alimentation.**
Une électrocution et des blessures pourraient se produire si vous ne suivez pas ces instructions.
- **Afin d'éviter une électrocution ou un incendie, assurez-vous qu'un détecteur de fuites à la terre est installé.**
- **Ne manipulez pas le climatiseur avec des mains humides.**
Vous pourriez subir une décharge électrique.
- **Ne touchez pas les ailettes de l'échangeur de chaleur.**
Ces ailettes sont tranchantes et peuvent couper.

- **Après une utilisation prolongée, vérifiez l'unité et ses différentes pièces.**
Si des éléments sont détériorés, l'unité peut tomber et causer des blessures.
- **Pour empêcher le manque d'oxygène, aérez la pièce suffisamment si l'équipement avec brûleur est utilisé avec le climatiseur.**
- **Disposez bien le tuyau de purge pour garantir un drainage en douceur.**
Un drainage incomplet peut entraîner des fuites et mouiller les meubles, le domicile, etc.
- **Ne laissez jamais des enfants en bas âge, des plantes ou des animaux directement sous le flux d'air.**
Les enfants en bas âge, les animaux et les plantes peuvent en être affectés.
- **Veillez à éviter les endroits où le bruit du fonctionnement peut facilement se répandre ou être amplifié.**
- Choisissez un endroit où le bruit, les dégagements d'air chaud ou froid de l'unité extérieure ne causeront pas de nuisance à vos voisins et n'affecteront pas la croissance d'animaux ou de plantes.
- **Ne laissez pas les enfants monter sur l'unité extérieure et évitez de poser des objets dessus.**
Toute chute ou choc peut causer des blessures.
- **Ne faites pas fonctionner le climatiseur quand vous utilisez un insecticide de type fumigateur.**
L'inobservance de ces instructions peut entraîner le dépôt de ces produits chimiques dans l'unité, ce qui peut mettre la santé des personnes hypersensibles aux produits chimiques en danger.
- **Ne mettez pas les appareils qui produisent des feux ouverts dans des lieux exposés au flux d'air de l'unité ou sous l'unité intérieure.**
Une combustion incomplète peut se produire et l'unité peut se déformer en raison de la chaleur.
- **N'installez pas le climatiseur à un endroit duquel des gaz inflammables peuvent s'échapper.**
Si des gaz s'échappent et restent autour du climatiseur, un incendie peut se produire.
- **Cet appareil n'a pas été conçu pour des personnes (enfants compris) aux capacités mentales, sensorielles ou physiques réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont surveillées par des personnes responsables de leur sécurité ou que ces dernières leur ont donné des instructions concernant son utilisation.**

Tableau 2-1

1	Arrivée d'air (des côtés gauche et droit, ainsi que par l'arrière)
2	Ouverture de raccordement du tube de réfrigérant ou sortie de câbles.
3	Ouverture de raccordement du tube de réfrigérant ou sortie de câbles.
4	Pied de fixation.
5	Sortie d'air (air chaud soufflant pendant le fonctionnement de refroidissement, et inversement pendant le fonctionnement de chauffage).



NOTE

- Toutes les images de ce manuel ont uniquement une visée explicative. Celles-ci peuvent différer légèrement selon le modèle de climatiseur que vous avez acheté. La forme actuelle est celle qui prévaut.
- Pour ne prendre aucun risque, n'introduisez jamais de bâtons ou d'autres objets à l'intérieur.
- Veuillez préchauffer le climatiseur pendant au moins 12 heures avant le fonctionnement. Ne coupez pas l'alimentation si vous allez arrêter l'appareil pendant moins de 24 heures. (La résistance de carter doit chauffer afin d'éviter le démarrage saccadé du compresseur.)
- Assurez-vous que l'arrivée et la sortie d'air ne sont pas obstruées car cela pourrait diminuer le rendement du climatiseur ou lancer une protection qui interrompra le fonctionnement de l'unité.

3. FONCTIONNEMENT ET RENDEMENT

- **Fonctionnement de refroidissement et chauffage du climatiseur central Inverter**
 - L'unité intérieure de ce climatiseur peut être commandée exclusivement. L'unité intérieure dans un même système peut refroidir et chauffer en même temps. Cependant les unités intérieures en aval du même MS ne peuvent pas chauffer et refroidir, ni chauffer et souffler de l'air simultanément. (Le mode conflit s'affiche.)
- **Fonctions du fonctionnement de chauffage**
 - L'air chaud ne soufflera pas immédiatement au début du fonctionnement de chauffage. Il faudra 3~5 minutes (selon la température intérieure et extérieure) pour que l'échangeur de chaleur devienne chaud et se mette à souffler de l'air chaud.
 - Pendant le fonctionnement, le moteur du ventilateur dans l'unité extérieure peut cesser de fonctionner en cas de hautes températures.
 - Pendant le fonctionnement du ventilateur, si d'autres unités intérieures fonctionnent en mode chauffage, le ventilateur peut s'arrêter afin d'empêcher l'expulsion de vent chaud.
- **Dégivrage dans le fonctionnement de chauffage**
 - Pendant le fonctionnement de chauffage, l'unité extérieure produira parfois du givre. Pour augmenter l'efficacité, l'unité se mettra en dégivrage automatique (environ 2~10 minutes). Ensuite, l'eau s'évacuera de l'unité extérieure.
 - Pendant le dégivrage, les moteurs de ventilateur dans les unités intérieure et extérieure cesseront de fonctionner.
- **Conditions d'exploitation**
Pour un bon rendement, faites fonctionner le climatiseur dans le respect des conditions de température suivantes :

2. DÉSIGNATIONS DES ÉLÉMENTS




Fig. 2-1

Tableau 3-1

Température Mode	Température extérieure	Température intérieure	Humidité relative de la pièce
Mode refroidissement	-5°C ~ 48°C	17°C ~ 32°C	Au-dessous de 80 %
Mode chauffage	-20°C ~ 24°C	≤27 °C.	
Mode mixte	-5°C ~ 24°C	Mode refroidissement 17°C ~ 32°C	
		Mode chauffage <27 °C.	

**NOTE**

Le dispositif de protection peut se déclencher et empêcher l'unité de fonctionner si celle-ci s'éloignait des conditions indiquées.

- **Dispositif de protection**

Ce dispositif de protection arrêtera l'unité automatiquement si le climatiseur est sur le mode de fonctionnement forcé. Quand le dispositif de protection est activé, le voyant lumineux de fonctionnement s'allume et le voyant lumineux de consultation clignote. Le dispositif de protection peut se déclencher dans les circonstances suivantes :

- Fonctionnement de refroidissement :

- L'arrivée ou la sortie d'air de l'unité extérieure est obstruée.
- Un vent violent souffle continuellement sur la sortie d'air de l'unité extérieure.

- Fonctionnement de chauffage :

- Trop de poussières et saletés sont collées au filtre de l'unité intérieure.

- **Coupure d'alimentation**

- Si l'alimentation est coupée pendant le fonctionnement, interrompez immédiatement toutes les opérations.
- Remettez sous tension. Le voyant de fonctionnement sur la commande câblée clignote.
- Appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF si vous souhaitez faire redémarrer l'unité.

- **Erreur d'acheminement pendant le fonctionnement**

En cas d'erreur d'acheminement due à la foudre ou à des dispositifs sans fil, veuillez couper manuellement l'alimentation. Appuyez à nouveau sur ON/OFF au redémarrage.

- **Capacité calorifique**

- Le processus de chauffage consiste à chauffer depuis l'extérieur, tout en libérant la chaleur à l'intérieur au moyen de la pompe à chaleur. Dès que la température extérieure baisse, la capacité calorifique diminue également.
- Il est recommandé de compléter l'installation de chauffage avec un autre appareil quand la température extérieure est basse.
- Il vaut mieux s'équiper d'un dispositif de chauffage d'appoint intérieur additionnel dans les zones très froides où la température extérieure est particulièrement basse. (Voir le Manuel d'utilisation de l'unité intérieure pour plus d'informations.)

**NOTE**

Veuillez éteindre l'appareil quand le dispositif de protection se déclenche. Ne redémarrez pas tant que les problèmes n'ont pas été résolus.

4. PROBLÈMES ET CAUSES**AVERTISSEMENT**

- Si les dysfonctionnements suivants se présentent, veuillez éteindre l'appareil et contacter votre revendeur local. Fonctionnement marche/arrêt incorrect.
- Le fusible ou le protecteur de fuite se cassent fréquemment.
- Présence d'un corps étranger ou d'eau dans l'unité.
- Pour démarrer l'unité extérieure au minimum, l'installation doit avoir une demande de 10% de la capacité de l'unité extérieure.

Veillez observer l'illustration suivante (avant de recourir au service technique)

Tableau 4-1

	Problèmes	Causes
Pas de dysfonctionnement	Unité extérieure <ul style="list-style-type: none"> • Brume blanche ou eau. • Sifflement. 	<ul style="list-style-type: none"> • La fonction FAN (ventilation) s'arrête automatiquement pour dégivrer. C'est le son de démarrage et d'arrêt de l'électrovanne. • Au début et à la fin du processus de fonctionnement, on peut entendre l'eau circuler dans la vanne ; ce son s'amplifiera dans les 3~15 minutes. Il est dû au processus de déshumidification du courant de refroidissement. • Un léger sifflement provient de l'échangeur de chaleur quand la température change. • Des morceaux de mur, tapis, meuble, vêtements, cigarette, cosmétiques adhèrent à l'unité. • Rallumez l'appareil après l'avoir éteint. • Le processus de préchauffage d'un autre équipement interrompt le fonctionnement de refroidissement. • L'opérateur règle un mode opposé à celui fixé (refroidissement et chauffage). • Le mode FAN s'arrête pour éviter le dégagement d'air froid. • S'agissant de l'unité maîtresse avec des unités esclaves pour différents usages, en cas d'accident, l'affichage l'indiquera. • Quand le mode s'allume.
	Unité intérieure <ul style="list-style-type: none"> • Mauvaise odeur. • Le voyant de fonctionnement clignote. • Aucune priorité de standby n'est allumée sur le panneau. • Le voyant de dégivrage/décongélation clignote au bout de 30 s. 	
Procédez à une nouvelle vérification	<ul style="list-style-type: none"> • Faites démarrer ou arrêtez l'appareil automatiquement. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement erroné de la minuterie.
	<ul style="list-style-type: none"> • Aucun fonctionnement. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si l'alimentation est coupée. • Si l'interrupteur manuel est enclenché. • Si le fusible a fondu. • Si le dispositif de protection fonctionne, (Le voyant de fonctionnement est éclairé.) • Si c'est l'heure réglée.
	<ul style="list-style-type: none"> • Refroidissement inefficace. • Chauffage inefficace. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si la sortie et l'arrivée de l'unité extérieure sont obstruées. • Si la porte et la fenêtre sont ouvertes. • Si le filtre à air est obstrué par la poussière. • Si le déflecteur d'air se trouve au bon endroit. • Si la vitesse de ventilation est faible ou si l'on est en mode FAN. • Si la température est correctement réglée. • Si les réglages COOL et HEAT ont été réglés simultanément. (Voyant lumineux de standby ou aucune priorité allumée sur le panneau.)


5. DYSFONCTIONNEMENT

Affichage du dysfonctionnement de l'unité extérieure DISP1 et DISP 2.

N°	Code d'erreur	Type de protection ou d'erreur	Note
1	E0	Erreur de communication de l'unité extérieure	Ne s'affiche que dans l'unité d'appoint.
2	E1	Erreur de phase.	
3	E2	Erreur de communication avec unité intérieure.	20 minutes après le premier allumage ou rupture de la communication intérieure et extérieure pendant plus de 2 minutes après le premier allumage.
4	E4	Erreur de capteur de temp. extérieure.	
5	E5	Protection de la tension.	
6	E7	Erreur de capteur de décharge.	Après 10 minutes de fonctionnement, une temp. de décharge de $< 15^{\circ}\text{C}$ apparaît avec une pression $> 3,5$ MPa. L'appareil se maintient 2 minutes. Redémarrage électrique, sinon récupération impossible.
7	E8	Erreur d'adresse de l'unité extérieure.	
8	xE9	Type de pilote non adapté.	
9	xH0	Erreur de communication entre DSP et puce principale.	X représente un système. 1 est système A, 2 est système B.
10	H1	Erreur de communication entre 0537 et puce principale.	X représente un système. 1 est système A, 2 est système B.
11	H2	Erreur de quantité d'unités extérieures décroissante	S'affiche uniquement sur l'unité principale.
12	H3	Erreur de quantité d'unités extérieures croissante.	S'affiche uniquement sur l'unité principale.
13	xH4	3 fois la protection P6 en 60 minutes	Redémarrage électrique, sinon récupération impossible.
14	H5	3 fois la protection P2 en 60 minutes	Redémarrage électrique, sinon récupération impossible.
15	H6	3 fois la protection P4 en 100 minutes	Redémarrage électrique, sinon récupération impossible.
16	H7	Quantité d'unités intérieures non adaptées.	Perte d'unité intérieure pendant plus de 3 minutes ; non récupérable avant récupération de quantité d'unités.
17	H8	Erreur de capteur haute pression.	Pression de décharge d'air $P_c \leq 0,3$ MPa
18	H9	3 fois la protection P9 en 60 minutes	Redémarrage électrique, sinon récupération impossible.
19	C7	3 fois la protection PL en 100 minutes	Redémarrage électrique, sinon récupération impossible.
20	xHd	Erreur d'unité d'appoint (X=1, 2, 3 ; c'est-à-dire : 1Hd pour Unité d'Appoint 1 erreur).	X représente une Unité d'Appoint.
21	P0	Protection contre temp. du dessus de l'Inverter	
22	P1	Protection contre la haute pression.	
23	P2	Protection contre la basse pression.	Après 3 fois la protection P2 en 60 minutes, rapport à H5
24	xP3	Protection contre le courant du compresseur.	X représente un système, 1 est système A, 2 est système B.
25	P4	Protection contre temp. de décharge.	Après 3 fois la protection P6 en 100 minutes, rapport à H6
26	P5	Protection contre temp. de décharge.	
27	x(P6)	Protection du module onduleur	X représente un système, 1 est système A, 2 est système B. Après 3 fois la protection P6 en 60 minutes, rapport à H4. Si la protection apparaît et ne peut pas effectuer le rétablissement dans les 10 minutes, rapport à xP6.
28	P7	Protection contre le courant de l'Inverter principal.	
29	P8	Protection contre le courant de l'Inverter d'appoint.	
30	P9	Protection du ventilateur DC.	Après 3 fois la protection P9 en 60 minutes, rapport à H9
31	PL	Protection contre temp. du module Inverter principal	
32	xL0	Erreur de module du compresseur DC	X représente un système, 1 est système A, 2 est système B.
33	xL1	Protection contre basse pression du bus DC.	X représente un système, 1 est système A, 2 est système B.
34	xL2	Protection contre la haute pression du bus DC.	X représente un système, 1 est système A, 2 est système B.
35	xL3	Réserve	X représente un système, 1 est système A, 2 est système B.
36	xL4	Boucle fermée/synchronisation/erreur MCE	X représente un système, 1 est système A, 2 est système B.
37	xL5	Protection vitesse zéro	X représente un système, 1 est système A, 2 est système B.
38	xL6	Réserve	X représente un système, 1 est système A, 2 est système B.
39	xL7	Protection erreur de phase.	X représente un système, 1 est système A, 2 est système B.
40	xL8	La protection contre le changement de vitesse entre le moment d'avant et celui d'après est $> 15\text{Hz}$.	X représente un système, 1 est système A, 2 est système B.
41	xL9	Protection contre le changement de vitesse entre la vitesse réglée et la vitesse réelle $> 15\text{Hz}$.	X représente un système, 1 est système A, 2 est système B.

6. REFROIDISSEMENT CONTRAINT ET CONSULTATION

- **Refroidissement contraint**
Avec une pression sur le bouton de refroidissement contraint (voir le schéma à droite), l'unité intérieure sera en mode de refroidissement forcé et la vitesse de l'air sera ÉLEVÉE.
- **Instruction de consultation SW2**
Tableau 6-1



N°	Affichage normal	Contenu de l'affichage	Note
1	0. --	Adresse d'unité extérieure	0, 1, 2, 3
2	1. --	Capacité d'unité extérieure	8, 10, 12, 14, 16
3	2. --	Quantité d'unités extérieures modulaires	Disponible pour unité principale
4	3. --	Mode de fonctionnement	0, 2, 3, 4, 5, 6
5	4. --	Capacité totale des unités extérieures	Exigence en termes de capacité
6	5. --	Capacité frigorifique	L'unité d'appoint n'affiche que la capacité du mode principal
7	6. --	Capacité calorifique	L'unité d'appoint n'affiche que la capacité du mode principal
8	7. --	Révision de temp. ambiante T4 de la capacité frigorifique	
9	8. --	Révision de temp. ambiante T4 de la capacité frigorifique	
10	9. --	Capacité réelle de fonctionnement de l'unité extérieure	Exigence en termes de capacité
11	10. --	Vitesse de ventilateur A	0, 1, ..., 14, 15
12	11. --	Vitesse de ventilateur B	0, 1, ..., 14, 15
13	12. --	Temp. moyenne T2	Valeur réelle
14	13. --	Temp. moyenne T2B	Valeur réelle
15	14. --	Temp. de tube T3 (temp. du tube gauche)	Valeur réelle
16	15. --	Temp. de tube T5 (Temp. du tube droite)	Valeur réelle
17	16. --	Temp. ambiante T4	Valeur réelle
18	17. --	Temp. de décharge du compresseur à onduleur A	Valeur réelle
19	18. --	Temp. de décharge du compresseur à onduleur B	Valeur réelle
20	19. --	Temp. modulaire	Valeur réelle
21	20. --	La pression de décharge correspond à la température de saturation	Valeur réelle +30
22	21. --	Temp. de surchauffe minimale de décharge	Valeur réelle
23	22. --	Courant du compresseur à onduleur A	Valeur réelle
24	23. --	Courant du compresseur à onduleur B	Valeur réelle
25	24. --	État de l'évaporateur ou condenseur	0, 1, 2, 3
26	25. --	Angle d'ouverture d'EXV A	Valeur réelle +8
27	26. --	Angle d'ouverture d'EXV B	Valeur réelle +8
28	27. --	Haute pression	Valeur réelle ×10
29	28. --	Quantité d'unités intérieures	pouvant communiquer avec les unités intérieures
30	29. --	Quantité d'unités intérieures de refroidissement	Valeur réelle
31	30. --	Quantité d'unités intérieures de chauffage	Valeur réelle
32	31. --	Réserve	
33	32. --	Mode de commande du bruit nocturne	0, 1, 2, 3
34	33. --	Mode de pression statique	0, 1, 2, 3
35	34. --	Tension en courant continu A	Valeur réelle +10
36	35. --	Tension en courant continu B	Valeur réelle +10
37	36. --	Réserve	
38	37. --	Réserve	
39	38. --	Supprimer défaillance plusieurs fois	
40	39. --		Vérification finale

Fig. 6-1

Voici comment l'affichage se présente :

Affichage normal :

En standby, la position élevée affiche l'adresse de l'unité extérieure, et la position basse affiche la quantité d'unités intérieures pouvant communiquer avec l'unité extérieure. Quand il fonctionne, il affichera la fréquence de rotation du compresseur.

Mode de fonctionnement :

0-Off ; 2-Refroidissement ; 3-Chauffage ; 4-Refroidissement forcé ; 5-Refroidissement mixte ; 6-Chauffage mixte.

Vitesse de ventilateur :

0-arrêt; 1~15 la vitesse augmente séquentiellement, 15 est la vitesse de ventilation max. Angle d'ouverture EXV : Nombre d'impulsions = Valeur d'affichage x8

État de l'évaporateur ou condenseur :

0- fermé/ condenseur ; 1- Tout l'évaporateur ; 2- Évaporateur gauche/ condenseur droit ; 3- Évaporateur gauche/fermé.

Mode de commande du bruit nocturne :

0-mode de commande du bruit nocturne ; 1-mode silencieux ; 2-mode ultra silencieux ; 3-pas de priorité.

Mode de pression statique :

0-la pression statique est à 0 Mpa ; 1—basse pression statique ; 2—moyenne pression statique ; 3—haute pression statique.

7. SERVICE APRÈS-VENTE

Si le climatiseur fonctionne anormalement, coupez d'abord l'alimentation. Ensuite, veuillez contacter le service après-vente ou un revendeur spécialisé. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter les Instructions du service au consommateur fournies avec l'appareil.

MD13U-002DW

2020000172303



Kaysun
by frigicoll

BUREAU CENTRAL

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelone)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://home.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/fr/>

MADRID

Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
28820 Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es