



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Amazon Unitario Décharge Verticale

K2UF-280 DN3

K2UF-400 DN3

K2UF-450 DN3

K2UF-335 DN3



Instructions originales

Merci d'avoir acheté notre climatiseur. Avant d'utiliser le climatiseur, veuillez lire attentivement ce manuel. Conservez-le afin de vous y reporter ultérieurement.

SOMMAIRE.....	PAGE
INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ	1
DÉSIGNATIONS DES ÉLÉMENTS	2
FONCTIONNEMENT ET RENDEMENT	2
PROBLÈMES ET CAUSES	3
DYSFONCTIONNEMENT	5
REFROIDISSEMENT CONTRAINT ET CONSULTATION	6
SERVICE APRÈS-VENTE	7

1. INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Pour empêcher que l'utilisateur ou d'autres personnes ne soient blessés et éviter les dommages matériels, les instructions suivantes doivent être suivies. Un mauvais fonctionnement dû à un non-respect des instructions causera des blessures ou des dommages.

Les précautions relatives à la sécurité qui apparaissent ici sont divisées en deux catégories. Dans tous les cas, les informations importantes relatives à la sécurité sont détaillées et doivent être lues attentivement.



MISE EN GARDE

Un manquement aux avertissements peut causer de graves blessures. L'appareil doit être installé selon les réglementations nationales en vigueur sur le câblage.



AVERTISSEMENT

Ne pas tenir compte de ces avertissements peut entraîner blessure ou dommage matériel à l'équipement.



MISE EN GARDE

- **Votre revendeur sait comment installer le climatiseur.**
Une installation incomplète réalisée par l'utilisateur pourrait entraîner des fuites d'eau, une électrocution ou un incendie.
- **Votre revendeur peut vous aider à améliorer, réparer et entretenir votre appareil.**
Une maintenance, une réparation ou une amélioration mal effectuées peuvent entraîner une fuite d'eau, une électrocution et un incendie.
- **Afin de prévenir tout incendie, électrocution ou blessure, si vous détectez une anomalie telle qu'une odeur de brûlé, coupez l'alimentation et appelez votre revendeur afin d'obtenir des instructions.**
- **Quand un fusible a fondu, ne remplacez jamais ce fusible par un fusible avec un courant assigné différent ou d'autres fils.**
L'utilisation d'un fil ou d'un fil en cuivre peut détériorer l'unité ou provoquer un incendie.
- **N'insérez pas de doigts, tiges ou tout autre objet dans l'arrivée ou la sortie d'air.**
Quand le ventilateur tourne à vitesse élevée, il causera des blessures.
- **N'utilisez jamais de spray inflammable de type spray à cheveux, pulvérisateur de laque ou de peinture près de l'unité.**
Ces produits peuvent provoquer un incendie.
- **Ne touchez jamais la sortie d'air ou les pales horizontales pendant que le volet oscillant fonctionne.**
Vos doigts peuvent s'y coincer ou l'unité peut être détériorée.
- **L'appareil doit être installé selon les réglementations nationales en vigueur sur le câblage.**
- **N'inspectez et ne mettez jamais en service l'unité vous-même.**
Demandez à un technicien qualifié de réaliser cette tâche.
- **Ne jetez pas ce produit dans les déchets municipaux non-triés.**
Collectez séparément ce type de déchets en vue d'un traitement spécial, le cas échéant.
- **Ne jetez pas les appareils électriques dans les déchets municipaux non-triés ; jetez-les dans des installations de tri conçues à cette fin.**
Contactez votre gouvernement pour obtenir plus d'informations concernant les systèmes de ramassage disponibles.
- **Si des appareils électriques sont jetés dans des sites d'enfouissement des déchets ou des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans la nappe phréatique et contaminer la chaîne alimentaire, avec des dommages conséquents sur la santé et le bien-être.**
- **Gardez l'appareil à bonne distance des équipements à haute fréquence.**
- **Gardez-le à distance des endroits suivants :**
Dans un lieu avec présence de gasoil ; présence d'air salin dans les environs (proximité du littoral) ; présence de gaz caustiques comme le sulfure (proximité d'une source thermique). Installer l'appareil dans les lieux suivants peut entraîner des dysfonctionnements ou écourter la durée de vie de la machine.
- **En cas de vents très violents, veuillez empêcher l'air d'entrer par l'arrière de l'unité extérieure.**
- **Un auvent pour protéger l'unité extérieure contre la neige est nécessaire dans les lieux enneigés. Veuillez vous adresser au revendeur local pour plus d'informations.**
- **Dans les lieux exposés fréquemment à la foudre, des mesures contre la foudre doivent être prises.**
- **Pour empêcher la fuite de réfrigérant, veuillez contacter votre revendeur.**
Quand le système est installé et fonctionne dans une petite pièce, il est nécessaire de surveiller la quantité de réfrigérant, au cas où elle passerait sous la limite. L'oxygène de la pièce pourrait en être affecté, ce qui pourrait donner lieu à un accident grave.
- **Le réfrigérant contenu dans le climatiseur est sûr et ne fuit normalement pas.**
Si le réfrigérant fuit dans la pièce, entre en contact avec le feu d'un brûleur, un chauffage ou une cuisinière, un gaz nocif peut se former.
- **Éteignez tout appareil de chauffage à combustible, aérez la pièce et contactez votre revendeur.**
N'utilisez pas le climatiseur tant qu'un technicien ne vous a pas confirmé l'endroit où la fuite de réfrigérant a eu lieu et la réparation.




AVERTISSEMENT

- **N'utilisez pas le climatiseur à d'autres fins.**
Afin d'éviter toute détérioration de la qualité, n'utilisez pas l'unité pour refroidir des instruments de précision, de la nourriture, des plantes, des animaux ou des travaux artistiques.
- **Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que la machine est à l'arrêt, désactivez l'interrupteur ou tirez sur le cordon d'alimentation.**
Une électrocution et des blessures pourraient se produire si vous ne suivez pas ces instructions.

- **Afin d'éviter une électrocution ou un incendie, assurez-vous qu'un détecteur de fuites à la terre est installé.**
- **Assurez-vous que le climatiseur est bien mis à la terre.**
Afin d'éviter une électrocution, assurez-vous que l'unité est mise à la terre, et que le fil de terre n'est pas raccordé au tube d'eau ou de gaz, au paratonnerre ou au fil de terre téléphonique.
- **Afin d'éviter les blessures, ne retirez pas le protège-ventilateur de l'unité extérieure.**
- **Ne manipulez pas le climatiseur avec des mains humides.**
Vous pourriez subir une décharge électrique.
- **Ne touchez pas les ailettes de l'échangeur de chaleur.**
Ces ailettes sont tranchantes et peuvent couper.
- **Après une utilisation prolongée, vérifiez l'unité et ses différentes pièces.**
Si des éléments sont détériorés, l'unité peut tomber et causer des blessures.
- **Pour empêcher le manque d'oxygène, aérez la pièce suffisamment si l'équipement avec brûleur est utilisé avec le climatiseur.**
- **Disposez bien le tuyau de purge pour garantir un drainage en douceur.**
Un drainage incomplet peut entraîner des fuites et mouiller les meubles, le domicile, etc.
- **Ne mettez jamais des enfants en bas âge, des plantes ou des animaux directement sous le flux d'air.**
Les enfants en bas âge, les animaux et les plantes peuvent en être affectés.
- **Veillez à éviter les endroits où le bruit du fonctionnement peut facilement se répandre ou être amplifié.**
- **Les bruits peuvent être amplifiés par tout élément obstruant la sortie d'air de l'unité extérieure.**
- **Choisissez un endroit où le bruit, les dégagements d'air chaud ou froid de l'unité principale ne causeront pas de nuisance à vos voisins et n'affecteront pas la croissance d'animaux ou de plantes.**
- **Ne laissez pas les enfants monter sur l'unité extérieure et évitez de poser des objets dessus.**
Toute chute ou choc peut causer des blessures.
- **Ne faites pas fonctionner le climatiseur quand vous utilisez un insecticide de type fumigateur.**
L'inobservance de ces instructions peut entraîner le dépôt de ces produits chimiques dans l'unité, ce qui peut mettre la santé des personnes hypersensibles aux produits chimiques en danger.
- **Ne mettez pas les appareils qui produisent des feux ouverts dans des lieux exposés au flux d'air de l'unité ou sous l'unité intérieure.**
Une combustion incomplète peut se produire et l'unité peut se déformer en raison de la chaleur.
- **N'installez pas le climatiseur à un endroit duquel des gaz inflammables peuvent s'échapper.**
Si des gaz s'échappent et restent autour du climatiseur, un incendie peut se produire.
- **L'appareil n'est pas prévu pour être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes invalides sans surveillance.**
- **Il faut surveiller les jeunes enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**

2. DÉSIGNATIONS DES ÉLÉMENTS



Sch. 2-1

①	Arrivée d'air (les côtés gauche et droit, ainsi que le côté arrière)
②	Ouverture du raccord de tube de réfrigérant
③	Sortie de câbles (certains modèles n'en comportent pas)
④	Pied de fixation
⑤	Sortie d'air (l'air chaud devant souffler en fonctionnement refroidissement, et vice-versa pendant le chauffage)



NOTE

Toutes les images de ce manuel ont une visée explicative uniquement. Elles peuvent différer légèrement du modèle de climatiseur que vous avez acheté. La forme actuelle est celle qui prévaut.

Pour ne prendre aucun risque, n'introduisez jamais de bâtons ou d'autres objets à l'intérieur.

Veillez préchauffer le climatiseur pendant au moins 12 heures avant le fonctionnement. Ne coupez pas l'alimentation si vous allez arrêter l'appareil pendant moins de 24 heures. (La résistance de carter doit chauffer afin d'éviter le démarrage saccadé du compresseur.)

Assurez-vous que l'arrivée et la sortie d'air ne sont pas obstruées car cela pourrait diminuer le rendement du climatiseur ou lancer une protection qui interrompra le fonctionnement de l'unité.

3. FONCTIONNEMENT ET RENDEMENT

- **Fonctionnement de refroidissement et chauffage du climatiseur centralisé Kaysun Inverter**
L'unité intérieure de ce climatiseur peut être commandée à part, mais l'unité intérieure dans le même système ne peut pas refroidir et chauffer en même temps.
- Quand le fonctionnement de refroidissement ou chauffage est confronté à l'autre, veuillez déterminer le problème en accord avec les réglages du code abrégé SW5 du mode de l'unité extérieure.
 1. Quand le réglage est sur Mode Prioritaire Chauffage, l'unité intérieure qui fonctionne en mode refroidissement s'arrêtera et les indications « Standby » ou « No Priority » s'afficheront sur le panneau de commande. Ces unités intérieures fonctionnant en mode chauffage fonctionneront de manière continue.
 2. Quand le réglage est sur Mode Prioritaire Refroidissement, l'unité intérieure qui fonctionne en mode chauffage s'arrêtera et les indications « Standby » ou « No Priority » s'afficheront sur le panneau de commande. Ces unités intérieures fonctionnant en mode refroidissement fonctionneront de manière continue.

3. Quand le Mode Prioritaire a été réglé, la première unité intérieure fonctionnera en mode chauffage qui est le mode prioritaire. Nous vous renvoyons à ITEM 1 pour la logique de commande. Si la première unité intérieure fonctionne en mode refroidissement, qui est le mode prioritaire de refroidissement, nous vous renvoyons à ITEM 2 pour la logique de commande.
4. Si seul le mode chauffage répond suite aux réglages, l'unité intérieure fonctionnera en mode chauffage normalement. Si l'unité fonctionne en mode refroidissement ou en mode approvisionnement d'air, l'unité intérieure affichera « Mode Conflicting » (Conflit de Mode).
5. Si seul le mode refroidissement répond suite aux réglages, l'unité intérieure fonctionnera en mode refroidissement normalement ou en mode approvisionnement d'air. Si l'unité fonctionne en mode chauffage, l'unité intérieure affichera « Mode Conflicting » (Conflit de Mode).

■ Fonctions du fonctionnement de chauffage

- L'air chaud ne soufflera pas immédiatement au début du fonctionnement de chauffage. Il faudra 3~5 minutes (selon la température intérieure et extérieure) pour que l'échangeur de chaleur devienne chaud et se mette à souffler de l'air chaud.
- Pendant le fonctionnement, le moteur du ventilateur dans l'unité extérieure peut cesser de fonctionner en cas de hautes températures.
- Pendant le fonctionnement du ventilateur, si d'autres unités intérieures fonctionnent en mode chauffage, le ventilateur peut s'arrêter afin d'empêcher l'expulsion de vent chaud.

■ Dégivrage dans le fonctionnement de chauffage

- Pendant le fonctionnement de chauffage, l'unité extérieure produira parfois du givre. Pour augmenter l'efficacité, l'unité se mettra en dégivrage automatique (environ 2~10 minutes). Ensuite, l'eau s'évacuera de l'unité extérieure.
- Pendant le dégivrage, les moteurs de ventilateur dans les unités intérieure et extérieure cesseront de fonctionner.

■ Conditions d'exploitation

Pour un bon rendement, faites fonctionner le climatiseur dans le respect des conditions de température suivantes :

Tableau 3-1

Température Mode	Température extérieure	Température intérieure	Humidité relative de la pièce
Mode refroidissement	-5°C ~ 48°C	17°C ~ 32°C	Au-dessous de 80 %
Mode chauffage	-15°C ~ 24°C	≤27°C	

NOTE



Le dispositif de protection peut se déclencher et empêcher l'unité de fonctionner si celle-ci s'éloignait des conditions indiquées.

■ Commande de limite de fréquence du compresseur à courant continu

Commande de limite de fréquence de la température ambiante T4 de refroidissement :

Pour les modèles avec combinaison de compresseur à fréquence fixe et compresseur à Inverter :

Pour les modèles avec uniquement un compresseur à Inverter :



NOTE

Voir le graphique ci-dessus. Les conditions ambiantes influencent fortement le climatiseur. Par conséquent, veuillez installer l'unité extérieure dans une zone bien aérée afin d'empêcher que l'effet de refroidissement ne soit fluctuant.

■ Dispositif de protection

Ce dispositif de protection arrêtera l'unité automatiquement si le climatiseur est sur le mode de fonctionnement forcé. Quand le dispositif de protection est activé, le voyant lumineux de fonctionnement s'allume et le voyant lumineux de consultation clignote. Le dispositif de protection peut se déclencher dans les circonstances suivantes :

■ Fonctionnement de refroidissement :

- L'arrivée ou la sortie d'air de l'unité extérieure est obstruée.
- Un vent violent souffle continuellement sur la sortie d'air de l'unité extérieure.

■ Fonctionnement de chauffage :

- Trop de poussières et saletés sont collées au filtre de l'unité intérieure.

■ Coupure d'alimentation

- Si l'alimentation est coupée pendant le fonctionnement, interrompez immédiatement toutes les opérations.
- Remettez sous tension. Le voyant de fonctionnement sur la commande câblée clignote.
- Appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF si vous souhaitez faire redémarrer l'unité.

■ Erreur d'acheminement pendant le fonctionnement

En cas d'erreur d'acheminement due à la foudre ou à des dispositifs sans fil, veuillez couper manuellement l'alimentation. Appuyez à nouveau sur ON/OFF au redémarrage.

■ Capacité calorifique

- Le processus de chauffage consiste à absorber la chaleur depuis l'extérieur, tout en libérant la chaleur à l'intérieur au moyen de la pompe à chaleur. Dès que la température extérieure baisse, la capacité calorifique diminue également.
- Il est recommandé de compléter l'installation de chauffage avec un autre appareil quand la température extérieure est basse.
- Il vaut mieux s'équiper d'un dispositif de chauffage d'appoint intérieur additionnel dans les zones très froides où la température extérieure est particulièrement basse. (Voir le Manuel d'utilisation de l'unité intérieure pour plus d'informations.)

NOTE

Veuillez éteindre l'appareil quand le dispositif de protection se déclenche. Ne redémarrez pas tant que les problèmes n'ont pas été résolus.

4. PROBLÈMES ET CAUSES



AVERTISSEMENT

- Si les dysfonctionnements suivants se présentent, veuillez éteindre l'appareil et contacter votre revendeur local. Fonctionnement marche/arrêt incorrect.
- Le fusible ou le protecteur de fuite se cassent fréquemment.
- Présence d'un corps étranger ou d'eau dans l'unité.

Veillez observer l'illustration suivante (avant de recourir au service technique)

Tableau 4-1

	Problèmes	Causes
Pas de dysfonctionnement	Unité extérieure <ul style="list-style-type: none"> • Brume blanche ou eau • Sifflement 	<ul style="list-style-type: none"> • La fonction FAN (ventilation) s'arrête automatiquement pour dégivrer. C'est le son de démarrage et d'arrêt de l'électrovanne. • Au début et à la fin du processus de fonctionnement, on peut entendre l'eau circuler dans la vanne ; ce son s'amplifiera dans les 3~15 minutes. Il est dû au processus de déshumidification du courant de refroidissement. • Un léger sifflement provient de l'échangeur de chaleur quand la température change. • Des morceaux de mur, tapis, meuble, vêtements, cigarette, cosmétiques adhèrent à l'unité. • Rallumez l'appareil après l'avoir éteint. • Le processus de préchauffage d'un autre équipement interrompt le fonctionnement de refroidissement. • L'opérateur règle un mode opposé à celui fixé (refroidissement et chauffage). • Le mode FAN s'arrête pour éviter le dégagement d'air froid. • S'agissant de l'unité maîtresse avec des unités esclaves pour différents usages, en cas d'accident, l'affichage l'indiquera.
	Unité intérieure <ul style="list-style-type: none"> • Mauvaise odeur • Le voyant de fonctionnement clignote • Aucune priorité de standby n'est allumée sur le panneau 	
Procédez à une nouvelle vérification	<ul style="list-style-type: none"> • Faites démarrer ou arrêtez l'appareil automatiquement 	<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement erroné de la minuterie
	<ul style="list-style-type: none"> • Aucun fonctionnement 	<ul style="list-style-type: none"> • Si l'alimentation est coupée • Si l'interrupteur manuel est enclenché Si le fusible a fondu • Si le dispositif de protection fonctionne (Le voyant de fonctionnement est éclairé) • Si c'est l'heure réglée
	<ul style="list-style-type: none"> • Refroidissement inefficace • Chauffage inefficace 	<ul style="list-style-type: none"> • Si la sortie et l'arrivée de l'unité extérieure sont obstruées • Si la porte et la fenêtre sont ouvertes • Si le filtre à air est obstrué par la poussière • Si le déflecteur d'air se trouve au bon endroit • Si la vitesse de ventilation est faible ou si l'on est en mode FAN • Si la température est correctement réglée • Si les réglages COOL et HEAT ont été réglés simultanément (Voyant lumineux de standby ou aucune priorité allumée sur le panneau)

5. DYSFONCTIONNEMENT

Affichage du dysfonctionnement du DSP1 de l'unité extérieure

Tableau 5-1

N°	Code d'erreur	Type de protection ou d'erreur	Note
1	E0	Erreur de communication des unités extérieures	S'affiche uniquement sur l'unité esclave.
2	E1	Erreur de séquence de phase	
3	E2	Erreur de communication unités intérieures et unité maîtresse	
4	E3	Réserve	
5	E4	Erreur de capteur de temp. de tube (pour captage de temp. ambiante)	
6	E5	Réserve	
7	E6	Réserve	
8	E8	Erreur d'adresse d'unité extérieure	
9	E9	Erreur de tension	
10	H0	Erreur de communication entre IR341 et 780034	
11	H1	Erreur de communication entre 0537 et 780034	
12	H2	Erreur de diminution de qté. d'unités extérieures	S'affiche uniquement sur l'unité maîtresse
13	H3	Erreur de diminution de qté. d'unités extérieures	S'affiche uniquement sur l'unité maîtresse
14	H4	Protection P6 survient 3 x en 30 minutes	Doit être rallumée pour la récupération
15	H	Protection P2 survient 3 x en 30 minutes	Doit être rallumée pour la récupération
16	H6	Protection P4 survient 3 x en 100 minutes	Doit être rallumée pour la récupération
17	H7	La qté d'unités intérieures a diminué	
18	H8	Erreur de capteur de refoulement d'air	
19	H9	Protection P9 survient 3 x en 30 minutes	Doit être rallumée pour la récupération
20	P0	Protection temp. du dessus de l'Inverter	
21	P1	Protection contre la haute pression	
22	P2	Protection basse pression / erreur d'alimentation / erreur du protecteur triphasé	La protection P2 se déclenche, puis disparaît en une minute. Normal.
23	P3	Protection contre la surintensité de l'Inverter	
24	P4	Protection contre la temp. déchargée d'air de surchauffe	
25	P5	Protection contre la temp. élevée du tube	
26	P6	Protection modulaire	
27	P7	Protection contre le courant à fréquence fixe 1 [*]	
28	P8	Protection contre le courant à fréquence fixe 2 [*]	
29	P9	Protection modulaire du ventilateur	
30	L0	Erreur modulaire	
31	L1	Protection basse tension du conducteur principal à courant continu	
32	L2	Protection haute tension du conducteur principal à courant continu	
33	L3	Réserve	
34	L4	Boucle fermée/synchronisation/erreur MCE	
35	L5	Protection vitesse zéro	
36	L6	Réserve	
37	L7	Protection erreur de séquence de phase	
38	L8	La valeur différente du moment précédent moins le moment suivant >15 Hz de protection	
39	L9	La vitesse réglée moins la vitesse réelle > 15 de protection	

* Spécification :

1. Pour les modèles avec combinaison de compresseur à fréquence fixe et compresseur à Inverter, P7 : Protection contre le courant à fréquence fixe 1 ; P8 : Protection contre le courant à fréquence fixe 2

2. Pour les modèles avec uniquement un compresseur à Inverter : Réserve ; P8 : Réserve


Si le problème persiste, veuillez contacter votre revendeur ou le service technique de Kaysun. Indiquez-nous quel est votre modèle et précisez l'erreur.

6. REFROIDISSEMENT CONTRAINT ET CONSULTATION

■ Refroidissement contraint

Avec une pression sur le bouton de refroidissement contraint (voir le schéma à droite), toute l'unité intérieure sera en mode de refroidissement forcé et la vitesse de l'air sera ÉLEVÉE.

Sch. 6.1



■ Consultation

- 1) Ce tableau donne des informations sur les modèles avec combinaison de compresseur à fréquence fixe et compresseur à Inverter

Tableau 6-1

Affichage normal	Contenu de l'affichage	Note
1	Adresse de l'unité extérieure	0
2	Capacité de l'unité extérieure	8, 10, 12, 14, 16
3	Qté d'unités extérieures modulaires	Disponible pour unité maîtresse
4	Capacité totale de l'unité extérieure	Exigence en termes de capacité
5	Exigences en termes de capacité totale pour l'unité intérieure	Disponible pour unité maîtresse
6	Capacité totale corrigée de l'unité	Disponible pour unité maîtresse
7	Mode de fonctionnement	0, 1, 2, 3, 4
8	Capacité réelle de fonctionnement de cette unité extérieure	Exigence en termes de capacité
9	État du ventilateur	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10	Temp. moyenne T2B/T2	Valeur réelle
11	Temp. de tube T3	Valeur réelle
12	Temp. ambiante T4	Valeur réelle
13	Temp. de refoulement d'air de l'Inverter	Valeur réelle
14	Temp. de refoulement d'air 1 à fréquence fixe	Valeur réelle
15	Temp. de refoulement d'air 2 à fréquence fixe	Valeur réelle
16	Courant Inverter	Valeur réelle
17	Courant à fréquence fixe 1	Valeur réelle
18	Courant à fréquence fixe 2	Valeur réelle
19	Angle d'ouverture de l'EXV	
20	Pression de refoulement d'air	Valeur actuelle x 0,1 MPa
21	La limitation du mode pro-formé d'unité intérieure	0,1,2,3,4
22	Qté d'unités intérieures	Valeur réelle
23	La dernière erreur ou code de protection	Sans protection ni affichage de code d'erreur 00
24	--	Fin de l'inspection aléatoire

Voici comment l'affichage se présente :

- 1) Affichage normal : En standby, il affiche la qté d'unités intérieures. Quand il reçoit l'exigence de capacité, il affichera la fréquence de rotation du compresseur.
- 2) Mode de fonctionnement : 0--OFF ; 1---Air supply (approvisionnement d'air) ; 2--Cooling (refroidissement) ; 3--Heating (chauffage) ; 4--Constraint cooling (refroidissement contraint)
- 3) Vitesse de rotation : 0--arrêt du ventilateur ; 1~9 la vitesse augmente séquentiellement ; 9 est la vitesse de ventilation max.
- 4) Angle d'ouverture du PMV : Nombre d'impulsions = Valeur d'affichage x8
- 5) La limitation du mode pro-formé d'unité intérieure 0---Heating priority mode (mode prioritaire chauffage) ; 1---Cooling priority mode (mode prioritaire refroidissement) ; 2---Priority mode (mode prioritaire) ; 3---Only Respond The Heating Mode (Ne répond qu'au mode chauffage) ; 4---Only Respond The Cooling Mode (Ne répond qu'au mode refroidissement).
- 6) Qté d'unités intérieures : L'unité intérieure qui peut communiquer normalement avec l'unité extérieure.

Affichage normal	Contenu de l'affichage	Note
1	Adresse de l'unité extérieure	0
2	Capacité de l'unité extérieure	8 10
3	Qté d'unités extérieures modulaires	Disponible pour unité maîtresse
4	Capacité totale de l'unité extérieure	Exigence en termes de capacité
5	Exigences en termes de capacité totale pour l'unité intérieure	Disponible pour unité maîtresse
6	Capacité totale corrigée de l'unité	Disponible pour unité maîtresse
7	Mode de fonctionnement	0, 1, 2, 3, 4
8	Capacité réelle de fonctionnement de cette unité extérieure	Exigence en termes de capacité
9	État du ventilateur	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10	Temp. moyenne T2B/T2	Valeur réelle
11	Temp. de tube T3	Valeur réelle
12	Temp. ambiante T4	Valeur réelle
13	Temp. de refoulement d'air de l'Inverter	Valeur réelle
14	Temp. de refoulement d'air 1 à fréquence fixe	Valeur réelle
15	Réservé	Réservé
16	Courant Inverter	Valeur réelle
17	Réservé	Réservé
18	Réservé	Réservé
19	Angle d'ouverture de l'EXV	
20	Pression de refoulement d'air	Valeur actuelle x 0,1 MPa
21	La limitation du mode pro-formé d'unité intérieure	0,1,2,3,4
22	Qté d'unités intérieures	Valeur réelle
23	La dernière erreur ou code de protection	Sans protection ni affichage de code d'erreur 00
24	--	Fin de l'inspection aléatoire

Voici comment l'affichage se présente :

- 1) Affichage normal : En standby, il affiche la qté d'unités intérieures. Quand il reçoit l'exigence de capacité, il affichera la fréquence de rotation du compresseur.
- 2) Mode de fonctionnement : 0--OFF ; 1—Air supply (approvisionnement d'air) ; 2--Cooling (refroidissement) ; 3--Heating (chauffage) ; 4--Constraint cooling (refroidissement contraint)
- 3) Vitesse de rotation : 0--arrêt du ventilateur ; 1~9 la vitesse augmente séquentiellement ; 9 est la vitesse de ventilation max.
- 4) Angle d'ouverture du PMV : Nombre d'impulsions = Valeur d'affichage x8
- 5) La limitation du mode pro-formé d'unité intérieure 0---Heating priority mode (mode prioritaire chauffage) ; 1---Cooling priority mode (mode prioritaire refroidissement) ; 2---Priority mode (mode prioritaire) ; 3---Only Respond The Heating Mode (Ne répond qu'au mode chauffage) ; 4---Only Respond The Cooling Mode (Ne répond qu'au mode refroidissement).
- 6) Qté d'unités intérieures : L'unité intérieure qui peut communiquer normalement avec l'unité extérieure.

7. SERVICE APRÈS-VENTE

Si le climatiseur fonctionne anormalement, coupez d'abord l'alimentation. Ensuite, veuillez contacter le service après-vente ou un revendeur spécialisé. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter les Instructions du service au consommateur fournies avec l'appareil.

MDV10U-001FW
1612600000245



Kaysun
by frigicoll

BUREAU CENTRAL

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelone)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://home.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/fr/>

MADRID

Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
28820 Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es