



MANUAL DE FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO

Comando remoto KI-05



NOTA IMPORTANTE:

Obrigado por ter adquirido este comando remoto.

Este manual descreve as precauções de segurança necessárias para a utilização deste produto.



Obrigado por ter adquirido este comando remoto. Leia atentamente este MANUAL DE FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO antes de utilizar o comando. Neste manual, encontrará informações sobre como utilizar corretamente o comando e outras informações em caso de avaria. Depois de ler o manual, guarde-o para referência futura.

Índice

Instalação	1
1. Precauções de instalação	1
2. Instalação dos acessórios	3
3. Dimensões do comando remoto e do suporte	3
4. Instalação e fixação	4
5. Substituição das pilhas	5
Funcionamento do comando remoto	7
1. Precauções de utilização	7
2. Modelo e parâmetros-chave	8
3. Nomes e funções dos botões	9
4. Nomes e funções no ecrã de visualização	11
5. Métodos de Funcionamento	12
5.1 Como ligar/desligar	12
5.2 Funcionamento dos modos e da temperatura	12
5.3 Funcionamento de “Fan Speed”	13
5.4 Funcionamento de “Soft Wind”	14
5.5 Funcionamento da seleção da grelha	14
5.6 Funcionamento de “Swing”	14
5.7 Funcionamento do ecrã da IDU	15
5.8 Funcionamento no modo “Silent”	16
5.9 Funcionamento da função de ETA do Kaysun	16
5.10 Funcionamento da função “Sterilize”	17
5.11 Funcionamento de “Timer On/Off”	17
5.12 Funcionamento da Autolimpeza	18
5.13 Funcionamento de “Button Lock”	19
5.14 Funcionamento do aquecimento auxiliar (reservado)	19
Configurações do local	20
1. Configuração inicial de parâmetros do comando remoto	20
2. Configuração avançada de parâmetros do comando remoto ..	22
3. Função de verificação dos parâmetros da unidade interior	26
4. Consulta e definição do endereço da unidade interior	26
5. Consulta do código de capacidade da unidade interior	26

Instalação

1. Precauções de instalação

Informações de segurança

Leia atentamente estas "Informações de segurança" antes de instalar o comando e certifique-se de que este fica bem instalado. Depois de concluída a instalação, certifique-se de que o comando está a funcionar corretamente. Ensine o cliente sobre como utilizar o comando e como efetuar a sua manutenção.

Significado dos símbolos de precaução



O incumprimento destas instruções pode resultar em danos materiais ou ferimentos pessoais.

As informações classificadas como **NOTA** contêm instruções para garantir a utilização correta do comando.



- Certifique-se de que nada interrompe o funcionamento do comando remoto sem fios.
 - Certifique-se de que o sinal do comando remoto é facilmente transmitido.
 - Certifique-se de que a luz do ecrã de funcionamento e outras luzes indicadoras se podem ver facilmente.
 - Certifique-se de que não existe uma fonte de luz nem uma lâmpada fluorescente perto do recetor.
 - Certifique-se de que o recetor não está exposto à luz solar direta.
-


Instalação



AVISO

Precauções de manuseamento do comando remoto

- Dirija a parte transmissora do comando remoto para a parte recetora do ar condicionado.
- Se algo bloquear o processo de transmissão e receção entre a unidade interior e o comando remoto, nomeadamente cortinas, o comando não funcionará.








- A distância de transmissão é de aproximadamente 7 m.
 - O recetor emitirá um "bip" breve, que indica que a transmissão foi efetuada corretamente.
 - Não deixe cair nem molhe o comando. Pode ficar danificado.
 - Nunca pressione o botão do comando remoto utilizando um objeto duro ou pontiagudo.
- O comando remoto pode ficar danificado.

Local de instalação

- É possível que o sinal não seja recebido em salas com iluminação fluorescente eletrónica. Consulte o seu vendedor antes de comprar novas lâmpadas fluorescentes.
- Se o comando remoto acionar outro aparelho elétrico, mude o referido aparelho de sítio ou consulte o seu revendedor.

2. Instalação dos acessórios

• Verifique se tem todas as peças que se seguem.

N.º	Nome	Esquema	Quantidade
①	Suporte do comando remoto		1
②	Tampa dos parafusos		1
③	Parafuso sextavado Philips (M2,9*12)		2
④	Pilhas AAA		2
⑤	Manual do comando remoto		1

3. Dimensões do comando remoto e do suporte




Figura 2.1 Dimensões do comando remoto

Instalação




Figura 2.2 Dimensões do suporte do comando remoto

4. Instalação e fixação

1) Utilize os parafusos (acessórios) para instalar e fixar o suporte do comando remoto de forma estável (ver Figura 2.3);

Consulte a secção "1. Precauções de instalação" para escolher o local de instalação.




Figura 2.3

2) Coloque a tampa dos parafusos no interior do suporte, em cima dos parafusos (ver Figura 2.4);




Figura 2.4

3) Coloque o comando remoto, na vertical, deslizando-o para baixo dentro do suporte do comando remoto (ver Figura 2.5).




Figura 2.5

5. Substituição das pilhas

1) Faça deslizar a tampa da bateria na parte traseira do comando remoto na direção indicada pela seta (Figura 2.6);

Instalação




Figura 2.6

2) Levante a tampa das pilhas pegando pela parte de baixo para a abrir (ver Figura 2.7);




Figura 2.7

3) Retire as pilhas gastas. Coloque duas pilhas AAA novas seguindo as polaridades positiva e negativa indicadas (ver Figura 2.8). Fechar a tampa das pilhas.




Figura 2.8

Funcionamento do comando remoto

1. Precauções de utilização

Para tirar o máximo partido das funções do comando e para evitar avarias por utilização incorreta, recomendamos que leia atentamente este manual de instruções antes de o utilizar.

As precauções aqui descritas são classificadas como AVISO e CUIDADO. Ambos contêm informações importantes sobre segurança. Siga rigorosamente todas as precauções.



AVISO

O incumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos pessoais ou levar à morte.



CUIDADO

O incumprimento destas instruções pode resultar em danos materiais ou ferimentos pessoais, que podem ser graves consoante as circunstâncias.

As informações classificadas como **NOTA** contêm instruções para garantir a utilização correta do comando.

Após a leitura, guarde este manual num local conveniente para que possa consultá-lo sempre que necessário. Se o comando for transferido para um novo utilizador, não se esqueça de lhe entregar também o manual.



AVISO

Tenha em atenção que a exposição prolongada e direta ao ar frio ou quente do ar condicionado ou a ar demasiado frio ou quente pode ser prejudicial para si e a sua saúde.

- Não pulverize pesticidas, desinfetantes ou *sprays* inflamáveis diretamente sobre o comando remoto, uma vez que estes podem provocar a deformação do dispositivo.
 - Se houver uma avaria no comando remoto, desligue-o e contacte o seu agente local.
 - Retire as pilhas secas antes de limpar ou efetuar a manutenção do comando remoto. Não lave o comando com água.
-

Funcionamento do comando remoto



CUIDADO

- Não utilize o dispositivo com as mãos molhadas para evitar que a água entre no comando remoto e danifique a placa de circuitos.
 - Não utilize o ar condicionado para outros fins que não aqueles para os quais se destina. Não utilize o ar condicionado para arrefecer instrumentos de precisão, alimentos, plantas, animais ou obras de arte, uma vez que tal pode afetar negativamente o desempenho, a qualidade e/ou a vida útil do objeto em causa.
 - Ventile a zona regularmente. Tenha cuidado ao utilizar o ar condicionado juntamente com outro aparelho de aquecimento. Uma ventilação insuficiente pode levar a falta de oxigénio.
-

2. Modelo e parâmetros-chave

Modelo do produto	KI-05
Tensão nominal	3,0 V (2 pilhas AAA)
Temperatura ambiente	-5 a 43 °C
Humidade ambiente	RH ≤ 90%

Funcionamento do comando remoto

3. Nomes e funções dos botões

























Figura 3.1 Aspeto do comando remoto

Funcionamento do comando remoto

N.º	Botão	Função
①	 Função de ETA do Kaysun	Ligar/desligar a função de ETA do Kaysun
②	 Mode	Permite definir o modo de funcionamento: Cool → Dry → Fan → Heat
③	 Baixar	Para baixar a temperatura ou o tempo (do temporizador)
④	 Soft Wind	No modo "Cool", pressione este botão para ativar ou desativar a função "Soft Wind".
⑤	 Selecionar grelha	Com o aparelho ligado, pressione este botão para selecionar a grelha que deseja controlar.
⑥	 Ecrã	Para ligar ou desligar o ecrã da unidade interior
⑦	 Timer on/off	Para definir a hora a que a unidade se ligará/desligará
⑧	 Silent	Ligar/desligar a função "Silent"
⑨	 Aumentar	Para aumentar a temperatura ou o tempo (do temporizador)
⑩	 Interruptor de ligar/desligar	Ligar/desligar a unidade
⑪	 Fan speed	Configurar a velocidade de ventilação
⑫	 Aquecimento auxiliar	Ligar/desligar o aquecimento auxiliar
⑬	 Esterilizar	Ligar/desligar a função de esterilização
⑭	 Ângulo da grelha	Ajustar o ângulo da grelha horizontal
⑮	 Swing	Ligar/desligar a função de oscilação vertical
⑯	 Autolimpeza	Ligar/desligar a função de autolimpeza
⑰	 Swing	Ligar/desligar a função de oscilação horizontal

Funcionamento do comando remoto

Nota:

- Os botões  e  não estão disponíveis para as unidades interiores de primeira geração.
- O botão  apenas está disponível para unidades interiores com função de controlo individual das grelhas.
- O  apenas está disponível para unidades interiores com função “Soft Wind”.

4. Nomes e funções no ecrã de visualização




Figura 3.2 Ecrã de visualização do comando remoto


N.º	Nome	Função Exibição
①	Modo de funcionamento	Apresenta o modo de funcionamento atual
②	Temperatura	Apresenta a temperatura atual estabelecida
③	Timer On/Off	Apresenta o tempo programado para ligar/desligar a unidade
④	“Soft Wind”	No modo “Cool”, pressione este botão para ativar ou desativar a função “Soft Wind”
⑤	Função “Sterilize”	Indica que a função de esterilização está ativada
⑥	Modo “Silent”	Indica que o modo “Silent” está ligado
⑦	Fan Speed	Apresenta a velocidade de ventilação atual
⑧	Transmissão de sinais	Apresenta o sinal transmitido do comando remoto para a unidade interior

Funcionamento do comando remoto

⑨	Autolimpeza	Indica que a função de autolimpeza está ativada
⑩	Horizontal swing	Indica que a oscilação horizontal está ativada
⑪	Vertical swing	Indica que a oscilação vertical está ativada
⑫	Bloquear	Indica que o botão do comando remoto está bloqueado
⑬	Função de ETA do Kaysun	Indica que a função de ETA do Kaysun está ativada
⑭	Aquecimento auxiliar	Indica que o aquecimento auxiliar está ligado

5. Métodos de Funcionamento

5.1 Como ligar/desligar

1) Pressione  (ver Figura 3.3) e a unidade interior começa a trabalhar.






Figura 3.3

2) Pressione novamente . A unidade interior para de trabalhar. Com a unidade desligada, os vários modos são exibidos.

5.2 Funcionamento dos modos e da temperatura

1) Pressione o botão  (ver Figura 3.4). O ecrã exibe o modo de funcionamento.





Figura 3.4

Funcionamento do comando remoto

2) Pressione  de cada vez para alterar o modo de funcionamento, de acordo com a ordem apresentada na Figura 3.5.




Figura 3.5

3) Nos modos “Cool”, “Dry” ou “Heat”, pressione ▲ ou ▼ para ajustar a temperatura. Pressione ▲ ou ▼ para ajustar a temperatura em incrementos de 1 °C (predefinição). Esteja sempre a pressionar para mudar a temperatura de forma contínua.

Nota:

• A definição da temperatura não pode ser ajustada no modo de ventilação.

5.3 Funcionamento de “Fan Speed”

Sempre que pressionar o botão , a velocidade de ventilação muda pela seguinte ordem. (ver Figura 3.6).




Figura 3.6

1) 7 velocidades de ventilação: O comando remoto possui o modo “7 fan speeds” por predefinição. A velocidade de ventilação é ajustada de forma sucessiva, como na Figura 3.7.




Figura 3.7

2) 3 velocidades de ventilação: A velocidade de ventilação é ajustada de forma sucessiva, como na Figura 3.8.




Figura 3.8

Nota: • A velocidade de ventilação definida no comando remoto deve corresponder à do ar condicionado. Para saber como definir a velocidade de ventilação, consulte a secção “Definições iniciais” deste documento.

• As velocidades de ventilação não podem ser ajustadas no modo “Dry”.

Funcionamento do comando remoto

5.4 Funcionamento de “Soft Wind”

Pressione o botão  para ajustar a direção da grelha vertical (ver Figura 3.9).



Figura 3.9

- 1 No modo “Cool”, pressione este botão para ligar/desligar a função “Soft Wind”.
- 2 Na função “Soft Wind”, o ventilador funciona à velocidade mínima e oscila no ângulo mínimo.

5.5 Funcionamento da seleção da grelha

Com o aparelho ligado, pressione este botão para selecionar a grelha que deseja controlar. Se pressionar este botão continuamente, pode selecionar as grelhas de forma circular.






Figura 3.10

O indicador na unidade interior correspondente à grelha selecionada acende-se e apaga-se após 15 segundos. Depois de selecionar a grelha que deseja controlar, pode utilizar os botões  e  para definir o ângulo de oscilação.

5.6 Funcionamento de “Swing”

1) Vertical swing




1 Com a unidade ligada, pressione o botão  (ver Figura 3.11). Ligue a função de oscilação vertical e o símbolo  acende-se. Este sinal é enviado para a unidade interior.




Figura 3.11

Funcionamento do comando remoto

② Com a oscilação vertical ativa, pressione o botão  para desativar esta função.

Nota:

• Co a unidade desligada, não é possível utilizar o botão .

• Cada vez que o sinal de oscilação vertical é enviado, o símbolo continua iluminado por 15 segundos e depois desaparece. A unidade interior continua a trabalhar em oscilação vertical.

2) Oscilação horizontal





① Com a unidade ligada, pressione o botão  (ver Figura 3.12). Ligue a função de oscilação horizontal e o símbolo  acende-se. Este sinal é enviado para a unidade interior.



Figura 3.12

② Com a oscilação horizontal ativa, pressione o botão  para desligar esta função.

Nota:

• Co a unidade desligada, não é possível utilizar o botão .

• Cada vez que o sinal de oscilação horizontal é enviado, o símbolo continua iluminado por 15 segundos e depois desaparece. A unidade interior continua a trabalhar em oscilação horizontal.

5.7 Funcionamento do ecrã da IDU

A função “Display” apresenta, no ecrã da unidade interior, se o aparelho está ligado ou desligado.



1) Com o comando remoto ligado/desligado, pressione  (ver a Figura 3.13) e o ecrã da unidade interior acende-se.



Figura 3.13

Funcionamento do comando remoto

2) Quando o ecrã da unidade interior se ligar, pressione o botão  para desligar a luz.

5.8 Funcionamento no modo "Silent"

O modo "Silent" é utilizado no comando remoto para enviar o sinal "Silent" à unidade interior. A unidade interior otimiza automaticamente o ruído que gera quando está no modo "Silent".




1) Com a unidade no modo "Cool" ou "Heat", pressione  (ver Figura 3.14) para iniciar a função "Silent". O ecrã exibe o símbolo .



Figura 3.14



2) No modo "Silent", pressione o botão  para desligar a função "Silent" e o símbolo  desaparecerá.

Nota:

- Após 8 horas de funcionamento, o símbolo  desliga-se e a unidade sairá do modo "Silent".
- As funções "Silent" e de ETA do Kaysun não podem ser utilizadas ao mesmo tempo.

5.9 Funcionamento da função de ETA do Kaysun

O controlo remoto pode enviar o sinal da função de ETA do Kaysun para a unidade interior quando a unidade está a funcionar no modo "Cool" ou "Heat".

1) Pressione o botão  (consulte a Figura 3.15) para enviar o sinal da função de ETA do Kaysun à unidade interior. O símbolo  é apresentado.

2) Em seguida, pressione, , , ,  ou  para sair da função de ETA do Kaysun. O símbolo  desaparece.





Figura 3.15

Funcionamento do comando remoto

Nota:

- Quando a função de ETA do Kaysun está ativada, "Fan Speed" passa para "Auto".
- Após 8 horas de funcionamento, o sítio  deixará de se iluminar.
- As funções "Silent" e de ETA do Kaysun não podem ser utilizadas ao mesmo tempo.

5.10 Funcionamento da função "Sterilize"







1) Pressione  e  em simultâneo para ativar a função "Sterilize". O ecrã exibe o símbolo  (ver Figura 3.16).




Figura 3.16

2) Se desejar desativar a função "Sterilize", pressione os botões  e  simultaneamente e o símbolo  desaparecerá do ecrã.

5.11 Funcionamento de "Timer On/Off"

A função "Timer" é utilizada para definir a hora a que unidade interior é ligada/desligada.

1) Com a unidade ligada:

① Pressione o botão  (ver Figura 3.17) e o comando remoto apresentará "Timer On", aparecendo "0.0H" na área do temporizador. Configure então as definições de "Timer Off".

② Pressione os botões  ou, para configurar o temporizador.

③ Depois de configurado, a informação do temporizador é enviada para a unidade interior.

Funcionamento do comando remoto

2) Com a unidade desligada:



- 1) Pressione o botão  (ver Figura 3.17) e o comando remoto apresentará "Timer On", aparecendo "0.0H" na área do temporizador. Configure então as definições de "Timer On".
- 2) Pressione os botões  ou, para configurar o temporizador.
- 3) Depois de configurado, a informação do temporizador é enviada para a unidade interior.



Figura 3.17

Nota:

- Quando a função "Timer On" está ativada, é possível ativar o modo "Power on", "Fan Speed" e mudar a temperatura.
- Se o período do temporizador for superior a 10 horas, o período de temporização aumenta 1 hora.
- Para alterar a hora: Pressione o botão correspondente, altere a hora e em seguida confirme as alterações.
- Altere "Timer On/Off" para "0.0H" para cancelar as configurações previamente selecionadas.

5.12 Funcionamento da Autolimpeza



Pressione o botão  (ver Figura 3.18) para enviar o sinal de Autolimpeza à unidade interior. O símbolo  é apresentado.








Figura 3.18

Funcionamento do comando remoto

5.13 Funcionamento de “Button Lock”

Com os botões do comando remoto bloqueados, não será possível utilizar nenhum botão, à exceção dos botões “Unlock” e “IDU Address Setting”.

- 1) Pressione os botões  e  simultaneamente para bloquear o botão (ver Figura 3.19) e o ecrã apresentará o símbolo de bloqueio.
- 2) Pressione os botões  e  simultaneamente e o símbolo de bloqueio  desaparecerá. O botão está desbloqueado.










Figura 3.19

5.14 Funcionamento do aquecimento auxiliar (reservado)

- 1) Pressione os botões  e  simultaneamente para ligar o aquecimento auxiliar (ver Figura 3.20) e o ecrã apresentará o símbolo de .
- 2) Pressione os botões  e  simultaneamente e o ecrã apresentará o ícone . O sinal de paragem do aquecimento auxiliar será enviado à IDU.






Figura 3.20

Configurações do local

1. Configuração inicial de parâmetros do comando remoto

1) Método de configuração:

- ① Pressione sem soltar e em simultâneo os botões  e  do comando remoto durante 8 segundos para ir para o estado de definição dos parâmetros (ver Figura 4.1).







Figura 4.1

- ② Pressione ▲ e ▼ para ajustar o valor do parâmetro.
- ③ Quando o ajuste estiver concluído, pressione  ou aguarde 5 segundos para guardar a definição dos parâmetros. A sequência de funcionamento do botão é tal como apresentada na Figura 4.2.



Configurações do local



2) Ver Tabela 4.1 para mais informações.

Tabela 4.1 - Parâmetros do comando remoto

Parâmetro	Definição do parâmetro
00	7 velocidades do ventilador, passo de regulação da temperatura de 0,5 °C (parâmetro predefinido)
01	3 velocidades de ventilação, passo de regulação da temperatura de 1 °C
02	7 velocidades de ventilação, passo de regulação da temperatura de 1 °C
03	3 velocidades de ventilação, passo de regulação da temperatura de 0,5 °C
04	7 velocidades do ventilação, passo de regulação da temperatura de 0,5 °C, modo "Auto"
05	3 velocidades do ventilação, passo de regulação da temperatura de 1 °C, modo "Auto"
06	7 velocidades do ventilação, passo de regulação da temperatura de 1 °C, modo "Auto"
07	3 velocidades do ventilação, passo de regulação da temperatura de 0,5 °C, modo "Auto"



Nota:

- Para as unidades interiores de primeira geração, defina o parâmetro para 01.

2. Configuração avançada de parâmetros do comando remoto

1) Método de configuração:

Os parâmetros podem ser definidos estando ligado ou desligado.

- ① Pressione sem soltar e em simultâneo os botões  e  do comando remoto durante 8 segundos para ir para o estado de definição avançada dos parâmetros. Aparecerá no ecrã "C1", na área de apresentação da temperatura (ver Figura 4.3).






Figura 4.3

② Pressione ▲ e ▼ para ajustar o código do parâmetro.




- ③ Pressione o botão  para entrar na interface de definição dos parâmetros. Seguidamente, pressione os botões “▲” e “▼” para ajustar o valor do parâmetro. Consulte a lista de definição avançada dos parâmetros para seleccionar os parâmetros de definição (ver Figura 4.4).



Configurações do local



Figura 4.4

- ④ Consulta de parâmetros: pressione  para enviar o código de consulta e o ecrã da unidade interior apresenta o código do parâmetro.
- ⑤ Definição de parâmetros: pressione a tecla  para enviar o código de definição.
- ⑥ Pressione o botão  para regressar à camada anterior até sair da definição de parâmetros.
- ⑦ Se estiver a entrar na interface de definição do código do parâmetro pela primeira vez, sairá automaticamente da definição do parâmetro após 60 segundos de inatividade. Se existir atividade na interface de definição dos parâmetros, sairá da definição dos parâmetros após 60 segundos.

2) Ver Tabela 4.2 para mais informações.

Tabela 4.2 Definição avançada dos parâmetros.

Tabela 4.2 Definição avançada dos parâmetros

Código de parâmetros	Parâmetros	Valor do parâmetro	Intervalo de valor	A 2ª unidade interior de CC	A 2ª unidade de processamento de ar fresco	A 2ª unidade interior de AC	AHU- Controlo do ar de retorno	Controlo do fornecimento de ar AHU
C1	Definição ESP da unidade interior	00-19/FF	00	Consulte as definições de pressão estática em IOM da IDU		/		
C2	A unidade interior para o motor do ventilador quando atinge a temperatura de aquecimento	00/01/02/ 03/04/FF	00	4 min/8 min/12 min/16 min/0 min/4 min	/	4 min/8 min/12 min/16 min/0 min/4 min	fixo 10 min	/
C3	Definição da temperatura de prevenção do ar frio da unidade interior	00/01/02 /03/FF	00	15 °C/20 °C/24 °C/ 26 °C/15 °C	14 °C/12 °C/16 °C/ 18 °C/14 °C	15 °C/20 °C/24 °C/26 °C/15 °C		14 °C/12 °C/16 °C /18 °C/14 °C
C4	Compensação da temperatura de aquecimento da unidade interior	00/01/02/ 03/04/FF	00	6 °C/2 °C/4 °C/ 6 °C/0 °C/6 °C	/	6 °C/2 °C/4 °C/6 °C/0 °C/6 °C		/
C5	Compensação da temperatura de arrefecimento da unidade interior	00/01/FF	00	0 °C/ 2 °C/0 °C	/	0 °C/ 2 °C/0 °C		/
C6	Função de reinício automático da unidade interior	00/01/FF	00	Ativar/desativar, depende do conector J1 na placa de circuito impresso da IDU				
C7	Seleção de abertura da válvula de expansão eletrónica para os modos "Heat" e "Standby"	00/01/02/FF	01	56P/72P/0P/72P			72P/72P/72P/72P	
C8	Condições de abertura de temperatura do aquecimento auxiliar elétrico exterior	40-90	80	-5~20 °C, 15 °C por predefinição no software IU				
C9	intervalo de tempo de comutação de modo no modo automático	00/01/02/03	00	15 min/30 min/60 min/90 min/15 min por predefinição no software IU				




Configurações do local

Nota:







- ① FF: FF significa que esta definição tem um interruptor de comutação correspondente na IDU PCB e a posição do interruptor determina o valor deste parâmetro.
- ② Valor predefinido: Significa que este parâmetro não tem um interruptor de comutação na placa de circuito impresso principal e, em caso de ausência de definição, prevalece o valor predefinido.
- ③ O tempo de paragem do ventilador da unidade interior no modo “Heat” e “Opening Degree of EXV” são duas definições mutuamente exclusivas. A definição que é feita no último seria eficaz. Quando definir a posição de “EXV standby” de aquecimento mais tarde, o tempo de comutação do ventilador da unidade interior mudará automaticamente para o valor predefinido. Quando definir mais tarde o tempo de paragem do ventilador, a abertura EXV predefinida mudará automaticamente para 72 p.
- ④ AHU inclui duas opções: controlo do ar de retorno e do ar fresco. Se apenas estiver escrito “AHU”, isso indica que ambos os controlos são aplicáveis simultaneamente.

Configurações do local





3. Função de verificação dos parâmetros da unidade interior

No estado "Power on" ou "Power off", pressione sem soltar os botões  e  simultaneamente durante 8 segundos para entrar na página de definição dos parâmetros. Em seguida, pressione  para enviar essa instrução. O ecrã da unidade interior apresentará os parâmetros atuais da IDU correspondentes ao modelo específico da IDU. Para mais informações, consulte as instruções de instalação e funcionamento da IDU.

4. Consulta e definição do endereço da unidade interior

No estado "Power on" ou "Power off", pressione sem soltar os botões   e  simultaneamente durante 8 segundos para entrar na página de consulta dos parâmetros. Em seguida, pressione  para enviar essa instrução. Na página de definições, pressione "UP" e "DOWN" para ajustar o endereço para cima e para baixo, respetivamente. Pressione  para enviar o endereço à unidade interior. Na página de definições, pressione  para ir para a página inicial.

5. Consulta do código de capacidade da unidade interior

No estado "Power on" ou "Power off", pressione sem soltar os botões  e  simultaneamente durante 8 segundos para entrar na página de consulta do código de capacidade. Em seguida, pressione o botão  para enviar a instrução de consulta. Pressione o botão  para ir para a página inicial.



Kaysun
by **frigicoll**

ESCRITÓRIO PRINCIPAL
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://www.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/en/>

MADRID
Senda Galiana, 1
Poligono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es