



# PRIROČNIK ZA NAMESTITEV IN UPORABO

KCT-04.1 SPS  
KCT-04.1 SPSWF



**POMEMBNO OBVESTILO:**

Pred namestitvijo ali uporabo ožičenega daljinskega upravljalnika natančno preberite ta priročnik. Priročnik shranite za nadaljnjo uporabo.

Priročnik podrobno opisuje varnostne ukrepe, na katere morate biti pozorni med delovanjem.

Za zagotovitev brezhibnega delovanja ožičenega upravljalnika vas vljudno naprošamo, da pred uporabo naprave natančno preberete vsebino tega priročnika.

Priročnik shranite za nadaljnjo uporabo.

Vse slike v tem priročniku so prikazane samo za razlago. Lahko se rahlo razlikujejo od ožičenega upravljalnika, ki ste ga kupili (odvisno od modela). Upošteva se dejanska oblika.

# Kazalo

1. Varnostna opozorila.....	1
2. Namestitvena oprema.....	2
3. Način namestitve.....	4
4. Specifikacija.....	12
5. Lastnosti in funkcije ožičenega upravljalnika.....	13
6. Ime na LCD zaslonu ožičenega upravljalnika.....	14
7. Ime gumba na ožičenemu upravljalniku.....	15
8. Poskusno delovanje.....	16
9. Delovanje.....	17
10. Funkcije časovnika.....	27
11. Tedenska ura 1.....	30
12. Tedenska ura 2.....	36
13. Upravljanje lažnega alarma.....	43
14. Tehnične indikacije in zahteve.....	43
15. Poizvedbe in nastavitve.....	44
16. Brežžična daljinska povezava.....	49

## 1. Varnostna opozorila



### OPOZORILO

- Namestitev enote mora opraviti distributer ali strokovnjak
- Če namestitev opravijo nepooblaščen osebe, lahko to privede do nepravilne namestitve, električnega udara ali požara.
- Upoštevajte ta priročnik za namestitev.
- Nepravilna namestitev lahko povzroči električni udar ali požar.
- Ponovno namestitev morajo opraviti strokovno usposobljene osebe.

Enote ne razstavljajte.

Razstavljanje lahko povzroči nenormalno delovanje, segrevanje ali požar klimatske naprave.

### OPOMBA

- Enote ne nameščajte na mesto, ki je izpostavljeno uhajanju vnetljivih plinov. Če vnetljivi plini uhajajo in se nabirajo okoli ožičenega upravljalnika, lahko pride do požara.
- Ne upravljajte z mokrimi rokami in preprečite vstop vode v ožičen upravljalnik. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
- Ožičenje mora biti prilagojeno toku ožičenega upravljalnika. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega puščanja ali segrevanja, kar lahko zaneti požar.

## 1. Varnostna opozorila

### OPOMBA

- Za ožičenje morate uporabiti navedene kable. Terminal ne smo obremenjevati nobena zunanja sila. V nasprotnem primeru lahko pride do prereza žice in segrevanja, kar povzroči požar.

## 2. Namestitvena oprema

Izberite mesto namestitve

Izogibajte se namestitvi izdelka na lokacijah, kjer so prisotni težki naftni derivati, hlapi ali plini, ki vsebujejo žveplov dioksid. Takšni pogoji bi lahko povzročili deformacijo izdelka in vodili do okvare sistema.

Priprava pred namestitvijo.

1. Prepričajte se, da so bili dobavljeni vsi naslednji deli.

Ne.	Ime	Mesto	Opomba
1	Žični krmilnik	1	_____
2	Priročnik za namestitev in uporabo	1	_____
3	Vijaki	3	M3,9*25 (za montažo na steno)
4	Stenski čepi	3	Za montažo na steno
5	Vijaki	2	M4X25 (za montažo na stikalno omarico)
6	Plastične palice z navojem	2	Za pritrditev na stikalno omarico
7	Baterije	1	
8	Povezovalna žična skupina	1	Izbirno
9	Vijak	1	M4X8 (za montažo skupine povezovalnih žic)

## 2. Namestitvena oprema

### 2. Pripravite naslednjo opremo.


No.	Ime	Količina (vdelano v steno)	Specifikacija (samo za referenco)	Opomba
1	Stikalna omarica	1	_____	_____
2	Cev za ožičenje (izolacijski tulec in zatezni vijak)	1	_____	_____

#### Previdnostni ukrep pri namestitvi ožičenega upravljalnika

1. Ta priročnik opisuje način namestitve ožičenega upravljalnika. Za povezavo žičnega krmilnika z notranjo enoto glejte shemo ožičenja v tem priročniku za namestitev. Ožičeni upravljalnik deluje v vezju nizkonapetostne zanke.
2. Izogibajte se neposrednemu stiku s kabli visoke napetosti, kot so 115V, 220V in 380V, prav tako teh kablov ne smete vključiti v omenjeni sistem. Razdalja med položenimi cevmi naj bo vsaj med 300 in 500 mm, da zagotovite varno in pravilno namestitev.
3. Žica z zaščito na ožičenem upravljalniku mora biti trdno ozemljena.
4. Ko končate priključitev ožičenega upravljalnika, ne uporabljajte merilnika za zaznavanje izolacije.

### 3. Način namestitve


#### 1. Dimenzije ožičenega daljinskega upravljalnika



Slika 3-1

#### 2. Odstranite zgornji del ožičenega upravljalnika

- V reže v spodnjem delu ožičenega upravljalnika vstavite izvijač (2 mesti) in odstranite zgornji del ožičenega upravljalnika. (Slika 3-2)




**OPOMBA:** Izvijač vrtite in ga ne premikajte gor in dol.

### 3. Način namestitve

OPOMBA: PCB je nameščen v zgornjem delu ožičenega upravljalnika. Pazite, da z izvijačem ne poškodujete plošče.


#### 3. Pritrdite hrbtno ploščo ožičenega upravljalnika

- Pri montaži na izpostavljenem mestu pritrdite zadnjo ploščo na steno s 3 vijaki (ST3,9\*25) in vložki. (Slika 3-3)



Slika 3-3

- Uporabite dva vijaka M4X25, da namestite zadnji pokrov na stikalno omarico 86 in en vijak ST3,9\*25, da ga namestite na steno.




Slika 3-4



### 3. Način namestitve

**OPOMBA:** Postavite na ravno površino. Pazite, da ne popačite hrbtne plošče ožičenega upravljalnika s premočnim privijanjem pritrdilnih vijakov.

### 4. Namestitev baterije




Slika 3-5

- Vstavite baterijo na mesto namestitve in se prepričajte, da je pozitivna stran baterije v skladu s pozitivno stranjo mesta namestitve. (Glejte sliko 3-5)
- Prosim, nastavite pravilen čas ob prvem zagonu naprave. Baterije v žičnem krmilniku omogočajo, da ura teče tudi v primeru izpada električne energije, kar zagotavlja, da je čas vedno pravilen. Ko se ponovno vzpostavi električno napajanje, preverite prikazani čas. Če ta ni točen, je to znak, da je baterija izpraznjena in jo je treba zamenjati.

### 3. Način namestitve


#### 5. Ožičenje z notranjo enoto

A




Model A

B




A



Model B

B




Slika 3-6


### 3. Način namestitve

Model A

Priključite žico iz plošče zaslona notranje enote na povezovalni kabel. Nato priključite drugo stran priključnega kabla na daljinski upravljalnik.



Slika 3-7



Slika 3-8

### 3. Način namestitve

Model B

#### 1 notranja enota


Zarežite del, skozi katerega gre ožičenje, s kleščami itd.

Povežite priključke na žičnem krmilniku (HA ,HB) in priključke notranje enote (HA ,HB). (HA in HB nimata polarnosti.)

#### OPOMBA:

- Poskrbite, da v ožičen upravljalnik ne pride voda.  
Uporabite tesnilno maso in izolirni trak, da ustrezno zatesnite kable.
- Priključne žice morajo biti zanesljivo pritrjene in jih ni mogoče izvleči.

Pri nekaterih enotah se ožičen upravljalnik poveže z vrati HA in HB enote prek vrat HA in HB. Med HA in HB ni polarnosti. Glejte sliko. 3-9



Slika 3-9

### 3. Način namestitve

Glavni/dopolnilni žični krmilnik omogoča uporabo dveh žičnih krmilnikov za nadzor ene enote, pri čemer se žični krmilniki povežejo z enoto preko vrat HA in HB na krmilniku. Med HA in HB ni polarnosti. Glejte sliko. 3-10





Fig.3-10

**OPOMBA:** Ožičen upravljalnik s funkcijo WiFi nima te funkcije.


Pri nekaterih enotah lahko en ožičen upravljalnik podpira več enot (največ 16 enot). V tem primeru morata biti ožičen upravljalnik in

### 3. Način namestitve

enota istočasno povezana z vrati HA in HB. Pri skupinskem nadzoru ožičenem upravljalniku ne bo prikazana napaka. Glejte sliko. 3-11



Slika 3-11



Slika 3-12

## 6. Ponovno namestite zgornji del ožičenega upravljalnika

- Po prilagoditvi zgornjega ohišja nato pritrdite zaponko zgornjega ohišja; med nameščanjem pazite, da ne stisnete ožičenja. (Slika 3-13)




Fig 3-13

Vse slike v tem priročniku so prikazane samo za razlago. Vaš žični krmilnik je lahko nekoliko drugačen. Prevladala bo dejanska oblika.

## 4. Specifikacija


Vhodna napetost	12V
Temperatura okolja	0~43 °C (32~110 °F)
Vlaga v zraku	RH40%~RH90%

### Specifikacije ožičenja

OPOMBA:

Priporočamo uporabo povezovalne žice dolžine 6 metrov.

## 5. Lastnosti in funkcije ožičenega upravljalnika



### Značilnost:


- LCD zaslon.
- Prikaz kode napake: lahko prikaže kodo napake, kar je koristno za servis.
- 4-smerna zasnova postavitve žice, brez dvignjenega dela na zadnji strani je bolj priročna za namestitve žic in namestitve naprave.
- Prikaz sobne temperature.
- Tedenska ura.

### Funkcija:


- Način: Izberite Auto-Cool-Dry-Heat-Fan
- Fan hitrost ventilatorja: Auto/Low/Med/High speed Swing (pri nekaterih modelih)
- Timer ON/OFF
- Temp setting
- Weekly timer
- Follow me
- Turbo
- 24-hour System
- 12-hour System
- Samodejni ponovni zagon
- Individualni nadzor loput (pri nekaterih modelih)
- Samodejni preizkus pretoka zraka
- Vrtenje in varnostno kopiranje
- Dual Control
- Group Control
- Child Lock
- LCD display
- Clock



## 6. Ime na LCD zaslonu ožičenega upravljalnika



## 7. Ime gumba na ožičenem upravljalniku



1 Gumb FAN SPEED

2 Gumb MODE

3 Gumb FUNC.

4 Gumb SWING

5 Gumb ADJUST

6 Gumb TIMER

7 Gumb COPY

8 Gumb POWER

9 Gumb CONFIRM

10 Gumb BACK

11 Gumb DAY OFF/DELAY

12 Gumb CHILD LOCK

## 8. Poskusno delovanje

### Nastavite trenutni dan in čas



Pritisnite in držite gumb Timer 2 sekundi ali več. Zaslom časovnika bo utripal.



Za nastavev datuma pritisnite gumb »^« ali »v«. Izbrani datum bo utripal.




Nastavev datuma je končana in nastavev časa je pripravljena po pritisku gumba Timer ali gumba CONFIRM ali če v roku 10 sekund ne pritisnete nobene tipke.



Za nastavev časa pritisnite gumb »^« ali »v«.

Večkrat pritisnite, da v enominutnih intervalih nastavite trenuten čas. Pritisnite in držite, da nastavite trenutni čas.



npr. ponedeljek 11:20





Nastavev je dokončana, ko pritisnete gumb za potrditev ali če v roku 10 sekund ne pritisnete nobene tipke.

6



Izbira časovne lestvice

Za 2 sekundi pritisnite gumba »  « in »  «. In izmenično se bo prikazal čas na 12-urni in 24-urni lestvici.

## 9. Delovanje

Za začetek/zaustavitev delovanja



Pritisnite gumb za vklop.

Funkcija ogrevanja 8 stopinj (pri nekaterih modelih)



Ko je način ogrevanja 10 °C (50 °F)/16 °C (60 °F)/17 °C (62 °F) / 20 °C (68 °F), pritisnite gumb navzdol dvakrat v 1 sekundi, da vklopite funkcijo ogrevanja 8° in pritisnite gumba Power, Mode, adjust , Fan speed, Timer in Swing, da prekličete funkcijo ogrevanja 8°.

OPOMBA:

Za nekatere modele je funkcijo ogrevanja na 8° mogoče nastaviti le z daljinskim upravljalnikom, te funkcije ni mogoče izbrati z ožičenim upravljalnikom.

## 9. Delovanje

### Za nastavitve načina delovanja


Nastavitev načina delovanja (način ogrevanja ni omogočen za enoto s samo možnostjo hlajenja)





Pritisnite ta gumb, da izberete način delovanja:







Če ima notranja enota funkcijo električnega ogrevanja (zasilno ogrevanje), pritisnite ta gumb, da izberete način delovanja:



- Ko je izbran način za zasilno ogrevanje (ali električno ogrevanje),  je prikazana hitrost ventilatorja Auto. Funkcije Sleep, 8-degree heating, Turbo in Rotation niso na voljo v načinu ogrevanja v sili.
- Ko je izbran način ogrevanja in električnega ogrevanja, se prikaže , funkciji Turbo in Rotation pa sta onemogočeni.



## 9. Delovanje

### Prikaz sobne temperature

-  — Znižaj    Za nastavitve sobne temperature pritisnite gumb »« ali »«. Nastavitve temperaturnega območja v zaprtih prostorih: 10/16/17~30 °C (50/60/62~86 °F) ali 20~28 °C (68~82 °F). (Odvisno od modela)
-  — Povišaj




Izbira lestvice °C in °F (za nekatere modele)

Pritisnite gumb »« ali »« in ga držite 3 sekunde, se bo spremenila enota za temperaturo iz °C v °F in obratno.


### Nastavitev hitrosti funkcije Fan



Pritisnite gumb Fan speed, da nastavite hitrost ventilatorja. (Ta gumb ni na voljo v načinih Auto ali Dry)




Ko je podprta brezstopenjska regulacija hitrosti, pritisnite tipko za hitrost ventilatorja za kroženje med:





Pritisnite in držite gume  in  skupaj. 3 sekunde, da vklopite ali izklopite ton tipkovnice.

## 9. Delovanje

### Funkcija Child lock



Pritisnite gumba »  « in »  « za 3 sekunde, da aktivirate funkcijo Child lock, da zaklenete vse gumbе na ožičenem upravljalniku. Po aktivaciji funkcije Child lock ne morete pritisniti gumba za upravljanje in sprejemanje signala daljinskega upravljalnika.


Za deaktivacijo funkcije Child lock znova pritisnite in držite ta dva gumba 3 sekunde.

Ko je aktivirana funkcija Child lock, se pojavi oznaka »  «.


### Funkcija Swing (samo za enote s funkcijo vodoravnega in navpičnega nihanja)

#### 1 Nihanje gor-dol



Za zagon funkcije pritisnite gumb SWING. Prikaže se oznaka »  «. Ponovno ga pritisnite, da zaustavite funkcijo.

#### 2 Nihanje levo-desno


Za zagon funkcije pritisnite gumb SWING in ga držite 2 sekundi. Prikaže se oznaka »  «. Ponovno ga pritisnite za 2 sekundi, da zaustavite funkcijo.

## 9. Delovanje

Funkcija Swing (samo za enote s funkcijo brez vodoravnega in navpičnega nihanja)




- Uporabite gumb Swing, da prilagodite smer pretoka zraka gor-dol in zaženete funkcijo samodejnega nihanja.

1. Vsakič, ko pritisnete ta gumb, se loputa zasuka za 6 stopinj. Pritisnite ta gumb, dokler ne dosežete zelene smeri.
2. Če pritisnete in držite gumb 2 sekundi, se aktivira samodejno nihanje. Prikaže se oznaka »«. Ponovno ga pritisnite, da zaustavite funkcijo (določeni modeli).
3. Pri enotah, ki imajo štiri nastavljive lopute za usmerjanje zračnega toka navzgor in navzdol, je možno vsako izmed njih upravljati ločeno.

•




1. Za zagon funkcije za delovanje loput gor-dol pritisnite gumb SWING. Oznaka  bo utripala. (Ne velja za vse modele)

2. S pritiskom na gumb »« ali »« lahko izberete gibanje štirih loput.

Vsakič, ko pritisnete gumb, bo loputa izbrana v zaporedju:

() pomeni, da se štiri lopute premikajo istočasno.)







## 9. Delovanje

Inteligentni zaslon



1. Ta funkcija je dejavna v katerem koli načinu vklopljenega stanja.  
2. Kadar ožičeni upravljalnik v povezavi z notranjo enoto omogoča uporabo funkcije »pametno oko«, za izbor te funkcije uporabite tipko za funkcije in izberite ustrezno ikono. Aktivacijo funkcije »pametno oko« potrdite s tipko OK, kar bo hkrati prižgalo tudi ikono, ki označuje aktivnost te funkcije. Če funkcijo »pametno oko« izključite, se ikona ugasne in signalizira deaktivacijo funkcije. Izklop, preklop načina, vklop samodejnega čiščenja, vklop funkcije 8-stopinjskega ogrevanja bo samodejno preklical funkcijo »pametno oko«.

Funkcija ponastavitve filtra 

Ko notranja enota prenese informacije o uporabi filtra na ožičen upravljalnik, se aktivira ikona za opomnik za čiščenja filtra. Za izbor te ikone uporabite funkcionalno tipko, nato pa pritisnite OK, da ponastavite časovnik za zamenjavo ali čiščenje filtra, kar zagotavlja optimalno delovanje in čistost zraka. Ikona za opomnik za čiščenje filtra se ugasne.

## 9. Delovanje

Funkcija nastavitve vlage


1. Ko ima notranja enota v povezavi z ožičenim upravljalnikom funkcijo dvojnega nadzora temperature in vlage, v načinu razvlaževanja pritisnite gumb FUNC. za izbiro ikone RH, nato pritisnite potrditveno tipko za vstop v način nadzora vlage. Ikona RH utripa, s tipkama gor in dol pa lahko nastavite vlažnost, pri čemer je razpon nastavitvev 35 % do 85 %, nastavljanje pa poteka v korakih po 5 %. Program zapre stanje prilagajanja vlažnosti po 5 sekundah nedejavnosti.
2. Potem ko dostopate do načina uravnavanja vlage, lahko s pomočjo tipk za dvig in znižanje prilagajate nastavljeno temperaturo. Ta bo na zaslonu vidno pet sekund, nakar se prikaz samodejno vrne na vrednosti, nastavljene za vlažnost.
3. Po preklopu načina zapustite način nadzora vlažnosti.

## 9. Delovanje


### Funkcija GEAR

1. Če notranja enota ob zagonu hlajenja prek ožičenega upravljalnika omogoča dostop do funkcije GEAR, začnite z izbiro ikone GEAR s pritiskom na gumb FUNC. Nato s pritiskom na potrditveno tipko vstopite v način upravljanja GEAR, kjer se vam najprej izpiše trenutno stanje funkcije GEAR. 50 %->75 % lahko preklopite s tipkama gor in dol v 5 sekundah. Po 5 sekundah se prikaže nastavljena temperatura, pritisnite tipki gor in dol, da prilagodite nastavljeno temperaturo.

Izklop, preklap med načini ali vklop funkcije Sleep, ECO, strong, self-cleaning, bo preklicalo funkcijo GEAR.

Ko se prikaže indikator funkcije Follow Me , ožičen upravljalnik zazna sobno temperaturo.



Za deaktivacijo funkcije follow me pritisnite gumb dvakrat.



## 9. Delovanje

### Indikacija rotacije in rezervnega shranjevanja

Pri dveh enotah pritisnite gumb, da izberete funkcijo vrtenja, in pritisnite »Potrdi«, da vklopite ali izklopite funkcijo vrtenja.

1. Pritisnite »Potrdi«, da nastavite čas vrtenja, nato pa pritisnite gumb » ali », da nastavite čas. Nastavitev časa Razpon: 1~99 h, privzeti čas je 10 ur.
2. Korak 2: Določite visoko temperaturo za aktiviranje sočasnega odpiranja, v razponu od 26 do 32 stopinj Celzija. Če je temperatura znotraj tega območja, funkcija ne bo na voljo. Pri zunanji temperaturi v razponu od 26 do 32 stopinj Celzija in ob pogojih, ko zunanja temperatura doseže ali preseže prednastavljeno vrednost, bosta oba sistema sinhrono obratovala na 24 stopinjah v načinu hlajenja (COOL).
3. Korak 3: Določite temperaturni razpon od 5 do 15 stopinj Celzija za aktivacijo funkcije sočasnega delovanja. Če temperatura pade znotraj tega območja, funkcija ne bo na voljo. Pri zunanji temperaturi v razponu od 5 do 15 stopinj Celzija, če temperatura pade pod prednastavljeno vrednost, se bosta obe napravi sinhrono zagnali in delovali pri 24 stopinjah, s čimer se vzpostavi režim ogrevanja.
4. Korak 4: nastavite, katera naprava se bo zagnala prva. Izberite A ali B.
5. Ko je ta funkcija vklopljena in dokler klimatska naprava deluje ob nastavljeni uri, bo samodejno vklopila drugo klimatsko napravo in izklopila trenutno klimatsko napravo. Pritisnite gumb POWER, da takoj preklopite na drugo napravo. Ikoni A ali B utripata, kar označuje ustrežno okvaro klimatske naprave. Samodejni prekop na drugo napravo, ko je dosežen čas delovanja ali pride do okvare naprave. running time is reached or machine failure occurs.

## 10. Funkcije časovnika

WEEK

Tedenska ura

S to funkcijo časovnika nastavite čas delovanja za vsak dan v tednu.

ON

DAY

Vklop časovnika

Uporabite to funkcijo časovnika za začetek delovanja klimatske naprave. Časovnik deluje in delovanje klimatske naprave se začne po preteku časa.

OFF

DAY

Izklop časovnika

Uporabite to funkcijo časovnika za prenehanje delovanja klimatske naprave.

Časovnik deluje in delovanje klimatske naprave se konča po preteku časa.

ON  
OFF

DAY

Vklop in izklop časovnika

Uporabite to funkcijo časovnika za začetek in prenehanje delovanja klimatske naprave.


Časovnik deluje in delovanje klimatske naprave se konča po preteku časa.

## 10. Funkcije časovnika


### Nastavitev vklopa ali izklopa ČASOVNIKA



Pritisnite gumb Timer, da izberete **ON DAY** ali **OFF DAY**.



Pritisnite gumb za potrditev, prikaz časovnika utripa.



Primer: izklop časovnika nastavljen na 18:00

Za nastavitev časa pritisnite gumb » ^ « ali » v «.

Ko je čas nastavljen, se časovnik samodejno vklopi ali izklopi.




Za dokončanje nastavitev znova pritisnite gumb za potrditev.a

## 10. Funkcije časovnika

### Nastavitev vklopa ali izklopa ČASOVNIKA




Pritisnite gumb Timer, da izberete   .

---




Pritisnite gumb za potrditev, prikaz časovnika utripa.

---



Pritisnite gumb » ^ « ali » v «, da nastavite čas vklopnega časovnika, nato pa pritisnite gumb za potrditev, da potrdite nastavitvev.

---



Pritisnite gumb » ^ « ali » v « za nastavitvev izklopa časovnika.

---



Za dokončanje nastavitvev znova pritisnite gumb za potrditev.

**OPOMBA:** Sekundarni ožičeni upravljalnik ne more nastaviti časovnika.



## 11. Tedenska ura 1

### 1 Nastavitve tedenske ure



Pritisnite gumb Timer, da izberete **WEEK** in nato pritisnite gumb Confirm za potrditev.

### 2 Nastavitve dneva v tednu



Pritisnite gumb » ^ « ali » v «, da nastavite dan v tednu, nato pa pritisnite gumb Confirm, da potrdite nastavitve.



### 3 Nastavitve časovnika VKLOP pri nastavitvi časovnika 1



Pritisnite gumb » ^ « ali » v «, da nastavite čas vklopa časovnika, nato pa pritisnite gumb Confirm, da potrdite nastavitve.

## 11. Tedenska ura 1



Primer.torek, časovna lestvica 1

Za vsak dan v tednu lahko shranite do 4 nastavitve časovnika. Priporočamo, da **TEDENSKI ČASOVNIK** nastavite glede na življenjski slog uporabnika.

### 4 Nastavitev časovnika VKLOP pri nastavitvi časovnika 1



Pritisnite gumb » ^ « ali » v «, da nastavite čas izklopa časovnika, nato pa pritisnite gumb Confirm, da potrdite nastavitve.



Primer.torek, časovna lestvica 1

5 S ponavljanjem korakov 3 do 4 lahko nastavite različne nastavitve časovnika.

6 Druge dneve v enem tednu lahko nastavite tako, da ponovite korake od 2 do 5.


**OPOMBA:** Z uporabo gumba »Back« lahko enostavno preklopite nazaj na prejšnji korak nastavitve tedenskega časovnika. Če želite izbrisati določen čas nastavitve, uporabite gumb »Day off«. V primeru neaktivnosti sistema za 30 sekund se bodo trenutne nastavitve samodejno vrnile v prvotno stanje, tedenske nastavitve časovnika pa bodo samodejno preklicane.


## 11. Tedenska ura 1

### Delovanje tedenske ure

Za aktiviranje delovanja tedenske ure



Pritisnite gumb Timer, medtem **WEEK**  ko je na LCD-prikazovalniku prikazan .



Za deaktiviranje delovanja tedenske ure




Pritisnite gumb Timer, prikazan **WEEK**  ko na LCD zaslonu izgine.

### Za izklop klimatske naprave med tedensko uro



1. Če enkrat in hitro pritisnete gumb za vklop, se bo klimatska naprava začasno izklopila. Klimatska naprava se bo samodejno vklopila ob času, ki je nastavljen v časovniku.



npr. Če enkrat in hitro pritisnete gumb za vklop ob 10:00, se bo klimatska naprava vklopila ob 14:00.


2. Ko pritisnete gumb za vklop za 2 sekundi, se bo klimatska naprava popolnoma izklopila, hkrati pa bo preklicana funkcija časovnika.

## 11. Tedenska ura 1

### Nastavitev DAY OFF (za počitnice)



V nastavitvah tedenske ure, pritisnite gumb Confirm.




Pritisnite gumb » ^ « ali » v «, da izberete dan v tem tednu.



Pritisnite gumb Day off.



npr. Day off je nastavljen za sredo



DAY OFF lahko nastavite za druge dni, tako da ponovite koraka 2 in 3.



Pritisnite gumb Nazaj, da se vrnete na tedensko uro.

Preklic: sledite enakim korakom kot za namestitvev.

#### **OPOMBA:**

Nastavitev DAY OFF se samodejno prekliče po preteku nastavljenega dne.

## 11. Tedenska ura 1


### Funkcija DELAY





Med tedenskim časovnikom pritisnite gumb FUNC., izberite funkcijo zakasnitve in pritisnite gumb Confirm, prikaže se »0h«.



»1h« »2h«, in počakajte 3 sekunde za potrditev.

Ko je aktivirana funkcija PTC, se prikaže oznaka »«. Funkcijo zakasnitve je mogoče omogočiti samo v tedenski uri 1 in tedenski uri 2.



npr. Če pritisnete »2h« ob 18:05, se bo klimatska naprava izklopila ob 20:05.

### Kopirajte nastavev enega dne v drugi dan.



Ko je nastavev opravljena, jo lahko kopirate na drug dan v tednu.

Kopira se celotna nastavev izbranega dne v tednu. Učinkovita uporaba načina kopiranja zagotavlja enostavnost nastavev.



V nastavitvah tedenske ure, pritisnite gumb Confirm.




Pritisnite gumb »« ali »«, da izberete dan za kopiranje.



## 11. Tedenska ura 1

3  Pritisnite gumb Copy, na LCD zaslonu se prikaže črka »CY«.


---

4  Pritisnite gumb za »^« ali »v«, da izberete dan za kopiranje.

---

5  Za potrditev pritisnite gumb Copy.

Oznaka  hitro utripa



npr. Kopirajte nastavev od ponedeljka do srede


---

6 Druge dneve v enem tednu lahko nastavite tako, da ponovite korake 4 in 5.

---

7  Za dokončanje nastavev znova pritisnite gumb Confirm.

---

8  Pritisnite gumb Nazaj, da se vrnete na tedensko uro.

## 11. Tedenska ura 2

### 1 Nastavitve tedenske ure



Pritisnite Timer, da izberete **WEEK** in pritisnite Confirm.

### 2 Nastavitev dneva v tednu



Pritisnite » ∨ « ali » ^ « izberite dan v tednu in nato pritisnite CONFIRM.



### 3 Nastavitev časovnika VKLOP pri nastavitvi časovnika 1




Pritisnite » ^ « ali » ∨ « da izberete čas nastavitve. Na LCD zaslonu se prikažejo čas nastavitve, način, temperatura in hitrost ventilatorja. Pritisnite CONFIRM za začetek postopka nastavitve časa.

## 12. Tedenska ura 2

### POMEMBNO:

Na en dan lahko nastavite do 8 načrtovanih dogodkov. Možno je organizirati različne dogodke in jih prilagoditi glede na izbran način delovanja, nastavljeno temperaturo ter hitrost vrtenja ventilatorja.



Primer: torek, časovna lestvica 1

## 4 Nastavitev časa




Pritisnite » ^ « ali » v « da nastavite čas, nato pritisnite CONFIRM.


## 5 Nastavitev delovanja



Pritisnite » ^ « ali » v « da nastavite način delovanja in pritisnite CONFIRM.



## 6 Prikaz sobne temperature



Pritisnite » ^ « ali » v « da nastavite sobno temperaturo, nato pritisnite CONFIRM.

OPOMBA:

Ta nastavev ni na voljo v načinih FAN ali OFF.




## 12. Tedenska ura 2

### 7 Nastavitev hitrosti funkcije Fan



Pritisnite » ^« ali »∨« da nastavite hitrost ventilatorja, nato pritisnite CONFIRM.

OPOMBA: Ta nastavitev ni na voljo v načinih AUTO, DRY ali OFF.



### 8 S ponavljanjem korakov 3 do 7 lahko nastavite različne dogodke časovnika.

### 9 Dodatne dneve v enem tednu lahko nastavite tako, da ponavljate korake od 3 do 8.


OPOMBA: V nastavitvah tedenskega časovnika se lahko vrnete na prejšnji korak s pritiskom na gumb BACK. Obnovljena je trenutna nastavitev. Krmilnik ne bo shranil nastavitve tedenskega časovnika, če v 30 sekundah ni nikakršnega delovanja.

## 12. Tedenska ura 2

### Delovanje tedenske ure

Za začetek

Pritisnite Timer, izberite **WEEK** , nato pa se časovnik samodejno zažene.



ex.

Za preklic



Pritisnite gumba za vklop za 2 sekundi, da prekličete način časovnika.




Način časovnika lahko tudi prekličete tako, da spremenite način časovnika z možnostjo Timer.

Nastavitev DAY OFF (v času počitnic)



Po nastavitvi tedenske ure pritisnite CONFIRM.



Pritisnite gumb » ^ « ali » v «, da izberete dan v tem tednu.

## 12. Tedenska ura 2



Pritisnite DAY OFF, da ustvarite prost dan.



ex.The DAY OFF is set for Wednesday

4 DAY OFF lahko nastavite za druge dni, tako da ponovite koraka 2 in 3.



Pritisnite gumb BACK, da se vrnete na tedensko uro.

Preklic: sledite enakim korakom kot za namestitvev.

**OPOMBA:** Nastavitev DAY OFF se samodejno prekliče po preteku nastavljenega dne.



Kopirajte nastavitev enega dne v drugi dan.

Načrtovan dogodek lahko kopirate na drug dan v tednu. Načrtovani dogodki izbranega dne v tednu se bodo kopirali. Učinkovita uporaba načina kopiranja zagotavlja enostavnost nastavitvev.




V tedenski uri pritisnite CONFIRM.



## 12. Tedenska ura 2

2   
 Pritisnite gumb » ^ « ali » v «, da izberete dan za kopiranje.

---

3  Pritisnite COPY in na LCD-prikazovalniku se bodo prikazale črke CY.


---

4   
 Pritisnite gumb » ^ « ali » v «, da izberete dan za kopiranje.

---

5  Pritisnite COPY za potrditev.

Oznaka  hitro utripa



npr. Kopirajte nastavev od ponedeljka do srede

6 Druge dneve v enem tednu lahko nastavite tako, da ponovite korake 4 in


5.  
7  Za dokončanje nastavev pritisnite gumb CONFIRM.



---


8  Pritisnite gumb BACK, da se vrnete na tedensko uro.

## 12. Tedenska ura 2



Izbrišite časovno lestvico v enem dnevu.

1  V nastavitvah tedenske ure pritisnite CONFIRM.

2   Pritisnite » ^ « ali » v « in izberite dan v tednu in nato pritisnite CONFIRM.

3  

Pritisnite » ^ « ali » v « da izberete nastavljen čas, ki ga želite izbrisati. Na LCD zaslonu se prikažejo čas nastavitve, način, temperatura in hitrost ventilatorja. Nastavljeni čas, način, temperaturo in hitrost ventilatorja lahko izbrišete s pritiskom na DEL (prost dan).



npr. Izbrišite časovno lestvico 1 v soboto

### 13. Upravljanje lažnega alarma

Če sistem ne deluje pravilno, razen v zgoraj omenjenih primerih ali če so zgoraj omenjene okvare očitne, raziščite sistem v skladu z naslednjimi postopki.

ŠT.	DEFINICIJA NAPAKE IN ZAŠČITE	ZASLON DIGITALNA CEV
1	Napaka v komunikaciji med žičnim krmilnikom in notranjo enoto	EH63

Napake, prikazane na žičnem krmilniku, se razlikujejo od tistih na enoti. Če se pojavi koda napake, preberite <<Priročnik za namestitvev> >in<<Priročnik za vzdrževanje> >.

### 14. Tehnične indikacije in zahteve

EMC in EMI izpolnjujeta zahteve certifikata CE.

## 15. Poizvedbe in nastavitve



Ko klimatska naprava preklopi, dolgo pritisnite in držite gumb COPY 3 sekunde. Najprej se prikaže P:00, če je priključena na notranjo enoto, oziroma P:00 če je priključena na več notranjih enot. Pritisnite »^« ali »v« za prikaz P:01, P:02 in nato pritisnite »Confirm«, da vnesete poizvedbo o napaki temperaturi notranje enote Tn (T1~T4) in napaki ventilatorja (CF). Pritisnite »^« ali »v«.



SP  
\*|||||||

15 sekund ne pritisnjete ničesar oziroma pritisnite »Back« ali pritisnite »ON/OFF« izpustite temperaturo poizvedbe.

Ko je klimatska naprava izklopljena, v funkciji poizvedovanja temperature pritisnite »^« ali »v«, da izberete SP. Pritisnite »Confirm«, da prilagodite vrednost statičnega tlaka.



AF  
\*|||||||

Ko je klimatska naprava izklopljena, v funkciji poizvedovanja temperature pritisnite »^« ali »v« da izberete AF, pritisnite »Confirm« v testnem načinu, pritisnite »Back« ali pritisnite »ON/OFF« oziroma pritisnite »Confirm« za izhod iz testnega načina. V načinu AF se 3~6-minutni zaključek testa samodejno konča; če pritisnete »Back« oziroma »ON/OFF« oziroma »Confirm«, bo izhod iz testnega načina prekinjen.

## 15. Poizvedbe in nastavitve

### Funkcija Follow me temperaturna kompenzacija



Ko je klimatska naprava izklopljena, v funkciji poizvedbe temperature pritisnite »^« ali »v« da izberete tF.



Območje kompenzacijske temperature: -5~5 °C.

Pritisnite »Potrdi« v stanje nastavitve, pritisnite »^« ali »v«, da izberete temperaturo, nato pritisnite »Confirm« za dokončanje.

tF

tF : kompenzacijska temperatura



Ko je klimatska naprava izklopljena, v funkciji poizvedbe temperature pritisnite »^« ali »v« da izberete vrsto.



Pritisnite »Confirm« v stanje nastavitve, pritisnite »^« ali »v«, da izberete vrsto, nato pritisnite »Confirm« za dokončanje.

TYPE

CH:   
AUTO COOL DRY HEAT FAN

HH:   
HEAT FAN

CC:   
COOL DRY FAN

NA:   
COOL DRY HEAT FAN



## 15. Poizvedbe in nastavitve

### Nastavite najvišjo in najnižjo vrednost temperature



Ko je klimatska naprava izklopljena, v funkciji poizvedbe temperature pritisnite »^« ali »v« da izberete tHI ali tLo. Pritisnite »Potrdi« v stanje nastavitve, pritisnite »^« ali »v«, da izberete temperaturo, nato pritisnite »Confirm« za dokončanje.



Najvišje temperaturno območje: 25~30 °C

Najnižje temperaturno območje: 17~24 °C.

tHI : Funkcija nastavitve najvišje vrednosti.

tLo : Funkcija nastavitve najnižje vrednosti.

---

### Funkcija nastavitve najnižje vrednosti.



Ko je klimatska naprava izklopljena, v funkciji poizvedbe temperature pritisnite »^« ali »v« da izberete rEC. V območju temperature bosta prikazani ON ali OF, ki označujeta veljavnost ali neveljavnost.



Ko je izbira neveljavna, ožičen upravljalnik ne obdeluje signalov daljinskega upravljalnika.

Pritisnite »Potrdi« v stanje nastavitve, pritisnite »^« ali »v«, da izberete nato pritisnite »Confirm« za dokončanje.

## 15. Poizvedbe in nastavitve

### Izbira naslova dvolinijskega upravljalnika



Ko je klimatska naprava izklopljena, v funkciji poizvedovanja temperature pritisnite »^« ali »v« , da izberete ADR, temperaturno območje se bo prikazalo -- ali A, B. Simbol -- se nanaša na nastavev kode ožičenega upravljalnika.

Pritisnite »Potrdi« v stanje nastavitve, pritisnite »^« ali »v« za potrditev izbire, nato pritisnite »Confirm« za dokončanje.

ADR

-- : Nastavev kode  ožičenega upravljalnika prevlada.

ADR : Nastavev naslova ožičenega upravljalnika.

---

### Poenostavitev na tovarniške nastavitve



Ko je klimatska naprava izklopljena, v funkciji poizvedbe temperature pritisnite »^« ali »v« , da izberete INIT, prikazano temperaturno območje --.

Pritisnite »Potrdi« v stanje nastavitve, pritisnite »^« ali »v« za potrditev izbire, nato pritisnite »Confirm« za dokončanje.

INIT

INIT : Poenostavitev na tovarniške nastavitve.

## 15. Poizvedbe in nastavitve

Ko ožičen upravljalnik obnovi tovarniško nastavitve parametrov, se nastavitve vrtljivega parametra obnovi na 10 ur (najvišja in najnižja temperatura nista nastavljeni); Kompenzacija telesne temperature je nekompenzirana; COOL in HEAT/enkratni način COOL je ponastavljen na način COOL in HEAT; Obnovi temperaturno območje na tovarniško nastavitve. Funkcija oddaljenega prejemanja je ponovno učinkovita; Naslov dvolinijskega upravljalnika prve linije se obnovi na kodnem stikalu.

## 16. Brežična daljinska povezava

### VARNOSTNA OPOZORILA

- Pred namestitvijo enote natančno preberite varnostne ukrepe.
- Spodaj so navedena pomembna varnostna opozorila, ki jih morate upoštevati. Podprti sistem: IOS, Android. (Predlog: IOS 9.0 in novejša različica, Android 6.0 in novejša različica.)

#### OPOMBA:

- Ob upoštevanju možnosti posebnih okoliščin želimo jasno in nedvoumno poudariti naslednje: Vsi sistemi Android in IOS niso združljivi z APP. Ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli težave, ki bi nastale zaradi nezdržljivosti.

### Brežična varnostna strategija

- Pametni komplet podpira samo šifriranje WPA-PSK/WPA2-PSK in nobenega šifriranja. Priporočeno je šifriranje WPA-PSK/WPA2-PSK.

## 16. Brežična daljinska povezava



### POZOR

- Za več informacij obiščite spletno stran storitve.
- Fotoaparati na pametnem telefonu mora imeti 5 milijonov slikovnih pik ali več, da zagotovi dobro skeniranje kode QR.
- Zaradi različnih omrežnih razmer lahko včasih pride do časovne omejitve zahteve, zato je treba ponovno nastaviti omrežje.
- Zaradi različnih razmer v omrežju lahko nadzorni proces včasih vrne časovno omejitev. Če pride do te situacije, se zaslon na plošči morda ne bo ujema z zaslonom v aplikaciji, zato naj vas to ne zmede.

### OPOMBA:

Podjetje ne bo odgovorno za kakršne koli težave, ki jih povzročajo internet, Wi-Fi usmerjevalnik in pametne naprave. Za dodatno pomoč se obrnite na izvirnega ponudnika.

## 16. Brežična daljinska povezava

### PRENOS IN NAMESTITEV APLIKACIJE

V trgovini z aplikacijami (Google Play Store, Apple App Store) poiščite »Comfort Home«. Prenesite in namestite aplikacijo na svoj telefon.



- Prepričajte se, da je vaša mobilna naprava povezana z brezžičnim omrežnim usmerjevalnikom. Poleg tega se je usmerjevalnik brezžičnega omrežja že povezal z internetom, preden je opravil registracijo uporabnika in konfiguracijo omrežja.
- Prepričajte se, da je vaša mobilna naprava že povezana z brezžičnim omrežjem, ki ga želite uporabiti. Prav tako morate pozabiti na drugo nepomembno brezžično omrežje, če vpliva na vaš postopek konfiguracije.

## 16. Brezžična daljinska povezava


### KONFIGURACIJA OMREŽJA



#### POZOR

- Pozabiti morate na vsa druga omrežja in se prepričati, da se naprava Android ali IOS samo poveže z brezžičnim omrežjem, ki ga želite konfigurirati.
- Prepričajte se, da funkcija brezžičnega omrežja naprave Android ali IOS deluje dobro in se lahko samodejno poveže nazaj v prvotno brezžično omrežje.

### Kako vstopiti v distribucijsko omrežje AP


Pritisnite tipko FUNC. gumb dokleer ni izbrana ikona  in nato pritisnite gumb CONFIRM.

Način AP je aktiviran, če ikona utripa.


## 16. Brežžična daljinska povezava

### Konfiguracija omrežja s skeniranjem Bluetooth

Opomba: Preverite, ali je Bluetooth na vaši mobilni napravi vklopljen.




① Pritisnite + »Add Device«




② Pritisnite »Scan for nearby devices«



## 16. Brezžična daljinska povezava




- ③ Počakajte, da se pametne naprave pokažejo, nato kliknite, da jih dodate




- ④ Izberite domači Wi-Fi, vnesite geslo

## 16. Brežžična daljinska povezava




- ⑤ Počakajte na povezavo z omrežjem




- ⑥ Konfiguracija je uspela, lahko spremenite privzeto ime.

## 16. Brežžična daljinska povezava



- ⑦ Izberete lahko obstoječe ime ali prilagodite novo ime.



- ⑧ Konfiguracija omrežja Bluetooth je bila uspešna, zdaj lahko vidite napravo na seznamu.

## 16. Brežična daljinska povezava

### OPOMBA:

- Preverite, ali so vaše naprave vklopljene.
- Ko povežujete omrežje z napravo, imejte mobilni telefon dovolj blizu naprave.
- Povežite svoj mobilni telefon z brezžičnim omrežjem doma in se prepričajte, da poznate geslo za brezžično omrežje.
- Preverite, ali vaš usmerjevalnik podpira pas brezžičnega omrežja 2,4 GHz, in ga vklopite. Če niste prepričani, ali usmerjevalnik podpira pas 2,4 GHz, se obrnite na proizvajalca usmerjevalnika.
- Naprava se ne more povezati z brezžičnim omrežjem, ki zahteva preverjanje pristnosti, in se običajno pojavi na javnih mestih, kot so hoteli, restavracije itd. Povežite se z omrežjem Wi-Fi, ki ne zahteva preverjanja pristnosti.
- Priporočljivo je, da uporabite ime brezžičnega omrežja, ki vsebuje samo črke in številke. Če ime vašega brezžičnega omrežja vsebuje posebne znake, ga spremenite v usmerjevalniku.
- Izklopite funkcijo WLAN+ (Android) ali WLAN Assistant (iOS) na vašem mobilnem telefonu, ko se z napravami povežujete v omrežje.
- V primeru, da se je vaša naprava že povezala z brezžičnim omrežjem, vendar se mora znova povezati, kliknite »+« na domači strani aplikacije in znova dodajte svojo napravo glede na kategorijo in model naprave v skladu z navodili v aplikaciji.

## 16. Brežična daljinska povezava

### IZJAVA O APLIKACIJI

S tem pismeno potrjujemo, da pametni komplet izpolnjuje vse bistvene zahteve in druge relevantne predpise, kot so določeni v Direktivi 2014/53/EU. Kopija celotne izjave o skladnosti je priložena. (Samo izdelki Evropske unije)

### OPOZORILO:

Modeli z modulom WirelessNetwork: US-SK107, EU-SK107:

FCC ID: 2ADQOMDNA21

IC: 12575A-MDNA21

Ta naprava je v skladu s 15. delom pravil FCC in vsebuje oddajnike/sprejemnike, ki so izvzeti iz licence, ki so v skladu z RSS-ji, ki so izvzeti iz licence Kanade za inovacije, znanost in gospodarski razvoj.

Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev:

- (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
- (2) Ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

Napravo uporabljajte le v skladu s priloženimi navodili.

Spremembe ali modifikacije enote, ki jih ne odobri stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo pooblastilo uporabnika za uporabo opreme.

Ta naprava je v skladu z omejitvami FCC za izpostavljenost sevanju, določenimi za nenadzorovano okolje. Da bi se izognili možnosti prekoračitve omejitev FCC za izpostavljenost radijskim frekvencam, človek med običajnim delovanjem ne sme biti v bližini antene manj kot 20 cm (8 palcev).

## 16. Brežična daljinska povezava

### OPOMBA:

Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je, da ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili. Vendar ni nobenega zagotovila, da do motenj ne bo prišlo pri določeni namestitvi. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskuša odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:


- Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
- Povečajte prostor med opremo in sprejemnikom.
- Priključite opremo v vtičnico na drug tokokrog od tistega, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom.

## Funkcija Breezless na stikalu.


**OPOMBA:** Ta funkcija je na voljo samo v načinu »COOL«.

Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih.


### GLAVNA PLOŠČA NOTRANJE ENOTE



SW2 je opremljen z dvema spustnima stikaloma: SW2-1 in SW2-2, pri čemer stikalo SW2-2 služi za upravljanje funkcije »Breezless«.



Preklopno stikalo SW2-2 naj bo v položaju »ON«, vklopite funkcijo Breezless.



Preklopno stikalo SW2-2 naj bo v položaju »OFF«, izklopite funkcijo Breezless.

Dizajn in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila z namenom izboljšanja izdelka. Za več informacij se obrnite na prodajno agencijo ali neposredno na proizvajalca.

QX001IU-120N(OSK105-OEM)

16117100003415

20221122





Kaysun  
by frigicoll

HLAVNÁ KANCELÁRIA  
Blasco de Garay, 4-6  
08960 Sant Just Desvern  
(Barcelona)  
Tel. +34 93 480 33 22  
<http://www.frigicoll.es/>  
<http://www.kaysun.es/en/>

MADRID  
Senda Gallana, 1  
Poligono Industrial Coslada  
Coslada (Madrid)  
Tel. +34 91 669 97 01  
Fax. +34 91 674 21 00  
[madrid@frigicoll.es](mailto:madrid@frigicoll.es)